

# FR: EDCLITE – MANUEL D'UTILISATION

## Mini lampe de poche K2

---

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Nom du produit :** EDCLITE

**Numéro de modèle :** K2

**Couleur :** Noir / Argent

**Matériau :** Aluminium

**Luminosité maximale :** 500 lm (lumière blanche)

**Température de fonctionnement :** -20 °C à +50 °C

**Température de stockage :** -20 °C à +50 °C

**Entrée de charge :** USB Type-C, 5V=1A (temps de charge d'environ 1 heure)

**Capacité de la batterie :** 300 mAh (batterie lithium-polymère 3,7 V)


**Autonomie de la batterie :** Jusqu'à 10 heures en mode économie d'énergie

**Applications :** Utilisation générale en extérieur ; conception portable avec clip et fixation magnétique pour un transport pratique

---

### APERÇU DU PRODUIT


#### Contenu de l'emballage



A. Unité principale

B. Câble de charge Type-C

#### Aperçu de l'unité principale



1. Pointe brise-vitre
  2. Clip pour utilisation mains libres
  3. Cache en caoutchouc du port de charge
  4. Boucle pour porte-clés
  5. Base magnétique
  6. Tête d'allumage (non incluse dans la version standard)
  7. Bouton 1
  8. Bouton 2
- 

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION


### Bouton 1

- Appuyez brièvement pour faire défiler les modes de la lumière latérale : Lumière blanche → Lumière rouge → Lumière UV → Éteint.
- Appuyez deux fois pour activer les voyants d'avertissement clignotants rouge et bleu.
- Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour activer l'allumeur. L'allumeur s'éteint automatiquement après 7 secondes.

### Bouton 2

- Appuyez brièvement pour faire défiler les modes de la lumière frontale : Faible → Moyenne → Forte → Éteint.
  - Appuyez et maintenez pour activer la lumière frontale ultra puissante. Relâchez le bouton pour l'éteindre.
  - Appuyez deux fois pour activer le mode stroboscopique de la lumière frontale.
- 

## VOYANTS INDICATEURS



1. Lumière frontale
2. Lumière rouge
3. Lumière blanche
4. Lumière UV
5. Lumière bleue / indicateur de charge

**Avertissement de batterie faible :** Le voyant bleu clignote pendant le fonctionnement lorsque le niveau de la batterie est faible. Rechargez l'appareil dès que possible.

**État de charge :** Le voyant bleu clignote pendant la charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, la lumière bleue reste allumée en continu.

---

### AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- N'utilisez pas ce produit à proximité de flammes nues.
  - Ne chauffez pas, ne brûlez pas et ne jetez pas le produit au feu.
  - N'écrasez pas, ne percez pas et ne laissez pas tomber le produit depuis une grande hauteur.
  - Le flux lumineux est extrêmement puissant. Ne dirigez pas la lumière directement vers les yeux des personnes ou des animaux.
  - N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer le produit vous-même.
- 

### INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.