

HU: EDCLITE – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mini zseblámpa K2

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Termék neve: EDCLITE

Modellszám: K2

Szín: Fekete / Ezüst

Anyag: Alumínium

Maximális fényerő: 500 lm (fehér fény)

Üzemi hőmérséklet: -20 °C és +50 °C között

Tárolási hőmérséklet: -20 °C és +50 °C között

Töltési bemenet: USB Type-C, 5V=1A (kb. 1 óra töltési idő)


Akkumulátor kapacitása: 300 mAh (3,7 V lítium-polimer akkumulátor)

Akkumulátor üzemideje: Akár 10 óra energiatakarékos módban

Felhasználás: Általános kültéri használat; hordozható kialakítás klipsszel és mágneses rögzítéssel a kényelmes hordozás érdekében

TERMÉK ÁTTEKINTÉSE


A csomag tartalma



A. Főegység

B. Type-C töltőkábel

A főegység áttekintése



1. Üvegtörő hegy
 2. Kéz nélküli használatra alkalmas klipsz
 3. A töltőport gumifedele
 4. Kulcstartó hurok
 5. Mágneses talp
 6. Gyújtófej (a standard változat nem tartalmazza)
 7. 1. gomb
 8. 2. gomb
-

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK


1. gomb

- Röviden nyomja meg az oldalsó fény módjai közötti váltáshoz: Fehér fény → Piros fény → UV-fény → Kikapcsolva.
- Nyomja meg kétszer a piros és kék villogó figyelmeztető fények aktiválásához.
- Tartsa lenyomva 2 másodpercig a gyújtó aktiválásához. A gyújtó 7 másodperc után automatikusan kikapcsol.

2. gomb

- Röviden nyomja meg az elülső fény módjai közötti váltáshoz: Alacsony → Közepes → Magas → Kikapcsolva.
 - Tartsa lenyomva az ultraerős elülső fény aktiválásához. Engedje el a gombot a kikapcsoláshoz.
 - Nyomja meg kétszer az elülső fény stroboszkóp módjának aktiválásához.
-

JELZŐFÉNYEK



1. Elülső fény
2. Piros fény
3. Fehér fény
4. UV-fény
5. Kék fény / töltésjelző

Alacsony akkumulátorszint figyelmeztetés: A kék jelzőfény működés közben villog, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Töltse fel a készüléket a lehető leghamarabb.

Töltési állapot: A kék jelzőfény töltés közben villog. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kék fény folyamatosan világít.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja a terméket nyílt láng közelében.
 - Ne melegítse, ne égesse el, és ne dobja a terméket tűzbe.
 - Ne zúzza össze, ne szúrja át, és ne ejtse le a terméket nagy magasságból.
 - A fénykibocsátás rendkívül erős. Ne irányítsa a fényt közvetlenül emberek vagy állatok szemébe.
 - Ne próbálja meg saját maga szétszerelni, módosítani vagy javítani a terméket.
-

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTKELDÉS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.