

LV: EDCLITE – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Mini lukturītis K2

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Produkta nosaukums: EDCLITE

Modeļa numurs: K2

Krāsa: Melna / Sudraba

Materiāls: Alumīnijs

Maksimālais spilgtums: 500 lm (balta gaisma)

Darba temperatūra: no -20 °C līdz +50 °C

Uzglabāšanas temperatūra: no -20 °C līdz +50 °C

Uzlādes ieeja: USB Type-C, 5V=1A (aptuveni 1 stunda uzlādes laiks)


Akumulatora ietilpība: 300 mAh (3,7 V litija-polimēra akumulators)

Akumulatora darbības laiks: Līdz 10 stundām enerģijas taupīšanas režīmā

Pielietojums: Vispārēja lietošana ārpus telpām; pārnēsājams dizains ar klipsi un magnētisku stiprinājumu ērtai nēsāšanai

PRODUKTA PĀRSKATS


Iepakojuma saturs



A. Galvenā ierīce

B. Type-C uzlādes kabelis

Galvenās ierīces pārskats



1. Stikla laušanas uzgalis
 2. Klipsis lietošanai bez rokām
 3. Uzlādes porta gumijas vāciņš
 4. Cilpa atslēgu piekariņam
 5. Magnētiskā pamatne
 6. Aizdedzes galviņa (nav iekļauta standarta versijā)
 7. Poga 1
 8. Poga 2
-

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI


Poga 1

- Īsi nospiediet, lai pārslēgtu sānu gaismas režīmus: Balta gaisma → Sarkana gaisma → UV gaisma → Izslēgts.
- Nospiediet divreiz, lai aktivizētu sarkano un zilo mirgojošo brīdinājuma gaismu.
- Nospiediet un turiet 2 sekundes, lai aktivizētu aizdedzi. Aizdedze automātiski izslēdzas pēc 7 sekundēm.

Poga 2

- Īsi nospiediet, lai pārslēgtu priekšējās gaismas režīmus: Zems → Vidējs → Augsts → Izslēgts.
 - Nospiediet un turiet, lai aktivizētu īpaši spilgtu priekšējo gaismu. Atlaidiet pogu, lai to izslēgtu.
 - Nospiediet divreiz, lai aktivizētu priekšējās gaismas stroboskopa režīmu.
-

INDIKATORA GAISMAS



1. Priekšējā gaisma
2. Sarkana gaisma
3. Balta gaisma
4. UV gaisma
5. Zila gaisma / uzlādes indikators

Brīdinājums par zemu akumulatora līmeni: Zilā indikatora gaisma mirgo darbības laikā, kad akumulatora līmenis ir zems. Uzlādējiet ierīci pēc iespējas ātrāk.

Uzlādes statuss: Zilā indikatora gaisma mirgo uzlādes laikā. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, zilā gaisma deg nepārtraukti.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

- Nelietojiet šo produktu atklātas liesmas tuvumā.
 - Nekarsējiet, nededziniet un nemetiet produktu ugunī.
 - Nespiediet, nepārduriet un nemetiet produktu no liela augstuma.
 - Gaismas jauda ir ārkārtīgi spilgta. Nevērsiet gaismu tieši cilvēku vai dzīvnieku acīs.
 - Nemēģiniet produktu izjaukt, pārveidot vai remontēt patstāvīgi.
-

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.