

NL: EDCLITE – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Mini zaklamp K2

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: EDCLITE

Modelnummer: K2

Kleur: Zwart / Zilver

Materiaal: Aluminium

Maximale helderheid: 500 lm (wit licht)

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +50 °C

Opslagtemperatuur: -20 °C tot +50 °C

Laadingang: USB Type-C, 5V=1A (ongeveer 1 uur laadtijd)


Batterijcapaciteit: 300 mAh (3,7 V lithium-polymeerbatterij)

Batterijduur: Tot 10 uur in energiebesparende modus

Toepassingen: Algemeen gebruik buitenshuis; draagbaar ontwerp met clip en magnetische bevestiging voor gemakkelijk meenemen

PRODUCTOVERZICHT


Inhoud van de verpakking



A. Hoofdeenheid

B. Type-C-oplaadkabel

Overzicht van de hoofdeenheid



1. Glasbreekpunt
 2. Clip voor handsfree gebruik
 3. Rubberen afdekking van de oplaadpoort
 4. Lus voor sleutelhanger
 5. Magnetische basis
 6. Ontstekingskop (niet inbegrepen in de standaardversie)
 7. Knop 1
 8. Knop 2
-

GEBRUIKSINSTRUCTIES


Knop 1

- Kort indrukken om door de modi van het zijlicht te schakelen: Wit licht → Rood licht → UV-licht → Uit.
- Tweemaal indrukken om de rood en blauw knipperende waarschuwingslichten te activeren.
- Houd 2 seconden ingedrukt om de ontsteker te activeren. De ontsteker schakelt automatisch uit na 7 seconden.

Knop 2

- Kort indrukken om door de modi van het voorlicht te schakelen: Laag → Middel → Hoog → Uit.
 - Ingedrukt houden om het ultrafelle voorlicht te activeren. Laat de knop los om het uit te schakelen.
 - Tweemaal indrukken om de stroboscoopmodus van het voorlicht te activeren.
-

INDICATIELAMPJES



1. Voorlicht
2. Rood licht
3. Wit licht
4. UV-licht
5. Blauw licht / oplaadindicator

Waarschuwing batterij bijna leeg: Het blauwe indicatielampje knippert tijdens gebruik wanneer het batterijniveau laag is. Laad het apparaat zo snel mogelijk op.

Oplaadstatus: Het blauwe indicatielampje knippert tijdens het opladen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, blijft het blauwe lampje continu branden.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Gebruik dit product niet in de buurt van open vuur.
 - Verwarm, verbrand of gooi het product niet in vuur.
 - Plet, doorboor of laat het product niet van grote hoogte vallen.
 - De lichtopbrengst is extreem fel. Richt het licht niet rechtstreeks in de ogen van mensen of dieren.
 - Probeer het product niet zelf te demonteren, aan te passen of te repareren.
-

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.