

RO: EDCLITE – MANUAL DE UTILIZARE

Mini lanternă K2

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Numele produsului: EDCLITE

Numărul modelului: K2

Culoare: Negru / Argintiu

Material: Aluminiu

Luminozitate maximă: 500 lm (lumină albă)

Temperatură de funcționare: -20 °C până la +50 °C

Temperatură de depozitare: -20 °C până la +50 °C

Intrare pentru încărcare: USB Type-C, 5V=1A (aprox. 1 oră timp de încărcare)


Capacitatea bateriei: 300 mAh (baterie litiu-polimer 3,7 V)

Durata bateriei: Până la 10 ore în modul de economisire a energiei

Aplicații: Utilizare generală în aer liber; design portabil cu clemă și prindere magnetică pentru transport comod

PREZENTAREA PRODUSULUI


Conținutul pachetului



A. Unitatea principală

B. Cablu de încărcare Type-C

Prezentarea unității principale



1. Vârf pentru spargerea geamului
 2. Clemă pentru utilizare fără mâini
 3. Capac din cauciuc pentru portul de încărcare
 4. Bucă pentru breloc
 5. Bază magnetică
 6. Cap de aprindere (nu este inclus în versiunea standard)
 7. Butonul 1
 8. Butonul 2
-

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE


Butonul 1

- Apăsați scurt pentru a comuta între modurile luminii laterale: Lumină albă → Lumină roșie → Lumină UV → Oprit.
- Apăsați de două ori pentru a activa luminile de avertizare intermitente roșii și albastre.
- Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde pentru a activa aprinzătorul. Aprinzătorul se oprește automat după 7 secunde.

Butonul 2

- Apăsați scurt pentru a comuta între modurile luminii frontale: Scăzut → Mediu → Ridicat → Oprit.
 - Apăsați și mențineți apăsat pentru a activa lumina frontală ultra puternică. Eliberați butonul pentru a o opri.
 - Apăsați de două ori pentru a activa modul stroboscopic al luminii frontale.
-

LUMINI INDICATOARE



1. Lumină frontală
2. Lumină roșie
3. Lumină albă
4. Lumină UV
5. Lumină albastră / indicator de încărcare

Avertizare baterie descărcată: Lumina indicatoare albastră clipește în timpul funcționării atunci când nivelul bateriei este scăzut. Reîncărcați dispozitivul cât mai curând posibil.

Starea încărcării: Lumina indicatoare albastră clipește în timpul încărcării. Când bateria este complet încărcată, lumina albastră rămâne aprinsă continuu.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

- Nu utilizați acest produs în apropierea flăcărilor deschise.
 - Nu încălziți, nu ardeți și nu aruncați produsul în foc.
 - Nu zdrobiți, nu perforați și nu scăpați produsul de la înălțimi mari.
 - Fluxul luminos este extrem de puternic. Nu îndreptați lumina direct spre ochii oamenilor sau animalelor.
 - Nu încercați să demontați, modificați sau reparați singur produsul.
-

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.