

EE: EPISLIK – KASUTUSJUHE

Toote ülevaade



1. Sisse-/väljalüliti
2. Kaitsekork
3. Epileerimisrullik
4. Epileerimispäise kate
5. LED-valgus
6. Laadimispesa
7. USB-laadimiskaabel

Kasutusjuhised

1. Laadige Plucky Epilator 3.0 enne esmakordset kasutamist umbes 40 minutit kaasasoleva USB-kaabli abil.
2. Seadme kasutamise ajal tõmmake õrnalt nahka, et vähendada ebamugavust.
3. Lülitage seade sisse, liigutades ON/OFF lüliti paremale. Sisseehitatud LED-valgus süttib automaatselt.
4. Soovitame alustamiseks kasutada lõuapiirkonda, et harjuda seadme tööga.
5. Liigutage seadet karvakasvu suunale vastupidiselt parimate tulemuste saavutamiseks.
6. Pärast kasutamist lülitage seade välja, liigutades lüliti tagasi vasakule.
7. Plastikust kinnitus epileerimispea ümber on mõeldud tundlikele piirkondadele.

8. Sügavamaks karvade eemaldamiseks või vähem tundlikel aladel eemaldage kinnitus ja kasutage seadet palja peaga.
9. Tundliku ala otsiku eemaldamiseks lükake see lihtsalt üles.

Hooldus ja puhastamine

- Puhastage seadet hoolikalt pärast iga kasutuskorda, et tagada maksimaalne jõudlus ja hügieen.
- Pärast epileerimist soovitage kanda nahale niisutavat kreemi, et seda rahustada.
- Kui kasutate epilaatorit esmakordselt, on kõige parem teha seda õhtul, et võimaliku punetuse taandumiseks jääks aega.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.