

CZ: EPISLIK – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Přehled produktu



1. Vypínač napájení
2. Ochranný kryt
3. Epilační kolečko
4. Kryt hlavy epilátoru
5. LED světlo
6. Nabíjecí port
7. USB nabíjecí kabel

Návod k použití

1. Před prvním použitím nabijte epilátor Plucky 3.0 pomocí přiloženého USB kabelu přibližně 40 minut.
2. Při používání jemně napněte pokožku v ošetřované oblasti, abyste minimalizovali nepříjemné pocity.
3. Zapněte zařízení posunutím vypínače doprava. Vestavěné LED světlo se automaticky zapne.
4. Pro seznámení se s používáním epilátoru doporučujeme začít na bradě.
5. Pohybujte přístrojem proti směru růstu chloupků pro dosažení nejlepších výsledků.
6. Po použití zařízení vypněte posunutím vypínače zpět doleva.
7. Plastový nástavec kolem epilační hlavy je určen pro citlivé oblasti.

8. Pro hlubší epilaci nebo méně citlivé oblasti odstraňte nástavec a používejte epilátor s plně odkrytou hlavou.
9. Pro sejmutí nástavce pro citlivé oblasti jej jednoduše posuňte směrem nahoru.

Péče po použití a údržba

- Po každém použití zařízení důkladně vyčistěte, abyste zajistili maximální výkon a hygienu.
- Po epilaci doporučujeme nanést hydratační krém pro zklidnění pokožky.
- Pokud epilátor používáte poprvé, je nejlepší provádět epilaci večer, aby případné zarudnutí mohlo do rána zmizet.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.