

SI: EPISLIK – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Pregled izdelka



1. Stikalo za vklop/izklop
2. Zaščitni pokrovček
3. Epilacijsko kolesce
4. Pokrov glave epilatorja
5. LED lučka
6. Polnilna odprtina
7. USB polnilni kabel

Navodila za uporabo

1. Pred prvo uporabo napolnite epilator Plucky 3.0 s priloženim USB kablom približno 40 minut.
2. Med uporabo naprave rahlo napnite kožo na območju, ki ga obdelujete, da zmanjšate nelagodje.
3. Vklopite napravo tako, da stikalo za vklop/izklop pomaknete v desno. Vgrajena LED lučka se bo samodejno prižgala.
4. Za lažje navajanje na uporabo epilatorja priporočamo, da začnete na bradi.
5. Napravo pomikajte proti smeri rasti dlak za najboljše rezultate.
6. Po uporabi napravo izklopite tako, da stikalo pomaknete nazaj v levo.
7. Plastični nastavek okoli glave epilatorja je namenjen uporabi na občutljivih predelih.

8. Za globlje odstranjevanje dlak ali na manj občutljivih območjih odstranite nastavek in uporabite epilator z razkrito glavo.
9. Za odstranitev nastavka za občutljiva območja ga enostavno potisnite navzgor.

Nega po uporabi in vzdrževanje

- Po vsaki uporabi temeljito očistite napravo, da zagotovite optimalno delovanje in higieno.
- Priporočamo, da po odstranjevanju dlak naneseite vlažilno kremo za pomiritev kože.
- Če epilator uporabljate prvič, je najbolje, da odstranjevanje dlak izvedete zvečer, da se morebitna rdečica umiri čez noč.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.