

HR: EPISLIK – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Pregled proizvoda



1. Prekidač za uključivanje/isključivanje
2. Zaštitni poklopac
3. Epilatorski kotačić
4. Poklopac glave epilatora
5. LED svjetlo
6. Priključak za punjenje
7. USB kabel za punjenje

Upute za upotrebu

1. Prije prve upotrebe, napunite epilator Plucky 3.0 pomoću priloženog USB kabela otprilike 40 minuta.
2. Tijekom rada uređaja, nježno zategnite kožu na području koje tretirate kako biste smanjili nelagodu.
3. Uključite uređaj pomicanjem prekidača na desno. Ugrađeno LED svjetlo će se automatski uključiti.
4. Za početak preporučujemo da isprobate uređaj na području brade.
5. Pomičite uređaj protiv smjera rasta dlačica za optimalne rezultate.
6. Nakon upotrebe, isključite uređaj pomicanjem prekidača natrag ulijevo.
7. Plastični nastavak oko glave epilatora namijenjen je za osjetljiva područja.

8. Za dublje uklanjanje dlačica ili tretman manje osjetljivih područja, uklonite nastavak i koristite epilator s potpuno otkrivenom glavom.
9. Za uklanjanje nastavka za osjetljiva područja, jednostavno ga povucite prema gore.

Njega nakon korištenja i održavanje

- Nakon svake upotrebe temeljito očistite uređaj kako biste osigurali maksimalnu učinkovitost i higijenu.
- Preporučujemo nanošenje hidratantne kreme nakon epilacije kako biste umirili kožu.
- Ako epilator koristite prvi put, najbolje je ukloniti dlačice navečer, kako bi eventualna crvenila nestala preko noći.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.