


LV: EPISLIK – LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

Produkta pārskats



1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Aizsargvāciņš
3. Epilācijas rullītis
4. Epilatora galviņas vāciņš
5. LED gaisma
6. Uzlādes ports
7. USB uzlādes kabelis

Lietošanas instrukcija

1. Pirms pirmās lietošanas reizes uzlādējiet Plucky Epilator 3.0 ar komplektā iekļauto USB kabeli aptuveni 40 minūtes.
2. Lietojot ierīci, viegli pievelciet ādu apstrādājamajā zonā, lai mazinātu diskomfortu.
3. Ieslēdziet ierīci, pabīdot ON/OFF slēdzi pa labi. Iebūvētā LED gaisma automātiski ieslēgsies.
4. Iesākumā ieteicams sākt ar zodu, lai pierastu pie ierīces lietošanas.
5. Virziet ierīci pretēji matu augšanas virzienam, lai sasniegtu labākus rezultātus.
6. Pēc lietošanas izslēdziet ierīci, pabīdot ON/OFF slēdzi pa kreisi.
7. Plastmasas uzgalis ap epilatora galviņu paredzēts jutīgām zonām.
8. Dziļākai epilācijai vai mazāk jutīgām zonām noņemiet uzgali un izmantojiet ierīci ar atklātu galviņu.

9. Lai noņemtu jutīgo zonu uzgali, vienkārši pabīdiet to uz augšu.

Pēcaprūpe un apkope

- Pēc katras lietošanas reizes rūpīgi notīriet ierīci, lai nodrošinātu maksimālu veikspēju un higiēnu.
- Pēc epilācijas iesakām uzklāt mitrinošu krēmu, lai nomierinātu ādu.
- Pirmo reizi lietojot epilatoru, vislabāk to darīt vakarā, lai apsārtums pazustu līdz rītam.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.