

DA: FILEDIRECT – BRUGERVEJLEDNING

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model: HXY-257

Indgang (USB-C): 5 V $\equiv$ 1,0 A (pc) / 0,5 A (telefon)

Indgang (Lightning): 5 V $\equiv$ 1,0 A (pc) / 0,5 A (telefon)

Udgang: 5 V $\equiv$ 2,0 A (maks.)

Grænseflader: Lightning, USB-C, TF/SD-kortpladser, USB-A


Understøttede hukommelseskort: microSD, SD, SDHC, SDXC

USB-understøttelse: USB-nøgler, mus, tastaturer og andre kompatible enheder

PRODUKTOVERSIGT

HXY-257 er en multifunktionel kortlæser og USB-adapter, der er beregnet til at forbinde kompatible enheder og få adgang til filer, der er gemt på hukommelseskort eller USB-lagerenheder.

Funktioner:



1. **Lightning-stik**
2. **USB-C-stik**
3. **TF-kortplads (microSD)**
4. **SD-kortplads**
5. **USB-A-port**

Pakkens indhold:

- 1 $\times$ HXY-257 kortlæser og USB-adapter
- 1 $\times$ brugervejledning

BRUGSANVISNING

Følg nedenstående trin for korrekt brug:

1. **Tilslut adapteren:** Vælg det rette stik (Lightning eller USB-C), og slut det til den tilsvarende port på din enhed.
2. **Indsæt et hukommelseskort:** Indsæt et kompatibelt microSD-kort (TF) eller SD-kort i den tilsvarende kortplads, og sørg for, at det vender rigtigt. Du kan også tilslutte en kompatibel USB-enhed, f.eks. en USB-nøgle, til USB-A-porten.
3. **Genkendelse af enheden:** Når adapteren er tilsluttet, kan den blive vist på din enhed som "NO NAME".

4. **Få adgang til dine filer:** Åbn filhåndteringsappen på din smartphone eller tilsluttede enhed, og vælg **"NO NAME"** for at få adgang til filerne på det indsatte hukommelseskort eller den tilsluttede USB-lagerenhed. Brug appen Filer på kompatible Apple-enheder og filhåndteringen på Android-enheder.
5. **Kopiér og overfør filer manuelt:** Hvis der ikke vises en automatisk meddelelse, skal du følge disse trin:
 - o Åbn filhåndteringen, og find **"NO NAME"** eller mappen med filerne på hukommelseskortet.
 - o Gå til de filer, du vil overføre. Tryk og hold på en fil for at vælge den. Vælg flere filer efter behov.
 - o Tryk på **Kopiér** i menuen. Hvis du vil fjerne filerne fra hukommelseskortet efter overførslen, skal du i stedet bruge **Flyt**, hvis det er tilgængeligt.
 - o Gå til destinationsmappen i din smartphones interne lager eller et andet tilgængeligt lagersted.
 - o Tryk på **Indsæt** for at overføre de valgte filer. Vent, indtil overførslen er færdig, før du frakobler adapteren.
6. **Frakobl sikkert:** Luk alle åbne filer, og skub hukommelseskortet eller USB-lagerenheden sikkert ud, før du frakobler adapteren, hvis det understøttes.

Bemærk: De tilgængelige funktioner og menunavne kan variere afhængigt af den tilsluttede enhed og operativsystemet. Nogle enheder kan kræve OTG-understøttelse eller yderligere indstillinger. Hvis hukommelseskortet ikke vises, skal du kontrollere, at det er indsat korrekt, og at den tilsluttede enhed understøtter kortets format.

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Håndter adapteren og stikkene forsigtigt. Undlad at bøje, trække i eller vride kablet for meget.
- Hold produktet tørt og væk fra overdreven varme og direkte sollys.
- Udsæt ikke adapteren for vand eller andre væsker.
- Brug ikke produktet, hvis kablet, stikkene eller kabinettet er beskadiget.
- Tving ikke hukommelseskort eller stik ind i deres pladser.
- Frakobl adapteren før rengøring. Rengør den med en blød, tør klud. Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
- Opbevar produktet utilgængeligt for små børn.
- Opbevar produktet et køligt og tørt sted, når det ikke er i brug.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.