HU: FILEDIRECT – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MŰSZAKI ADATOK


Modell: HXY-257
Bemenet (USB-C): 5 V ⎓ 1,0 A (PC) / 0,5 A (telefon)
Bemenet (Lightning): 5 V ⎓ 1,0 A (PC) / 0,5 A (telefon)
Kimenet: 5 V ⎓ 2,0 A (max.)
Csatlakozók: Lightning, USB-C, TF/SD kártyanyílások, USB-A
Támogatott memóriakártyák: microSD, SD, SDHC, SDXC
USB-támogatás: USB-meghajtók, egerek, billentyűzetek és egyéb kompatibilis eszközök

---

TERMÉKÁTTEKINTÉS

A HXY-257 többfunkciós kártyaolvasó és USB-adapter, amely kompatibilis eszközök csatlakoztatására és a memóriakártyákon vagy USB-tárolóeszközökön lévő fájlok elérésére szolgál.

Jellemzők:



1. **Lightning-csatlakozó**
2. **USB-C-csatlakozó**
3. **TF (microSD) kártyanyílás**
4. **SD-kártyanyílás**
5. **USB-A-port**

A csomag tartalma:

- 1 × HXY-257 kártyaolvasó és USB-adapter
- 1 × használati útmutató

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A megfelelő működés érdekében kövesse az alábbi lépéseket:

1. **Csatlakoztassa az adaptert:** Válassza ki a megfelelő csatlakozót (Lightning vagy USB-C), és csatlakoztassa az eszköz megfelelő portjához.
2. **Helyezzen be egy memóriakártyát:** Helyezzen be egy kompatibilis microSD (TF) vagy SD kártyát a megfelelő nyílásba, ügyelve a helyes irányra. Másik lehetőségként csatlakoztasson egy kompatibilis USB-eszközt, például USB-meghajtót az USB-A-porthoz.
3. **Az eszköz felismerése:** Csatlakoztatás után az adapter **„NO NAME”** néven jelenhet meg az eszközön.

4. **A fájlok elérése:** Nyissa meg a fájlkezelő alkalmazást az okostelefonon vagy a csatlakoztatott eszközön, és válassza a **„NO NAME”** lehetőséget a behelyezett memóriakártyán vagy a csatlakoztatott USB-tárolóeszközön lévő fájlok eléréséhez. Kompatibilis Apple-eszközökön használja a Fájlok alkalmazást, Android-eszközökön a fájlkezelőt.
5. **Fájlok kézi másolása és átvitele:** Ha nem jelenik meg automatikus felszólítás, kövesse az alábbi lépéseket:

    - Nyissa meg a fájlkezelőt, és keresse meg a **„NO NAME”** elemet vagy a memóriakártyán lévő fájlokat tartalmazó mappát.
    - Lépjen az átvinni kívánt fájlokhoz. Egy fájl kijelöléséhez tartsa rajta az ujját. Szükség esetén jelöljön ki további fájlokat.
    - Koppintson a menüben a **Másolás** lehetőségre. Ha az átvitel után törölni szeretné a fájlokat a memóriakártyáról, használja helyette az **Áthelyezés** lehetőséget, ha elérhető.
    - Lépjen a célmappába az okostelefon belső tárhelyén vagy egy másik elérhető tárolási helyen.
    - Koppintson a **Beillesztés** lehetőségre a kijelölt fájlok átviteléhez. Az adapter leválasztása előtt várja meg, amíg az átvitel befejeződik.

6. **Biztonságos leválasztás:** Zárja be a használatban lévő fájlokat, és ha az eszköz támogatja, biztonságosan távolítsa el a memóriakártyát vagy az USB-tárolóeszközt, mielőtt leválasztja az adaptert.

Megjegyzés: Az elérhető funkciók és menünevek a csatlakoztatott eszköztől és az operációs rendszertől függően eltérhetnek. Egyes eszközökhöz OTG-támogatás vagy további beállítások szükségesek. Ha a memóriakártya nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy megfelelően van-e behelyezve, és hogy a csatlakoztatott eszköz támogatja-e a kártya formátumát.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Óvatosan bánjon az adapterrel és a csatlakozókkal. Ne hajlítsa, húzza vagy csavarja túlzottan a kábelt.
- Tartsa a terméket szárazon, távol a túlzott hőtől és a közvetlen napfénytől.
- Ne tegye ki az adaptert víznek vagy más folyadéknak.
- Ne használja a terméket, ha a kábel, a csatlakozók vagy a ház sérült.
- Ne erőltesse a memóriakártyákat vagy a csatlakozókat a nyílásokba.
- Tisztítás előtt válassza le az adaptert. Puha, száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon oldószert vagy súroló hatású tisztítószert.
- A terméket tartsa kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Ha nem használja, tárolja a terméket hűvös, száraz helyen.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.

CE

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.