

IT: FILEDIRECT – MANUALE UTENTE

SPECIFICHE TECNICHE

Modello: HXY-257

Ingresso (USB-C): 5 V $\equiv$ 1,0 A (PC) / 0,5 A (telefono)

Ingresso (Lightning): 5 V $\equiv$ 1,0 A (PC) / 0,5 A (telefono)

Uscita: 5 V $\equiv$ 2,0 A (max.)

Interfacce: Lightning, USB-C, slot per schede TF/SD, USB-A


Schede di memoria supportate: microSD, SD, SDHC, SDXC

Supporto USB: Chiavette USB, mouse, tastiere e altri dispositivi compatibili

PANORAMICA DEL PRODOTTO

HXY-257 è un lettore di schede e adattatore USB multifunzione progettato per collegare dispositivi compatibili e accedere ai file salvati su schede di memoria o dispositivi di archiviazione USB.

Caratteristiche:



1. **Connettore Lightning**
2. **Connettore USB-C**
3. **Slot per scheda TF (microSD)**
4. **Slot per scheda SD**
5. **Porta USB-A**

Contenuto della confezione:

- 1 × lettore di schede e adattatore USB HXY-257
- 1 × manuale utente

ISTRUZIONI PER L'USO

Seguire i passaggi riportati di seguito per un corretto funzionamento:

1. **Collegare l'adattatore:** Scegliere il connettore appropriato (Lightning o USB-C) e collegarlo alla porta corrispondente del dispositivo.
2. **Inserire una scheda di memoria:** Inserire una scheda microSD (TF) o SD compatibile nello slot corrispondente, assicurandosi che sia posizionata correttamente. In alternativa, collegare un dispositivo USB compatibile, ad esempio una chiavetta USB, alla porta USB-A.
3. **Riconoscimento del dispositivo:** Una volta collegato, l'adattatore può comparire sul dispositivo come "NO NAME".

4. **Accedere ai file:** Aprire l'app di gestione file sullo smartphone o sul dispositivo collegato e selezionare **"NO NAME"** per accedere ai file salvati sulla scheda di memoria inserita o sul dispositivo di archiviazione USB collegato. Sui dispositivi Apple compatibili utilizzare l'app File; sui dispositivi Android utilizzare il gestore file.
5. **Copiare e trasferire i file manualmente:** Se non compare alcuna richiesta automatica, seguire questi passaggi:
 - o Aprire il gestore file e individuare **"NO NAME"** o la cartella che contiene i file sulla scheda di memoria.
 - o Individuare i file da trasferire. Tenere premuto un file per selezionarlo. Selezionare altri file, se necessario.
 - o Toccare **Copia** nel menu. Se si desidera rimuovere i file dalla scheda di memoria dopo il trasferimento, utilizzare invece **Sposta**, se disponibile.
 - o Aprire la cartella di destinazione nella memoria interna dello smartphone o in un'altra posizione di archiviazione accessibile.
 - o Toccare **Incolla** per trasferire i file selezionati. Attendere il completamento del trasferimento prima di scollegare l'adattatore.
6. **Scollegare in sicurezza:** Chiudere tutti i file in uso ed espellere in sicurezza la scheda di memoria o il dispositivo di archiviazione USB prima di scollegare l'adattatore, se supportato.

Nota: Le funzioni disponibili e i nomi dei menu possono variare a seconda del dispositivo collegato e del sistema operativo. Alcuni dispositivi possono richiedere il supporto OTG o impostazioni aggiuntive. Se la scheda di memoria non compare, verificare che sia inserita correttamente e che il dispositivo collegato supporti il formato della scheda.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Maneggiare con cura l'adattatore e i connettori. Non piegare, tirare o attorcigliare eccessivamente il cavo.
- Mantenere il prodotto asciutto e lontano da calore eccessivo e dalla luce solare diretta.
- Non esporre l'adattatore ad acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare il prodotto se il cavo, i connettori o l'involucro sono danneggiati.
- Non forzare le schede di memoria o i connettori negli slot.
- Scollegare l'adattatore prima della pulizia. Pulire con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi o detergenti abrasivi.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Quando non viene utilizzato, conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.