

NL: FILEDIRECT – GEBRUIKERSHANDLEIDING

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model: HXY-257

Ingang (USB-C): 5 V $\equiv$ 1,0 A (pc) / 0,5 A (telefoon)

Ingang (Lightning): 5 V $\equiv$ 1,0 A (pc) / 0,5 A (telefoon)

Uitgang: 5 V $\equiv$ 2,0 A (max.)

Interfaces: Lightning, USB-C, TF/SD-kaartsleuven, USB-A


Ondersteunde geheugenkaarten: microSD, SD, SDHC, SDXC

USB-ondersteuning: USB-sticks, muizen, toetsenborden en andere compatibele apparaten

PRODUCTOVERZICHT

De HXY-257 is een multifunctionele kaartlezer en USB-adaptor waarmee u compatibele apparaten kunt verbinden en bestanden op geheugenkaarten of USB-opslagapparaten kunt openen.

Kenmerken:



1. Lightning-connector
2. USB-C-connector
3. TF-kaartsleuf (microSD)
4. SD-kaartsleuf
5. USB-A-poort

Inhoud van de verpakking:

- 1 × HXY-257 kaartlezer en USB-adapter
- 1 × gebruikershandleiding

GEBRUIKSAANWIJZING

Volg de onderstaande stappen voor een correcte werking:

1. **Sluit de adapter aan:** Kies de juiste connector (Lightning of USB-C) en sluit deze aan op de bijbehorende poort van uw apparaat.
2. **Plaats een geheugenkaart:** Plaats een compatibele microSD-kaart (TF) of SD-kaart in de bijbehorende sleuf en zorg ervoor dat deze goed geplaatst is. U kunt ook een compatibel USB-apparaat, zoals een USB-stick, aansluiten op de USB-A-poort.
3. **Apparaat herkennen:** Na het aansluiten kan de adapter op uw apparaat verschijnen als '**NO NAME**'.

4. **Open uw bestanden:** Open de app voor bestandsbeheer op uw smartphone of aangesloten apparaat en selecteer '**NO NAME**' om de bestanden op de geplaatste geheugenkaart of het aangesloten USB-opslagapparaat te openen. Gebruik op compatibele Apple-apparaten de app Bestanden; gebruik op Android-apparaten de bestandsbeheerder.
5. **Bestanden handmatig kopiëren en overzetten:** Als er geen automatische melding verschijnt, volgt u deze stappen:
 - o Open de bestandsbeheerder en zoek '**NO NAME**' of de map met de bestanden op de geheugenkaart.
 - o Ga naar de bestanden die u wilt overzetten. Houd een bestand ingedrukt om het te selecteren. Selecteer indien nodig meer bestanden.
 - o Tik in het menu op **Kopiëren**. Als u de bestanden na het overzetten van de geheugenkaart wilt verwijderen, gebruikt u in plaats daarvan **Verplaatsen**, indien beschikbaar.
 - o Ga naar de doelmap in de interne opslag van uw smartphone of naar een andere toegankelijke opslaglocatie.
 - o Tik op **Plakken** om de geselecteerde bestanden over te zetten. Wacht tot de overdracht is voltooid voordat u de adapter loskoppelt.
6. **Veilig loskoppelen:** Sluit alle geopende bestanden en werp de geheugenkaart of het USB-opslagapparaat veilig uit voordat u de adapter loskoppelt, indien ondersteund.

Opmerking: De beschikbare functies en menunamen kunnen verschillen afhankelijk van het aangesloten apparaat en het besturingssysteem. Sommige apparaten vereisen OTG-ondersteuning of extra instellingen. Als de geheugenkaart niet verschijnt, controleer dan of deze correct is geplaatst en of het aangesloten apparaat het kaartformaat ondersteunt.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Ga voorzichtig om met de adapter en de connectoren. Buig, trek of draai de kabel niet overmatig.
- Houd het product droog en uit de buurt van overmatige hitte en direct zonlicht.
- Stel de adapter niet bloot aan water of andere vloeistoffen.
- Gebruik het product niet als de kabel, connectoren of behuizing beschadigd zijn.
- Duw geheugenkaarten of connectoren niet met kracht in de sleuven.
- Koppel de adapter los voordat u deze reinigt. Reinig met een zachte, droge doek. Gebruik geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen.
- Houd het product buiten het bereik van jonge kinderen.
- Bewaar het product op een koele, droge plaats wanneer u het niet gebruikt.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.