PT: FILEDIRECT – MANUAL DO UTILIZADOR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Modelo: HXY-257
Entrada (USB-C): 5 V ⎓ 1,0 A (PC) / 0,5 A (telemóvel)
Entrada (Lightning): 5 V ⎓ 1,0 A (PC) / 0,5 A (telemóvel)
Saída: 5 V ⎓ 2,0 A (máx.)
Interfaces: Lightning, USB-C, ranhuras para cartões TF/SD, USB-A
Cartões de memória suportados: microSD, SD, SDHC, SDXC
Suporte USB: Pens USB, ratos, teclados e outros dispositivos compatíveis

---

VISÃO GERAL DO PRODUTO

O HXY-257 é um leitor de cartões e adaptador USB multifunções concebido para ligar dispositivos compatíveis e aceder a ficheiros guardados em cartões de memória ou dispositivos de armazenamento USB.

Características:



1. **Conector Lightning**
2. **Conector USB-C**
3. **Ranhura para cartão TF (microSD)**
4. **Ranhura para cartão SD**
5. **Porta USB-A**

Conteúdo da embalagem:

- 1 × leitor de cartões e adaptador USB HXY-257
- 1 × manual do utilizador

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Siga os passos abaixo para um funcionamento correto:

1. **Ligue o adaptador:** Escolha o conector adequado (Lightning ou USB-C) e ligue-o à porta correspondente do seu dispositivo.
2. **Insira um cartão de memória:** Insira um cartão microSD (TF) ou SD compatível na ranhura correspondente, certificando-se de que está corretamente posicionado. Em alternativa, ligue um dispositivo USB compatível, como uma pen USB, à porta USB-A.
3. **Reconhecimento do dispositivo:** Depois de ligado, o adaptador pode aparecer no seu dispositivo como **«NO NAME»**.

4. **Aceda aos seus ficheiros:** Abra a aplicação de gestão de ficheiros no seu smartphone ou dispositivo ligado e selecione **«NO NAME»** para aceder aos ficheiros guardados no cartão de memória inserido ou no dispositivo de armazenamento USB ligado. Em dispositivos Apple compatíveis, utilize a app Ficheiros; em dispositivos Android, utilize o gestor de ficheiros.
5. **Copiar e transferir ficheiros manualmente:** Se não aparecer nenhum aviso automático, siga estes passos:
    - Abra o gestor de ficheiros e localize **«NO NAME»** ou a pasta que contém os ficheiros do cartão de memória.
    - Procure os ficheiros que pretende transferir. Mantenha premido um ficheiro para o selecionar. Selecione mais ficheiros, se necessário.
    - Toque em **Copiar** no menu. Se pretender remover os ficheiros do cartão de memória depois de os transferir, utilize **Mover**, se disponível.
    - Navegue até à pasta de destino no armazenamento interno do smartphone ou noutra localização de armazenamento acessível.
    - Toque em **Colar** para transferir os ficheiros selecionados. Aguarde até a transferência terminar antes de desligar o adaptador.
6. **Desligue em segurança:** Feche todos os ficheiros abertos e ejete em segurança o cartão de memória ou o dispositivo de armazenamento USB antes de desligar o adaptador, quando suportado.

Nota: As funções disponíveis e os nomes dos menus podem variar consoante o dispositivo ligado e o sistema operativo. Alguns dispositivos podem necessitar de suporte OTG ou de definições adicionais. Se o cartão de memória não aparecer, verifique se está corretamente inserido e se o dispositivo ligado suporta o formato do cartão.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Manuseie o adaptador e os conectores com cuidado. Não dobre, puxe nem torça o cabo excessivamente.
- Mantenha o produto seco e afastado de calor excessivo e da luz solar direta.
- Não exponha o adaptador à água ou a outros líquidos.
- Não utilize o produto se o cabo, os conectores ou a caixa estiverem danificados.
- Não force os cartões de memória ou os conectores nas ranhuras.
- Desligue o adaptador antes de o limpar. Limpe-o com um pano macio e seco. Não utilize solventes nem produtos de limpeza abrasivos.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças pequenas.
- Quando não estiver a ser utilizado, guarde o produto num local fresco e seco.

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.

CE

Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.