

CS: FILLONGO – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Tuto uživatelskou příručku jste obdrželi ve vámi preferovaném jazyce společně s fakturou prostřednictvím e-mailu. Je také k dispozici na našich webových stránkách v sekci „Uživatelská příručka“.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Název produktu: FILLONGO

Model produktu: DX-268

Vstup (USB Type-C): DC 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A

Výstup USB Type-C: DC 5V=3A, 9V=2.2A, 10V=2.25A, 12V=1.6A

Výstup Lightning: DC 5V=3A, 9V=2.2A, 12V=1.6A

Maximální vstupní/výstupní výkon: 22.5W

Baterie: INR21700 Li-ion, 3.7V, 5000mAh, 18.5Wh

OBSAH BALENÍ


- Přenosná powerbanka
- USB nabíjecí kabel
- Uživatelská příručka

NABÍJENÍ POWERBANKY

Před prvním použitím powerbanku plně nabijte.

Nabíjení powerbanky

1. Připojte dodaný USB nabíjecí kabel ke vstupu USB Type-C na powerbance.
2. Druhý konec kabelu připojte k USB napájecímu adaptéru nebo k napájenému USB portu počítače.
3. Během nabíjení budou LED indikátory blikat a zobrazovat aktuální úroveň nabití baterie.
4. Jakmile všechny čtyři LED indikátory trvale svítí, je baterie plně nabitá.




Poznámka: Pro dosažení nejlepšího výkonu baterie nechte powerbanku při prvním nabíjení připojenou ještě přibližně 20 minut poté, co se rozsvítí všechny čtyři LED indikátory.

NABÍJENÍ VAŠICH ZAŘÍZENÍ

1. Připojte mobilní telefon nebo jiné zařízení napájené přes USB pomocí:
 - integrovaného kabelu USB Type-C,
 - integrovaného kabelu Lightning nebo
 - kompatibilního USB nabíjecího kabelu (pokud je to relevantní).
2. Pokud se nabíjení nespustí automaticky, stiskněte tlačítko napájení.
3. LED indikátory budou svítit, zatímco powerbanka dodává energii připojenému zařízení.
4. Po dokončení nabíjení zařízení odpojte, abyste snížili zbytečnou spotřebu energie.

Kompatibilní zařízení zahrnují:



LED INDIKÁTORY

- Jedna blikající LED: Úroveň nabití baterie je velmi nízká a powerbanku je třeba dobít.
- Blikající LED: Powerbanka se nabíjí.
- Čtyři trvale svítící LED: Powerbanka je plně nabitá.
- LED svítí během používání: Powerbanka dodává energii připojenému zařízení.

ÚDRŽBA

- Udržujte powerbanku vždy čistou a suchou.
- Skladujte produkt na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo.
- Nevystavujte produkt dešti, nadměrné vlhkosti ani jiným kapalinám.

- Nevystavujte powerbanku nadměrnému teplu ani otevřenému ohni.
- Zabraňte pádu, nárazům nebo vystavení produktu silným otřesům, protože by mohlo dojít k poškození vnitřních součástí.
- Nepokoušejte se produkt rozebírat ani upravovat.

OCHRANNÉ FUNKCE

Powerbanka je vybavena inteligentním ochranným systémem navrženým pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti, který zahrnuje:

- Ochranu proti přebití
- Ochranu proti nadměrnému vybití
- Ochranu proti nadproudu
- Ochranu proti přetížení
- Ochranu proti zkratu
- Inteligentní řízení nabíjení

Vestavěný inteligentní systém řízení napájení také podporuje široký rozsah vstupního napětí a automaticky upravuje parametry nabíjení, aby zajistil bezpečné a efektivní nabíjení kompatibilních zařízení napájených přes USB.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.