

FR: FILLONGO – MANUEL D'UTILISATION

Vous avez reçu ce manuel d'utilisation dans la langue de votre choix avec votre facture par e-mail. Il est également disponible sur notre site web dans la section « Manuel d'utilisation ».

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit : FILLONGO

Modèle du produit : DX-268

Entrée (USB Type-C) : DC 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A

Sortie USB Type-C : DC 5V=3A, 9V=2.2A, 10V=2.25A, 12V=1.6A

Sortie Lightning : DC 5V=3A, 9V=2.2A, 12V=1.6A

Puissance maximale d'entrée/sortie : 22.5W

Batterie : INR21700 Li-ion, 3.7V, 5000mAh, 18.5Wh

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Batterie externe portable
- Câble de charge USB
- Manuel d'utilisation

CHARGE DE LA BATTERIE EXTERNE

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie externe.

Charge de la batterie externe

1. Branchez le câble de charge USB fourni sur l'entrée USB Type-C de la batterie externe.
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur un adaptateur secteur USB ou sur un port USB alimenté d'un ordinateur.
3. Pendant la charge, les indicateurs LED clignotent pour indiquer le niveau actuel de la batterie.
4. Lorsque les quatre indicateurs LED restent allumés en continu, la batterie est complètement chargée.




Remarque : Pour optimiser les performances de la batterie, lors de la première charge, laissez la batterie externe branchée pendant environ 20 minutes après l'allumage des quatre LED.

CHARGE DE VOS APPAREILS

1. Connectez votre téléphone portable ou tout autre appareil alimenté par USB à l'aide de :
 - le câble USB Type-C intégré,
 - le câble Lightning intégré ou
 - un câble de charge USB compatible (le cas échéant).
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation si la charge ne démarre pas automatiquement.
3. Les indicateurs LED s'allument pendant que la batterie externe alimente l'appareil connecté.
4. Débranchez votre appareil une fois la charge terminée afin de réduire la consommation d'énergie inutile.

Les appareils compatibles comprennent :



INDICATEURS LED

- Une LED clignotante : Le niveau de la batterie est très faible et la batterie externe doit être rechargée.
 - LED clignotantes : La batterie externe est en cours de charge.
 - Quatre LED allumées en continu : La batterie externe est complètement chargée.
 - LED allumées pendant l'utilisation : La batterie externe alimente un appareil connecté.
-

ENTRETIEN

- Gardez toujours la batterie externe propre et sèche.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

- Évitez d'exposer le produit à la pluie, à une humidité excessive ou à d'autres liquides.
- N'exposez pas la batterie externe à une chaleur excessive ni à des flammes nues.
- Évitez de faire tomber, de heurter ou de soumettre le produit à des chocs violents, car cela pourrait endommager les composants internes.
- N'essayez pas de démonter ou de modifier le produit.

FONCTIONS DE PROTECTION

La batterie externe intègre un système de protection intelligent conçu pour améliorer la sécurité et la fiabilité, notamment :

- Protection contre la surcharge
- Protection contre la décharge excessive
- Protection contre les surintensités
- Protection contre la surcharge électrique
- Protection contre les courts-circuits
- Contrôle intelligent de la charge

Le système intelligent intégré de gestion de l'alimentation prend également en charge une large plage de tension d'entrée et ajuste automatiquement les paramètres de charge afin d'assurer une charge sûre et efficace des appareils USB compatibles.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.