

NL: FILLONGO – GEBRUIKSAANWIJZING

U heeft deze gebruiksaanwijzing samen met uw factuur per e-mail ontvangen in de taal van uw voorkeur. De gebruiksaanwijzing is ook beschikbaar op onze website onder de rubriek „Gebruiksaanwijzing“.

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: FILLONGO

Productmodel: DX-268

Ingang (USB Type-C): DC 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A

USB Type-C-uitgang: DC 5V=3A, 9V=2.2A, 10V=2.25A, 12V=1.6A

Lightning-uitgang: DC 5V=3A, 9V=2.2A, 12V=1.6A

Maximaal ingangs-/uitgangsvermogen: 22.5W

Batterij: INR21700 Li-ion, 3.7V, 5000mAh, 18.5Wh

INHOUD VAN DE VERPAKKING


- Draagbare powerbank
- USB-oplaadkabel
- Gebruiksaanwijzing

DE POWERBANK OPLADEN

Laad de powerbank vóór het eerste gebruik volledig op.

De powerbank opladen

1. Sluit de meegeleverde USB-oplaadkabel aan op de USB Type-C-ingang van de powerbank.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een USB-voedingsadapter of een gevoede USB-poort van een computer.
3. Tijdens het opladen knipperen de LED-indicatoren om het huidige batterijniveau aan te geven.
4. Wanneer alle vier de LED-indicatoren continu branden, is de batterij volledig opgeladen.




Opmerking: Laat de powerbank tijdens de eerste laadbeurt voor optimale batterijprestaties nog ongeveer 20 minuten aangesloten nadat alle vier de LED's zijn gaan branden.

UW APPARATEN OPLADEN

1. Sluit uw mobiele telefoon of een ander USB-apparaat aan met:
 - de geïntegreerde USB Type-C-kabel,
 - de geïntegreerde Lightning-kabel of
 - een compatibele USB-oplaadkabel (indien van toepassing).
2. Druk op de aan/uit-knop als het opladen niet automatisch begint.
3. De LED-indicatoren branden terwijl de powerbank stroom levert aan het aangesloten apparaat.
4. Koppel uw apparaat los zodra het opladen is voltooid om onnodig stroomverbruik te verminderen.

Compatibele apparaten zijn onder andere:



LED-INDICATOREN

- Eén knipperende LED: Het batterijniveau is zeer laag en de powerbank moet worden opgeladen.
 - Knipperende LED's: De powerbank wordt opgeladen.
 - Vier continu brandende LED's: De powerbank is volledig opgeladen.
 - LED's branden tijdens gebruik: De powerbank levert stroom aan een aangesloten apparaat.
-

ONDERHOUD

- Houd de powerbank te allen tijde schoon en droog.
 - Bewaar het product op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht.
 - Stel het product niet bloot aan regen, overmatig vocht of andere vloeistoffen.
 - Stel de powerbank niet bloot aan overmatige hitte of open vuur.
 - Laat het product niet vallen, stoot er niet tegen en stel het niet bloot aan zware schokken, omdat dit de interne onderdelen kan beschadigen.
 - Probeer het product niet uit elkaar te halen of te wijzigen.
-

BEVEILIGINGSFUNCTIES

De powerbank beschikt over een intelligent beveiligingssysteem dat is ontworpen om de veiligheid en betrouwbaarheid te verbeteren, waaronder:

- Beveiliging tegen overladen
- Beveiliging tegen te diepe ontlading
- Overstroombeveiliging
- Overbelastingsbeveiliging
- Kortsluitbeveiliging
- Intelligente laadregeling

Het ingebouwde intelligente energiebeheersysteem ondersteunt ook een breed ingangsspanningsbereik en past de laadparameters automatisch aan om compatibele USB-apparaten veilig en efficiënt op te laden.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.