

SK: FILLONGO – NÁVOD NA POUŽITIE

Tento návod na použitie ste dostali vo vami preferovanom jazyku spolu s faktúrou prostredníctvom e-mailu. Je tiež dostupný na našej webovej stránke v sekcii „Návod na použitie“.

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Názov produktu: FILLONGO

Model produktu: DX-268

Vstup (USB Type-C): DC 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A

Výstup USB Type-C: DC 5V=3A, 9V=2.2A, 10V=2.25A, 12V=1.6A

Výstup Lightning: DC 5V=3A, 9V=2.2A, 12V=1.6A

Maximálny vstupný/výstupný výkon: 22.5W

Batéria: INR21700 Li-ion, 3.7V, 5000mAh, 18.5Wh

OBSAH BALENIA


- Prenosná powerbanka
- USB nabíjací kábel
- Návod na použitie

NABÍJANIE POWERBANKY

Pred prvým použitím powerbanku úplne nabite.

Nabíjanie powerbanky

1. Pripojte dodaný USB nabíjací kábel k vstupu USB Type-C na powerbanke.
2. Druhý koniec kábla pripojte k USB napájaciemu adaptéru alebo k napájanému USB portu na počítači.
3. Počas nabíjania budú LED indikátory blikať a zobrazovať aktuálnu úroveň nabitia batérie.
4. Keď všetky štyri LED indikátory svietia nepretržite, batéria je úplne nabitá.




Poznámka: Pre najlepší výkon batérie nechajte powerbanku pri prvom nabíjaní pripojenú ešte približne 20 minút po rozsvietení všetkých štyroch LED indikátorov.

NABÍJANIE VAŠICH ZARIADENÍ

1. Pripojte svoj mobilný telefón alebo iné zariadenie napájané cez USB pomocou:
 - integrovaného kábla USB Type-C,
 - integrovaného kábla Lightning alebo
 - kompatibilného USB nabíjacieho kábla (ak je to relevantné).
2. Ak sa nabíjanie nespustí automaticky, stlačte tlačidlo napájania.
3. LED indikátory budú svietiť, kým powerbanka napája pripojené zariadenie.
4. Po dokončení nabíjania odpojte zariadenie, aby ste znížili zbytočnú spotrebu energie.

Kompatibilné zariadenia zahŕňajú:



LED INDIKÁTORY

- Jeden blikajúci LED indikátor: Úroveň nabitia batérie je veľmi nízka a powerbanku je potrebné dobiť.
- Blikajúce LED indikátory: Powerbanka sa nabíja.
- Štyri nepretržite svietiace LED indikátory: Powerbanka je úplne nabitá.
- LED indikátory svietia počas používania: Powerbanka napája pripojené zariadenie.

ÚDRŽBA

- Udržiavajte powerbanku vždy čistú a suchú.
- Produkt skladujte na chladnom a suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia.

- Nevystavujte produkt dažďu, nadmernej vlhkosti ani iným kvapalinám.
- Nevystavujte powerbanku nadmernému teplu ani otvorenému ohňu.
- Zabráňte pádom, nárazom alebo vystaveniu produktu silným otrasom, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu vnútorných komponentov.
- Nepokúšajte sa produkt rozoberať ani upravovať.

OCHRANNÉ FUNKCIE

Powerbanka obsahuje inteligentný ochranný systém navrhnutý na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti, ktorý zahŕňa:

- Ochranu proti prebitiu
- Ochranu proti nadmernému vybitiu
- Ochranu proti nadprúdu
- Ochranu proti preťaženiu
- Ochranu proti skratu
- Inteligentné riadenie nabíjania

Vstavaný inteligentný systém riadenia napájania podporuje aj široký rozsah vstupného napätia a automaticky upravuje parametre nabíjania tak, aby zabezpečil bezpečné a efektívne nabíjanie kompatibilných zariadení napájaných cez USB.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.