

LT: FILTPRO – NAUDOTOJO VADOVAS

FILTPRO akvariumo siurblys yra skirtas vandens cirkuliacijai, filtravimui ir prisotinimui deguonimi akvariumuose užtikrinti. Jis padeda palaikyti sveiką vandens aplinką nuolat judindamas ir filtruodamas vandenį bei didindamas deguonies kiekį.

Prieš montuodami arba naudodami panardinamąjį siurblį, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir laikykitės visų saugos bei naudojimo instrukcijų.

PRODUKTO SPECIFIKACIJOS

Produkto pavadinimas: FILTPRO

Modelio numeris: JY-600F


Nominali galia: AC 220–240 V, 50/60 Hz, 15 W

Didžiausias vandens srautas: 650 L/h

Apsaugos klasė: IPX8

Paskirtis: Tinka gėlavandeniams ir jūriniams akvariumams

MONTAVIMO SCHEMA



1. Deguonies reguliavimo vožtuvas
 2. Deguonies vamzdelis (pritvirtintas akvariumo išorėje)
 3. Vandens išleidimo anga
 4. Anglies filtro kempinė
 5. Neslystantys siurbtukai (tvirtinimui prie akvariumo stiklo)
 6. Magnetinis rotorius
 7. Vandens įvado jungtis (pasukite ir patraukite, kad atidengtumėte)
-

MONTAVIMAS IR NAUDOJIMAS

1. Įdėkite siurbį į akvariumą ir pritvirtinkite jį prie stiklo siurbtukais.
2. Prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitinkinkite, kad siurblys yra visiškai panardintas.
3. Prijunkite deguonies vamzdelį ir reguliavimo vožtuvą įrenkite už akvariumo ribų.
4. Sureguliuokite deguonies vožtuvą pagal poreikį, kad valdytumėte oro tiekimą.
5. Sumontavę įjunkite siurbį į elektros lizdą, kad pradėtų veikti.

Veikimo metu siurblys turi likti panardintas, kad būtų užtikrintas tinkamas aušinimas ir išvengta pažeidimų.

NAUDOJIMO NURODYMAI

- Prieš atlikdami bet kokią priežiūrą ar valymą atjunkite maitinimą.
 - Neleiskite siurbliui veikti sausai arba ne vandenyje ilgiau nei 5 minutes.
 - Niekada netraukite ir nekelkite siurblio už maitinimo laido. Visada laikykite siurbį tiesiai už korpuso.
 - Prieš išimdami siurbį iš akvariumo, jį išjunkite ir atjunkite nuo elektros tinklo.
 - Didžiausias panardinimo gylis yra 3 metrai.
 - Jei naudojamas ilgintuvas, įsitinkinkite, kad jis tinkamas atitinkamai įtampai ir srovei.
-

SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Naudokite siurbį tik pagal produkto specifikacijose nurodytą įtampos ir dažnio diapazoną.
 - Nenaudokite siurblio degiuose ar koroziniuose skysčiuose. Jis skirtas tik gėlavandeniams ir jūriniams akvariumams.
 - Veikimo metu siurblys visada turi likti panardintas. Veikimas virš vandens paviršiaus gali sukelti negrįžtamą pažeidimą.
 - Nenaudokite siurblio vandenyje, kurio temperatūra viršija 35 °C arba yra žemiau užšalimo taško. Ekstremali temperatūra gali pažeisti įrenginį.
 - Jei maitinimo laidas pažeistas, nedelsdami nutraukite naudojimą, kad išvengtumėte galimų pavojų.
 - Jei siurblys naudojamas išorėje vandens cirkuliacijos sistemoje, įsitinkinkite, kad visos vamzdžių jungtys yra saugiai pritvirtintos ir visiškai pripildytos vandens, o visas įstrigęs oras pašalintas.
-

DĖMESIO

- Prieš atlikdami priežiūrą visada atjunkite siurbį nuo elektros lizdo.
- Įsitinkinkite, kad veikimo metu siurblys yra visiškai panardintas vandenyje.
- Neinkelkite ir nejudinkite siurblio traukdami už maitinimo laido.
- Šio įrenginio maitinimo laidas negali būti pakeistas. Jei jis pažeidžiamas, įrenginio nebegalima naudoti.

NAŠUMAS

Siurblio našumas gali sumažėti, jei vandens įvadas užsikemša nešvarumais ar atliekomis. Norint palaikyti optimalų našumą, reguliariai valykite įvado zoną ir pašalinkite visus nešvarumus, kurie gali trukdyti vandens srautui.

Jei reikalingas mažesnis vandens srautas, atitinkamai sureguliuokite srauto valdymo svirtį.

PRIEŽIŪRA

Reguliari priežiūra padės išlaikyti našumą ir pailginti siurblio tarnavimo laiką.

1. Nuimkite priekinį dangtelį.
 2. Nuimkite rotorius dangtelį.
 3. Atsargiai išimkite rotorius mazgą.
 4. Nedideliu šepetėliu išvalykite vidinį cilindrą ir komponentus.
 5. Prieš surinkdami siurblį iš naujo, visas dalis nuplaukite švariu tekančiu vandeniu.
-

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Jei siurblys neveikia:

Patikrinkite, ar maitinimas prijungtas ir veikia tinkamai. Įsitinkite, kad siurblys yra visiškai panardintas ir tinkamai surinktas.

PASTABA

Reguliari priežiūra padeda pailginti siurblio tarnavimo laiką. Montavimo metu įsitinkite, kad elektros kištukas yra aukščiau nei vandens lygis akvariume. Taip išvengiama vandens nutekėjimo maitinimo laidu iki elektros lizdo.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.