

SK: FILTPRO – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Akvarijné čerpadlo FILTPRO je navrhnuté na zabezpečenie cirkulácie vody, filtrácie a okysličovania v akváriách. Podporuje zdravé vodné prostredie nepretržitým pohybom a filtrovaním vody a zároveň zvyšuje hladinu kyslíka.

Pred inštaláciou alebo používaním ponorného čerpadla si pozorne prečítajte tento návod a dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Názov produktu: FILTPRO

Číslo modelu: JY-600F


Menovitý výkon: AC 220–240 V, 50/60 Hz, 15 W

Maximálny prietok vody: 650 L/h

Stupeň ochrany: IPX8

Použitie: Vhodné pre sladkovodné aj morské akváriá

SCHÉMA INŠTALÁCIE



1. Ventil na reguláciu kyslíka
 2. Hadica na kyslík (umiestnená mimo akvária)
 3. Výstup vody
 4. Uhlíková filtračná špongia
 5. Protišmykové prísavky (na upevnenie na sklo akvária)
 6. Magnetický rotor
 7. Pripojenie vstupu vody (otočte a potiahnite, aby sa odkrylo)
-

INŠTALÁCIA A PREVÁDZKA

1. Umiestnite čerpadlo do akvária a pripevnite ho ku sklu pomocou prísaviek.
2. Pred pripojením k elektrickému napájaniu sa uistite, že je čerpadlo úplne ponorené.
3. Pripojte hadicu na kyslík a umiestnite regulačný ventil mimo akvária.
4. Nastavte ventil na kyslík podľa potreby na reguláciu prívodu vzduchu.
5. Po inštalácii zapojte čerpadlo do elektrickej zásuvky a spustite prevádzku.

Čerpadlo musí počas prevádzky zostať ponorené, aby sa zabezpečilo správne chladenie a zabránilo sa poškodeniu.

POKYNY NA POUŽÍVANIE

- Pred vykonaním akejkoľvek údržby alebo čistenia odpojte napájanie.
 - Nedovoľte, aby čerpadlo bežalo nasucho alebo mimo vody dlhšie ako 5 minút.
 - Nikdy neťahajte ani nezdvíhajte čerpadlo za napájací kábel. Vždy manipulujte priamo s telom čerpadla.
 - Pred vybratím z akvária čerpadlo vypnite a odpojte zo zásuvky.
 - Maximálna hĺbka ponorenia je 3 metre.
 - Ak sa používa predlžovacia zásuvka alebo kábel, uistite sa, že sú vhodné pre príslušné napätie a prúd.
-

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Čerpadlo používajte len v rámci rozsahu napätia a frekvencie uvedeného v špecifikáciách produktu.
 - Nepoužívajte čerpadlo v horľavých alebo korozívnych kvapalinách. Je určené iba pre sladkovodné a morské akváriá.
 - Čerpadlo musí počas prevádzky vždy zostať ponorené. Prevádzka nad hladinou vody môže spôsobiť trvalé poškodenie.
 - Nepoužívajte čerpadlo vo vode s teplotou vyššou ako 35 °C alebo pod bodom mrazu. Extrémne teploty môžu zariadenie poškodiť.
 - Ak sa napájací kábel poškodí, okamžite prestaňte zariadenie používať, aby ste predišli možnému nebezpečenstvu.
 - Ak sa čerpadlo používa externe v systéme cirkulácie vody, uistite sa, že všetky potrubné spoje sú pevne zaistené a úplne naplnené vodou a že je odstránený všetok zachytený vzduch.
-

UPOZORNENIE

- Pred údržbou vždy odpojte čerpadlo z elektrickej zásuvky.
- Uistite sa, že je čerpadlo počas prevádzky úplne ponorené vo vode.
- Nezdvíhajte ani nepremiestňujte čerpadlo ťahaním za napájací kábel.
- Napájací kábel tohto zariadenia nie je možné vymeniť. Ak sa poškodí, zariadenie sa už nesmie používať.

VÝKON

Výkon čerpadla sa môže znížiť, ak sa vstup vody upchá nečistotami alebo usadeninami. Na udržanie optimálneho výkonu pravidelne čistite oblasť vstupu a odstráňte všetky nečistoty, ktoré by mohli brániť prietoku vody.

Ak je potrebný nižší prietok vody, príslušne nastavte páčku regulácie prietoku.

ÚDRŽBA

Pravidelná údržba pomôže zachovať výkon a predĺžiť životnosť čerpadla.

1. Odstráňte predný kryt.
 2. Odstráňte kryt obežného kolesa.
 3. Opatrne vyberte jednotku obežného kolesa.
 4. Pomocou malej kefy vyčistite vnútorný valec a komponenty.
 5. Pred opätovným zložením čerpadla opláchnite všetky časti čistou tečúcou vodou.
-

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak čerpadlo nefunguje:

Skontrolujte, či je napájanie pripojené a funguje správne. Uistite sa, že je čerpadlo úplne ponorené a správne zložené.

POZNÁMKA

Pravidelná údržba pomáha predĺžiť životnosť čerpadla. Počas inštalácie sa uistite, že je elektrická zástrčka umiestnená vyššie ako hladina vody v akváriu. Tým sa zabráni stekaniu vody po napájacom kábli do elektrickej zásuvky.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.