

DA: FINETWIRLY – BRUGERVEJLEDNING

Professionel krøllejern

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn: FINETWIRLY

Produktmodel: DM-807

Spænding: AC 100–240V

Frekvens: 50–60Hz

Nominel effekt: 25W

Længde på strømkabel: 1.8 m

PRODUKTOVERSIGT



1. Kølig spids
 2. Belagt cylinder
 3. Hvileholder
 4. LED-indikator
 5. Temperaturindstillingsknap
 6. Roterbart strømkabel
-

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre beholdere fyldt med vand.

1. Før apparatet tilsluttes strømforsyningen, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på produktet, svarer til spændingen i dit lokale elnet. Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, mens det er tilsluttet, og tag altid stikket ud efter brug.
2. Efter brug af apparatet på badeværelset skal du straks tage stikket ud. Selv når apparatet er slukket, kan det stadig udgøre en fare, hvis det kommer i kontakt med vand.

3. Undgå kontakt mellem apparatets varme overflader og huden. Cylinderen bliver meget varm under brug. For at undgå forbrændinger må du ikke røre de opvarmede områder i længere tid.
 4. Når apparatet er varmt, må det kun placeres på en varmebestandig overflade. Dæk ikke apparatet med håndklæder, tøj eller andre genstande under brug.
 5. Dette apparat er kun beregnet til brug på tørt hår.
 6. Sørg for, at hår og hænder er tørre før brug. Rør ikke ved varmeelementet eller stikket med våde hænder.
 7. Ved brug på farvet hår kan cylinderens overflade blive misfarvet af hårfarveprodukter.
 8. Brug ikke apparatet på hår, der er behandlet med for store mængder stylingprodukter som voks, gel eller mousse.
 9. Tab ikke apparatet, slå ikke på det, og brug det ikke forkert. Hvis apparatet bliver beskadiget eller fungerer forkert på grund af slag eller fald, skal du straks stoppe med at bruge det.
-

BRUGSANVISNING

Tænd/sluk apparatet

Tilslut apparatet til en standard stikkontakt. Tryk på temperaturindstillingsknappen for at tænde apparatet. For at slukke det skal du sætte temperaturindstillingen tilbage til "0" og tage stikket ud efter brug.

Styling

1. Lad krøllejernet varme op, og vælg den passende temperaturindstilling til din hårtype.
 2. Sørg for, at håret er rent, tørt og uden filtre før styling.
 3. Vikl en hårsektion rundt om cylinderen, og hold den i cirka 5 sekunder.
 4. Gentag processen med alle hårsektioner, indtil den ønskede frisure er opnået.
-

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

1. Sørg for, at apparatet er slukket, frakoblet og helt afkølet før opbevaring.
 2. Undgå at trække, bøje, sno eller vikle strømkablet stramt, da dette kan forårsage skader.
 3. Undgå at belaste strømkablet, især hvor det går ind i apparatet, da dette kan medføre slid eller brud.
 4. Hæng ikke apparatet op i strømkablet.
 5. Opbevar ikke apparatet på badeværelset eller i andre fugtige omgivelser.
 6. Opbevar apparatet i den originale emballage eller på et rent og tørt sted.
 7. Reparationer eller service må kun udføres af en autoriseret servicetekniker.
-

RENGØRING

Det er vigtigt at holde apparatet rent for sikker og effektiv drift.

1. Sørg for, at apparatet er slukket, frakoblet og helt afkølet før rengøring.

2. Brug en ren, blød og let fugtig klud til at tørre apparatet af.
3. Brug ikke slibende genstande eller materialer, der kan ridse apparatets overflade.
4. Brug ikke fortynder, benzin, alkohol eller andre stærke kemikalier til rengøring af apparatet.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.