

ET: FINETWIRLY – KASUTUSJUHEND

Professionaalne juukselokitang

TOOTE SPETSIFIKATSIOONID

Toote nimi: FINETWIRLY

Toote mudel: DM-807


Pinge: AC 100–240V

Sagedus: 50–60Hz

Nimivõimsus: 25W

Toitejuhtme pikkus: 1.8 m

TOOTE ÜLEVAADE



1. Jahe ots
 2. Kaetud silinder
 3. Tugialus
 4. LED-indikaator
 5. Temperatuuri seadistamise nupp
 6. Pööratav toitejuhe
-

OLULISED OHUTUSABINÕUD

HOIATUS: Ärge kasutage seda seadet vannide, duššide, valamute ega muude veega täidetud anumate läheduses.

1. Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge, et tootel märgitud pinge vastab teie kohaliku elektrivõrgu pingele. Ärge jätke seadet kunagi järelevalveta, kui see on vooluvõrku ühendatud, ja eemaldage see pärast kasutamist alati pistikupesast.
2. Pärast seadme kasutamist vannitoas eemaldage see kohe pistikupesast. Isegi väljalülitatuna võib seade olla ohtlik, kui see puutub kokku veega.

3. Vältige seadme kuumade pindade kokkupuudet nahaga. Silinder muutub kasutamise ajal väga kuumaks. Põletuste vältimiseks ärge puudutage kuumenenud osi pikema aja jooksul.
 4. Kui seade on kuum, asetage see ainult kuumakindlale pinnale. Ärge katke seadet kasutamise ajal rätikute, riiete ega muude esemetega.
 5. See seade on mõeldud kasutamiseks ainult kuivadel juustel.
 6. Enne kasutamist veenduge, et teie juuksed ja käed oleksid kuivad. Ärge puudutage kuumutussilindrit ega pistikut märgade kätega.
 7. Värvitud juustel kasutamisel võib silindri pind juuksevärvitoodetest määrduda.
 8. Ärge kasutage seadet juustel, mida on töödeldud liigse koguse soengutoodetega, nagu vaha, geel või vaht.
 9. Ärge pillake, lööge ega kasutage seadet valesti. Kui seade saab löögi või kukkumise tõttu kahjustada või ei tööta korralikult, lõpetage kasutamine kohe.
-

KASUTUSJUHISED

Seadme sisse-/väljalülitamine

Ühendage seade standardsesse pistikupessa. Seadme sisselülitamiseks vajutage temperatuuri seadistamise nuppu. Väljalülitamiseks seadke temperatuur tagasi väärtusele "0" ja eemaldage seade pärast kasutamist pistikupesast.

Soengu tegemine

1. Laske juukselokitangil kuumeneda ja valige oma juuksetüübile sobiv temperatuuriseadistus.
 2. Enne soengu tegemist veenduge, et juuksed oleksid puhtad, kuivad ja pusadeta.
 3. Keerake juuksesalk ümber silindri ja hoidke umbes 5 sekundit.
 4. Korrake toimingut kõigi juuksesalkudega, kuni saavutate soovitud soengu.
-

HOOLDUS JA HOIUSTAMINE

1. Enne hoiustamist veenduge, et seade oleks välja lülitatud, pistikupesast eemaldatud ja täielikult jahtunud.
 2. Vältige toitejuhtme tõmbamist, painutamist, keeramist või tihedalt ümber seadme kerimist, kuna see võib põhjustada kahjustusi.
 3. Ärge avaldage toitejuhtmele survet, eriti kohas, kus see seadmesse siseneb, kuna see võib põhjustada kulumist või purunemist.
 4. Ärge riputage seadet toitejuhtme külge.
 5. Ärge hoiustage seadet vannitoas ega muudes niisketes keskkondades.
 6. Hoiustage seadet originaalpakendis või puhtas ja kuivas kohas.
 7. Kõiki parandusi või hooldustöid tohib teha ainult volitatud hooldustehnik.
-

PUHASTAMINE

Seadme puhtana hoidmine on oluline ohutuks ja tõhusaks tööks.

1. Enne puhastamist veenduge, et seade oleks välja lülitatud, pistikupesast eemaldatud ja täielikult jahtunud.
2. Kasutage seadme pühkimiseks puhast, pehmet ja kergelt niisket lappi.
3. Ärge kasutage abrasiivseid esemeid ega materjale, mis võivad seadme pinda kriimustada.
4. Ärge kasutage seadme puhastamiseks lahusteid, bensiini, alkoholi ega muid tugevatoimelisi kemikaale.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.