

SK: FINETWIRLY – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Profesionálna kulma na vlasy

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Názov produktu: FINETWIRLY

Model produktu: DM-807

Napätie: AC 100–240V

Frekvencia: 50–60Hz

Menovitý výkon: 25W

Dĺžka napájacieho kábla: 1.8 m

PREHĽAD PRODUKTU



1. Studená špička
2. Povrchovo upravený valec
3. Odkladací stojan
4. LED indikátor
5. Tlačidlo nastavenia teploty
6. Otočný napájací kábel

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

VAROVANIE: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprích, umývadiel alebo iných nádob naplnených vodou.

1. Pred pripojením spotrebiča k napájaniu sa uistite, že napätie uvedené na produkte zodpovedá napätiu vašej miestnej elektrickej siete. Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je zapojený do zásuvky, a po použití ho vždy odpojte.
2. Po použití spotrebiča v kúpeľni ho okamžite odpojte zo zásuvky. Aj keď je vypnutý, spotrebič môže predstavovať nebezpečenstvo, ak príde do kontaktu s vodou.

3. Vyhnite sa kontaktu horúcich povrchov spotrebiča s pokožkou. Valec sa počas používania veľmi zahrieva. Aby ste predišli popáleninám, nedotýkajte sa zahriatych častí dlhší čas.
 4. Keď je spotrebič horúci, položte ho iba na povrch odolný voči teplu. Počas používania spotrebič nezakrývajte uterákmi, oblečením ani inými predmetmi.
 5. Tento spotrebič je určený iba na použitie na suché vlasy.
 6. Pred použitím sa uistite, že vaše vlasy a ruky sú suché. Nedotýkajte sa vyhrievacieho valca ani zástrčky mokrými rukami.
 7. Pri použití na farbených vlasoch sa môže povrch valca zafarbiť produktmi na farbenie vlasov.
 8. Nepoužívajte spotrebič na vlasy ošetrované nadmerným množstvom stylingových prípravkov, ako sú vosk, gél alebo pena.
 9. Spotrebič nepúšťajte na zem, neudierajte doň ani ho nepoužívajte nesprávne. Ak sa spotrebič poškodí alebo nefunguje správne v dôsledku nárazu alebo pádu, okamžite ho prestaňte používať.
-

POKYNY NA POUŽITIE

Zapnutie/Vypnutie spotrebiča

Zapojte spotrebič do štandardnej elektrickej zásuvky. Stlačením tlačidla nastavenia teploty spotrebič zapnete. Ak ho chcete vypnúť, vráťte nastavenie teploty na "0" a po použití spotrebič odpojte zo zásuvky.

Styling

1. Nechajte kulmu na vlasy zahriať a vyberte vhodné nastavenie teploty pre váš typ vlasov.
 2. Pred stylingom sa uistite, že sú vlasy čisté, suché a bez zamotania.
 3. Omotajte prameň vlasov okolo valca a podržte približne 5 sekúnd.
 4. Opakujte postup so všetkými prameňmi vlasov, kým nedosiahnete požadovaný štýl.
-

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

1. Pred uskladnením sa uistite, že je spotrebič vypnutý, odpojený zo zásuvky a úplne vychladnutý.
 2. Vyhnite sa ťahaniu, ohýbaniu, krúteniu alebo pevnému omotávaniu napájacieho kábla, pretože to môže spôsobiť poškodenie.
 3. Nevystavujte napájací kábel tlaku, najmä v mieste, kde vstupuje do spotrebiča, pretože to môže spôsobiť opotrebovanie alebo pretrhnutie.
 4. Nevešajte spotrebič za napájací kábel.
 5. Neskladujte spotrebič v kúpeľni ani v iných vlhkých prostrediach.
 6. Skladujte spotrebič v pôvodnom obale alebo na čistom a suchom mieste.
 7. Akékoľvek opravy alebo servis smie vykonávať iba autorizovaný servisný technik.
-

ČISTENIE

Udržiavanie spotrebiča v čistote je dôležité pre bezpečnú a účinnú prevádzku.

1. Pred čistením sa uistite, že je spotrebič vypnutý, odpojený zo zásuvky a úplne vychladnutý.
2. Na utretie spotrebiča použite čistú, mäkkú a mierne vlhkú handričku.
3. Nepoužívajte abrazívne predmety ani materiály, ktoré by mohli poškriabať povrch spotrebiča.
4. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte riedidlá, benzín, alkohol ani iné agresívne chemikálie.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.