


LV: FLAMLUX – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Piezīme: Šī rokasgrāmata satur svarīgu informāciju. Lūdzu, rūpīgi izlasiet un saglabājiet turpmākai lietošanai.

KOMPONENTU SARAKSTS

- 2 × Saules lampas ar liesmas efektu



KĀ DARBOJAS SAULES LAMPA?

Dienas laikā saules panelis pārvērš saules gaismu elektrībā un uzlādē akumulatoru. Naktī lampa automātiski ieslēdzas, ja slēdzis ir pozīcijā „ON”. (Dienas laikā varat aizsegt saules paneli ar roku, lai pārbaudītu, vai tas darbojas.)

CITAS PIEZĪMES

1. Pirms pirmās lietošanas atstājiet lampu tiešos saules staros vismaz 8 stundas, lai akumulators pilnībā uzlādētos. Pretējā gadījumā lampa var nedarboties vai darbības laiks būs īsāks enerģijas zuduma dēļ transportēšanas vai uzglabāšanas laikā.
 2. Ja lampa nav bijusi pietiekami ilgi saules gaismā vairāk nekā 3 mēnešus, akumulators var izlādēties. Uzlādējiet to saulē. Pēc pilnas uzlādes lampa darbosies normāli.
 3. Darbības ilgums ir atkarīgs no ģeogrāfiskās atrašanās vietas, laika apstākļiem un saules gaismas pieejamības dažādos gadalaikos. Vasarā lampa darbosies ilgāk, bet ziemā īsāk. Lietainās vai mākoņainās dienās darbības laiks būs īsāks. Lai nodrošinātu optimālu darbību, regulāri tīriet saules paneli ar mīkstu mitru drāniņu un neitrālu tīrīšanas līdzekli.
-

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

1. Šis produkts paredzēts tikai dekoratīviem nolūkiem.
2. Neizmetiet akumulatoru ugunī, jo tas var eksplodēt vai noplūst.
3. Nepakļaujiet akumulatoru tiešai siltummai vai atklātam liesmam un nenogremdējiet to ūdenī, lai izvairītos no eksplozijas vai noplūdes riska.
4. Pārstrādājiet vai izmantojiet akumulatoru atbilstoši vietējiem noteikumiem.
5. Lampu montējiet tikai saskaņā ar šīs rokasgrāmatas instrukcijām. Nepareiza montāža var būt bīstama.

6. Nemēģiniet izjaukt ierīci, jo tā var tikt bojāta.
7. Šis produkts nav rotaļlieta. Turiet to bērniem nepieejamā vietā vai lietojiet tikai pieaugušo uzraudzībā.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ja lampa pēc dienas uzlādes naktī neieslēdzas automātiski, pārbaudiet šādus punktus:

- Pārliedzinieties, ka slēdzis ir pozīcijā „ON”. (Aizsegojiet saules paneli ar roku; ja lampa iedegas, slēdzis ir pareizi iestatīts.)
- Pārbaudiet, vai saules panelis atrodas tiešos saules staros un nav ēnā.
- Pārbaudiet saules paneļa virsmas tīrību. Putekļi un netīrumi samazina uzlādes efektivitāti. Ja nepieciešams, notīriet ar mīkstu drāniņu.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.