

EL: FMONIC – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Πομπός FM Bluetooth με γρήγορη φόρτιση PD και QC3.0

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον **πομπό FM Bluetooth FMONIC**.

Αυτή η συσκευή σας επιτρέπει να μεταδίδετε μουσική ασύρματα από το smartphone σας με δυνατότητα Bluetooth ή απευθείας από μονάδα USB flash ή κάρτα TF (MicroSD) μέσω του ραδιοφώνου FM του οχήματός σας. Διαθέτει επίσης κλήσεις hands-free, αναπαραγωγή φωνητικών οδηγιών πλοήγησης, πολύχρωμο ατμοσφαιρικό φωτισμό και γρήγορη φόρτιση USB για συμβατές συσκευές.

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όνομα προϊόντος: FMONIC

Τύπος προϊόντος: Πομπός FM Bluetooth

Μοντέλο: P22

Τάση λειτουργίας: DC 12–24 V

Έκδοση Bluetooth: 5.3

Προφίλ Bluetooth: A2DP, HFP

Εμβέλεια Bluetooth: Έως 5 m

Εύρος συχνοτήτων Bluetooth: 2.402–2.480 GHz

Εύρος συχνοτήτων FM: 87.5–108.0 MHz

Μετάδοση FM: Στερεοφωνικό FM με ψηφιακό έλεγχο συχνότητας PLL

Υποστήριξη κάρτας TF: MP3, WMA, FLAC

Μέγιστη ισχύς εξόδου RF (Bluetooth): 4 dBm

Λόγος σήματος προς θόρυβο: >60 dB

Συνολική αρμονική παραμόρφωση: <0.1%

Μείωση θορύβου: CVC

Κλήσεις hands-free: Επικοινωνία full-duplex

Έξοδος USB Type-C (PD): 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.67 A· μέγ. 20 W

Έξοδος USB Type-A (QC 3.0): 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.5 A


Τυπική έξοδος USB: 5 V = 1 A

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1. Πομπός FM Bluetooth FMONIC
2. Εγχειρίδιο χρήστη

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Θύρα φόρτισης USB Type-C PD
2. Θύρα USB 1A / θύρα USB flash (μαύρη)
3. Θύρα φόρτισης USB QC3.0 (πορτοκαλί)
4. Πολυλειτουργικό περιστροφικό κουμπί / κουμπί τηλεφώνου
5. Οθόνη LED
6. Επόμενο κομμάτι
7. Προηγούμενο κομμάτι
8. Πολύχρωμος ατμοσφαιρικός φωτισμός



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth 5.3
- Τηλεφωνικές κλήσεις hands-free
- Αναπαραγωγή φωνητικών οδηγιών πλοήγησης
- Πομπός FM
- Αναπαραγωγή μουσικής από USB flash και κάρτα TF
- Γρήγορη φόρτιση PD 20 W μέσω USB Type-C
- Γρήγορη φόρτιση QC3.0 μέσω USB-A
- Οθόνη LED
- Ατμοσφαιρικός φωτισμός επτά χρωμάτων
- Αυτόματη επανασύνδεση
- Λειτουργία μνήμης μετά την απενεργοποίηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση σε πρίζες τροφοδοσίας οχημάτων 12 V και 24 V DC.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική θερμότητα, υγρασία, σκόνη ή άμεσο ηλιακό φως.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από νερό και άλλα υγρά.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή.
- Αποφύγετε τη χρήση των χειριστηρίων κατά την οδήγηση. Δίνετε πάντα προτεραιότητα στην οδική ασφάλεια.
- Αφαιρέστε τον πομπό από την πρίζα τροφοδοσίας του οχήματος εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Τοποθετήστε τον πομπό μόνο αφού τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας του οχήματος, ώστε να προστατεύεται από διακυμάνσεις τάσης κατά την εκκίνηση.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Τοποθετήστε τον πομπό στην πρίζα τροφοδοσίας 12 V ή 24 V του οχήματος.
2. Ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο FM του οχήματος.
3. Επιλέξτε μια μη χρησιμοποιούμενη συχνότητα FM στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου.
4. Ρυθμίστε τον πομπό στην ίδια συχνότητα FM.
5. Η συσκευή είναι πλέον έτοιμη για σύζευξη Bluetooth ή αναπαραγωγή πολυμέσων.

ΣΥΖΕΥΞΗ BLUETOOTH

1. Τοποθετήστε τον πομπό στην πρίζα τροφοδοσίας του οχήματος.
2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο smartphone σας.
3. Αναζητήστε τη συσκευή Bluetooth με το όνομα **BT-CAR Kit**.
4. Επιλέξτε τη συσκευή για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη.
5. Μετά τη σύνδεση, ο ήχος από το τηλέφωνό σας θα αναπαράγεται μέσω των ηχείων του οχήματος.

Ο πομπός θα επανασυνδέεται αυτόματα με συσκευές που είχαν προηγουμένως συζευχθεί, όποτε αυτό είναι δυνατό.

ΚΛΗΣΕΙΣ HANDS-FREE

- Οι εισερχόμενες κλήσεις ανακοινώνονται μέσω των ηχείων του οχήματος.
- Πατήστε μία φορά το πολυλειτουργικό κουμπί για να απαντήσετε σε μια κλήση.
- Πατήστε ξανά το πολυλειτουργικό κουμπί για να τερματίσετε την κλήση.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πολυλειτουργικό κουμπί για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.

Μετά το τέλος της κλήσης, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

- Λειτουργία Bluetooth: Αναπαράγετε μουσική απευθείας από το smartphone σας με δυνατότητα Bluetooth.
- Μονάδα USB flash: Τοποθετήστε μια μονάδα USB flash που περιέχει συμβατά αρχεία ήχου. Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
- Κάρτα TF (MicroSD): Τοποθετήστε μια κάρτα TF (MicroSD) που περιέχει συμβατά αρχεία ήχου. Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
- Εναλλαγή λειτουργιών αναπαραγωγής: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πολυλειτουργικό κουμπί για εναλλαγή μεταξύ Bluetooth, μονάδας USB flash και κάρτας TF.
- Ρύθμιση έντασης: Περιστρέψτε το πολυλειτουργικό κουμπί για να ρυθμίσετε την ένταση του πομπού. Για βέλτιστη ποιότητα ήχου, συνιστάται η ένταση του πομπού να διατηρείται περίπου στο 26 και οι πρόσθετες ρυθμίσεις να γίνονται μέσω του ηχοσυστήματος του οχήματος.
- Επιλογή κομματιού: Περιστρέψτε σύντομα το πολυλειτουργικό κουμπί προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για μετάβαση στο προηγούμενο ή το επόμενο κομμάτι.

ΠΟΜΠΟΣ FM

Ο πομπός λειτουργεί εντός του εύρους συχνοτήτων FM **87.5–108.0 MHz**.

Για να αλλάξετε τη συχνότητα μετάδοσης:

1. Πατήστε το κουμπί **CH**.
2. Η εμφανιζόμενη συχνότητα θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
3. Περιστρέψτε το πολυλειτουργικό κουμπί για να επιλέξετε την επιθυμητή συχνότητα.
4. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να αποθηκευτεί αυτόματα η ρύθμιση.

Για βέλτιστη ποιότητα ήχου, επιλέξτε μια μη χρησιμοποιούμενη συχνότητα FM με ελάχιστες παρεμβολές και ρυθμίστε τόσο τον πομπό όσο και το ραδιόφωνο του οχήματος στην ίδια συχνότητα.

ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Όταν η πλοήγηση είναι ενεργή στο smartphone σας, οι φωνητικές οδηγίες μεταδίδονται μέσω των ηχείων του οχήματος όσο το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth.

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Ο πομπός διαθέτει ατμοσφαιρικό φωτισμό LED επτά χρωμάτων.

- Από προεπιλογή, τα χρώματα εναλλάσσονται αυτόματα.
 - Πατήστε σύντομα το κουμπί φωτισμού για μετάβαση σε σταθερό χρώμα.
 - Τα διαθέσιμα χρώματα περιλαμβάνουν: πράσινο, μπλε, κόκκινο, κυανό, ανοιχτό πράσινο, μωβ, λευκό.
 - Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι να απενεργοποιηθεί ο φωτισμός.
-

ΦΟΡΤΙΣΗ USB

Ο πομπός υποστηρίζει ταυτόχρονη φόρτιση συμβατών συσκευών.

Θύρα USB Type-C

Υποστηρίζει **γρήγορη φόρτιση PD (Power Delivery)** έως **20 W**: 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.67 A

Θύρα USB QC3.0

Υποστηρίζει συσκευές συμβατές με Qualcomm® Quick Charge™ 3.0.

Θύρα USB 1A

Παρέχει τυπική φόρτιση USB και υποστηρίζει αναπαραγωγή από μονάδα USB flash. Οι θύρες φόρτισης διαθέτουν αυτόματα ανίχνευση συσκευής για ασφαλή φόρτιση.

ΜΝΗΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ο πομπός θυμάται αυτόματα:

- Την προηγουμένως επιλεγμένη συχνότητα FM.

- Την τελευταία λειτουργία αναπαραγωγής.
- Το τελευταίο τραγούδι που αναπαράχθηκε από μονάδα USB flash ή κάρτα TF.

Η αναπαραγωγή συνεχίζεται αυτόματα μετά την αποκατάσταση της τροφοδοσίας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Δεν υπάρχει ήχος	Οι συχνότητες FM δεν ταιριάζουν	Ρυθμίστε τον πομπό και το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου στην ίδια μη χρησιμοποιούμενη συχνότητα FM.
Το Bluetooth δεν συνδέεται	Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο ή η συσκευή δεν έχει συζευχθεί	Ενεργοποιήστε το Bluetooth και επανασυνδεθείτε με το BT-CAR Kit.
Κακή ποιότητα ήχου	Ισχυρές παρεμβολές FM	Επιλέξτε άλλη μη χρησιμοποιούμενη συχνότητα FM.
Χαμηλή ένταση κλήσης	Η ένταση είναι ρυθμισμένη πολύ χαμηλά	Αυξήστε την ένταση του πομπού ή του ηχοσυστήματος του οχήματος.
Το USB ή η κάρτα TF δεν αναπαράγει	Μη υποστηριζόμενη μορφή αρχείου	Χρησιμοποιήστε αρχεία ήχου MP3 ή WAV.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίζετε το προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά.
- Διατηρείτε τις θύρες φόρτισης καθαρές από σκόνη και υπολείμματα.
- Αποθηκεύετε τον πομπό σε ξηρό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.