

HU: FMONIC – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Bluetooth FM-adó PD és QC3.0 gyorstöltéssel

Köszönjük, hogy megvásárolta a **FMONIC Bluetooth FM-adót**.

Ez a készülék lehetővé teszi, hogy vezeték nélkül játsszon le zenét Bluetooth-képes okostelefonjáról, vagy közvetlenül USB flash meghajtóról, illetve TF (MicroSD) kártyáról a jármű FM-rádióján keresztül. Emellett kihangosított telefonálást, hangalapú navigációs utasítások lejátszását, többszínű hangulatvilágítást és kompatibilis eszközök gyors USB-töltését is támogatja.

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

MŰSZAKI ADATOK

Termék neve: FMONIC

Terméktípus: Bluetooth FM-adó

Modell: P22

Üzemi feszültség: DC 12–24 V

Bluetooth-verzió: 5.3

Bluetooth-profilok: A2DP, HFP

Bluetooth-hatótávolság: Legfeljebb 5 m

Bluetooth-frekvenciatartomány: 2.402–2.480 GHz

FM-frekvenciatartomány: 87.5–108.0 MHz

FM-átvitel: Sztereó FM digitális PLL frekvenciaszabályozással

TF-kártya támogatás: MP3, WMA, FLAC

Maximális RF kimeneti teljesítmény (Bluetooth): 4 dBm

Jel-zaj viszony: >60 dB

Teljes harmonikus torzítás: <0.1%

Zajcsökkentés: CVC

Kihangosított telefonálás: Full-duplex kommunikáció

USB Type-C kimenet (PD): 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.67 A; max. 20 W

USB Type-A kimenet (QC 3.0): 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.5 A


Szabványos USB-kimenet: 5 V = 1 A

A CSOMAG TARTALMA

1. **FMONIC Bluetooth FM-adó**
2. **Használati útmutató**

A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

1. USB Type-C PD töltőport
2. USB 1A port / USB flash meghajtó port (fekete)
3. USB QC3.0 töltőport (narancssárga)
4. Többfunkciós forgógomb / telefon gomb
5. LED-kijelző
6. Következő zeneszám
7. Előző zeneszám
8. Többszínű hangulatvilágítás



FUNKCIÓK

- Vezeték nélküli zenelejátszás Bluetooth 5.3 kapcsolaton keresztül
- Kihangsított telefonhívások
- Hangalapú navigációs utasítások lejátszása
- FM-adó
- Zenelejátszás USB flash meghajtóról és TF-kártyáról
- PD 20 W gyorsöltés USB Type-C csatlakozón keresztül
- QC3.0 gyorsöltés USB-A csatlakozón keresztül
- LED-kijelző
- Hét színű hangulatvilágítás
- Automatikus újracsatlakozás
- Kikapcsolási memóriefunkció

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ez a termék kizárólag 12 V és 24 V DC jármű-csatlakozóaljzatokban való használatra készült.
- Ne használja a készüléket, ha sérült.
- Ne tegye ki a terméket túlzott hőnek, nedvességnek, pornak vagy közvetlen napfénynek.
- Tartsa távol a terméket víztől és más folyadékoktól.
- Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a készüléket.
- Vezetés közben kerülje a kezelőszervek használatát. Mindig a közlekedésbiztonság legyen az elsődleges.
- Ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki az adót a jármű tápcsatlakozójából.
- Az adót csak a jármű motorjának beindítása után helyezze be, hogy megvédje a motorindításkor fellépő feszültség-ingadozásoktól.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Helyezze az adót a jármű 12 V vagy 24 V tápcsatlakozójába.
2. Kapcsolja be a jármű FM-rádióját.
3. Válasszon egy nem használt FM-frekvenciát az autórádión.
4. Állítsa az adót ugyanarra az FM-frekvenciára.
5. A készülék készen áll a Bluetooth-párosításra vagy médialejátszásra.

BLUETOOTH-PÁROSÍTÁS

1. Helyezze az adót a jármű tápcsatlakozójába.
2. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az okostelefonján.
3. Keresse meg a **BT-CAR Kit** nevű Bluetooth-eszközt.
4. Válassza ki az eszközt a párosítás befejezéséhez.
5. A csatlakozás után a telefon hangja a jármű hangszóróin keresztül lesz hallható.

Az adó lehetőség szerint automatikusan újracsatlakozik a korábban párosított eszközökhöz.

KIHANGOSÍTOTT HÍVÁSOK

- A bejövő hívásokat a jármű hangszórói jelzik.
- A hívás fogadásához nyomja meg egyszer a többfunkciós gombot.
- A hívás befejezéséhez nyomja meg ismét a többfunkciós gombot.
- Bejövő hívás elutasításához nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot.

A hívás befejezése után a zenelejátszás automatikusan folytatódik.

ZENELEJÁTSZÁS

- Bluetooth mód: Játsszon le zenét közvetlenül Bluetooth-képes okostelefonjáról.
- USB flash meghajtó: Helyezzen be kompatibilis audiofájlokat tartalmazó USB flash meghajtót. A lejátszás automatikusan elindul.
- TF (MicroSD) kártya: Helyezzen be kompatibilis audiofájlokat tartalmazó TF (MicroSD) kártyát. A lejátszás automatikusan elindul.
- Lejátszási módok váltása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot a Bluetooth, USB flash meghajtó és TF-kártya közötti váltáshoz.
- Hangerő beállítása: Forgassa el a többfunkciós gombot az adó hangerejének beállításához. A legjobb hangminőség érdekében javasolt az adó hangerejét körülbelül 26 értéken tartani, és a további beállításokat a jármű audiorendszerén elvégezni.
- Zeneszám kiválasztása: Röviden forgassa a többfunkciós gombot balra vagy jobbra az előző vagy következő zeneszámra lépéshez.

FM-ADÓ

Az adó a **87.5–108.0 MHz** FM-frekvenciatartományban működik.

Az átviteli frekvencia módosítása:

1. Nyomja meg a **CH** gombot.
2. A kijelzett frekvencia villogni kezd.
3. Forgassa el a többfunkciós gombot a kívánt frekvencia kiválasztásához.
4. Várjon néhány másodpercet, amíg a beállítás automatikusan mentésre kerül.

A legjobb hangminőség érdekében válasszon minimális interferenciájú, nem használt FM-frekvenciát, és állítsa az adót és a jármű rádióját ugyanarra a frekvenciára.

HANGALAPÚ NAVIGÁCIÓ

Ha az okostelefonján aktív a navigáció, a hangutasítások Bluetooth-kapcsolaton keresztül a jármű hangszóróin szólnak meg.

HANGULATVILÁGÍTÁS

Az adó hét színű LED hangulatvilágítással rendelkezik.

- Alapértelmezés szerint a színek automatikusan váltakoznak.
 - Röviden nyomja meg a világítás gombját egy fix szín kiválasztásához.
 - Az elérhető színek: zöld, kék, piros, cián, világoszöld, lila, fehér.
 - Nyomja tovább a gombot, amíg a világítás ki nem kapcsol.
-

USB-TÖLTÉS

Az adó támogatja kompatibilis eszközök egyidejű töltését.

USB Type-C port

Támogatja a **PD (Power Delivery)** gyorsöltést legfeljebb **20 W** teljesítménnyel: 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.67 A

USB QC3.0 port

Támogatja a Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 kompatibilis eszközöket.

USB 1A port

Szabványos USB-töltést biztosít, valamint támogatja az USB flash meghajtóról történő lejátszást. A töltőportok automatikus eszközfelismeréssel rendelkeznek a biztonságos töltés érdekében.

KIKAPCSOLÁSI MEMÓRIA

Az adó automatikusan megjegyzi:

- A korábban kiválasztott FM-frekvenciát.
- Az utoljára használt lejátszási módot.
- Az USB flash meghajtóról vagy TF-kártyáról utoljára lejátszott zeneszámot.

Az áramellátás helyreállítása után a lejátszás automatikusan folytatódik.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nincs hang	Az FM-frekvenciák nem egyeznek	Állítsa az adót és az autórádiót ugyanarra a nem használt FM-frekvenciára.
A Bluetooth nem csatlakozik	A Bluetooth ki van kapcsolva vagy az eszköz nincs párosítva	Kapcsolja be a Bluetooth-t, és csatlakozzon újra a BT-CAR Kit eszközhöz.
Gyenge hangminőség	Erős FM-interferencia	Válasszon másik nem használt FM-frekvenciát.
Alacsony híváshangerő	A hangerő túl alacsonyra van állítva	Növelje az adó vagy a jármű audiorendszerének hangerejét.
Az USB vagy TF-kártya nem játszik le	Nem támogatott fájlformátum	Használjon MP3 vagy WAV audiofájlokat.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A terméket puha, száraz ruhával tisztítsa.
- Ne használjon oldószereket vagy súroló hatású tisztítószeret.
- Tartsa a töltőportokat portól és szennyeződésektől mentesen.
- Használaton kívül az adót száraz helyen tárolja.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.