

DE: FOLDICOOL - GEBRAUCHSANWEISUNG

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben! Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch des Produktes sorgfältig durch.

Produktmerkmale

1. Elegantes, kompaktes und tragbares Design, das sich für verschiedene Anwendungsbereiche eignet.
2. USB-betrieben: Kann an einen PC, ein Notebook oder einen Mobiltelefonadapter angeschlossen werden.
3. Motor: Geringe Interferenzen, reibungsloser Betrieb, lange Lebensdauer, sicherer, stabiler und leiser.
4. Wiederaufladbar: Eingebauter Akku mit mehreren Windgeschwindigkeiten.

Produkt-Parameter

- Produktname: FOLDICOOL
- Material: PP, elektronische Komponenten
- Batterie: Lithium-Ion - 3.7V
- Nennstrom: 0,5-1A
- Nennspannung: 5V
- Nennleistung: 4,5W

Bedienung des Produkts

Ziehen Sie den Kopf nach dem Aufladen nach oben, um das Gerät zu öffnen, und neigen Sie es, um den Luftstrom nach Bedarf zu lenken. Sobald der Griff aufrecht steht, ziehen Sie ihn aus, indem Sie den Kopf weiter nach oben ziehen. Drücken Sie die Einschalttaste einmal für den Modus mit niedriger Geschwindigkeit (leichter Wind), zweimal für mittlere Geschwindigkeit (mäßiger Wind) und ein drittes Mal für hohe Geschwindigkeit (starker Wind). Drücken Sie ein viertes Mal, um das Gerät auszuschalten.

Pflege des Geräts

- Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Wenn es nicht benutzt wird, laden Sie es innerhalb von drei Monaten nach der Lagerung auf.
- Es wird nicht empfohlen, das Produkt während des Aufladens zu verwenden, da dies die Lebensdauer des Geräts verkürzt. Verwenden Sie während des Ladevorgangs gegebenenfalls den ersten Gang der Windgeschwindigkeit.
- Verwenden Sie einen 2A-Adapter für eine optimale Ladeleistung.
- Stecken Sie Ihre Finger nicht in das Schutznetz, um Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts zu vermeiden.
- Kinder unter 10 Jahren sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.

