

## RO: FOLDIPOOL - MANUAL DE UTILIZARE

### AVERTISMENTE

- ACEST PRODUS NU ESTE O JUCĂRIE
- FĂRĂ SCUFUNDĂRI SAU SĂRITURI - APĂ DE MICĂ ADÂNCIME. SCUFUNDĂRILE SAU SĂRITURILE POT AVEA CA REZULTAT RUPEREA GÂTULUI, RĂNIREA SAU MOARTEA.
- NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPIII SAU PERSOANELE CU HANDICAP NESUPRAVEGHEATE DE UN ADULT ÎN TIMP CE SE AFLĂ ÎN PISCINĂ SAU ÎN APROPIEREA ACESTEIA.

PENTRU A EVITA ÎNECUL SAU RĂNIREA GRAVĂ, TOȚI UTILIZATORII PISCINEI TREBUIE SĂ CUNOASCĂ ȘI SĂ RESPECTE ACESTE REGULI DE SIGURANȚĂ. ÎNECUL SE PRODUCE RAPID. PERSOANELE CARE SE ÎNEACĂ NU POT STRIGA DUPĂ AJUTOR.



### INFORMAȚII PRIVIND ÎNTREȚINEREA ȘI SIGURANȚA PRODUSULUI

1. Spălați manual folosind un săpun de vase delicat și un burete moale, apoi lăsați țesătura să se usuce complet la aer. Pentru a preveni apariția mucegaiului sau a mucegaiului, nu depozitați materialul ud sau umed.
2. Acest produs nu a fost conceput pentru a fi lăsat la lumina soarelui pentru perioade lungi de timp. Expunerea prelungită la razele UV va deteriora rapid țesătura acestui produs.
3. Nu utilizați niciodată dispozitive care ard combustibil sau consumă oxigen sau dispozitive care produc fum, inclusiv sobe, lanterne, lumânări, hibachis sau încălzitoare în interiorul sau în jurul cortului dumneavoastră. Acest lucru poate duce la otrăvire cu monoxid de carbon, rănire sau deces.

## DEPOZITAREA PRODUSELOR

A: Metoda de pliere 1

B: Metoda de pliere 2

