

## IT: FOLDIPOOL - MANUALE D'USO

### AVVERTENZE

- QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO
- VIETATO IMMERSI O SALTARE - ACQUE POCO PROFONDE. I TUFFI O I SALTI POSSONO PROVOCARE LA ROTTURA DEL COLLO, LESIONI O LA MORTE.
- NON LASCIARE MAI BAMBINI O DISABILI INCUSTODITI DA UN ADULTO MENTRE SI TROVANO IN PISCINA O NELLE VICINANZE.

PER EVITARE ANNEGAMENTI O LESIONI GRAVI, TUTTI GLI UTENTI DELLA PISCINA DEVONO CONOSCERE E SEGUIRE QUESTE REGOLE DI SICUREZZA. L'ANNEGAMENTO AVVIENE RAPIDAMENTE. CHI ANNEGA NON PUÒ CHIEDERE AIUTO.



### INFORMAZIONI SULLA MANUTENZIONE E SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO

1. Lavare a mano con un sapone per piatti delicato e una spugna morbida, quindi lasciare asciugare completamente il tessuto all'aria. Per evitare muffe e funghi, non riporre il tessuto bagnato o umido.
2. Questo prodotto non è stato progettato per essere lasciato alla luce del sole per lunghi periodi di tempo. L'esposizione prolungata ai raggi UV deteriora rapidamente il tessuto di questo prodotto.
3. Non utilizzare mai dispositivi a combustibile o che consumano ossigeno o che producono fumi, come stufe, lanterne, candele, hibaki o stufe all'interno o nelle vicinanze della tenda. Ciò può provocare avvelenamento da monossido di carbonio, lesioni o morte.

## STOCCAGGIO DEI PRODOTTI

A: Metodo di piegatura 1

B: Metodo di piegatura 2

