

SI: FOLDIPOOL - NAVODILA ZA UPORABO

OPOZORILA

- TA IZDELEK NI IGRAČA
- BREZ POTAPLJANJA ALI SKAKANJA - PLITVA VODA. POTAPLJANJE ALI SKAKANJE LAHKO POVZROČI ZLOM VRATU, POŠKODBE ALI SMRT.
- NIKOLI NE PUŠČAJTE OTROK ALI INVALIDOV BREZ NADZORA ODRASLE OSEBE, KO SO V BAZENU ALI V NJEGOVI BLIŽINI.

DA BI SE IZOGNILI UTOPITVI ALI RESNIM POŠKODBAM, MORAJO VSI UPORABNIKI BAZENA POZNATI IN UPOŠTEVATI TA VARNOSTNA PRAVILA. UTOPITEV SE ZGODI HITRO. UTAPLJAJOČI SE LJUDJE NE MOREJO POKLICATI NA POMOČ.



VZDRŽEVANJE IZDELKA IN VARNOSTNE INFORMACIJE

1. Ročno pranje z blagim milom za pomivanje posode in mehko gobo, nato pa pustite, da se tkanina popolnoma posuši na zraku. Da bi preprečili nastanek plesni, tkanine ne shranjujte mokre ali vlažne.
2. Ta izdelek ni bil zasnovan tako, da bi ga dalj časa pustili na sončni svetlobi. Dolgotrajna izpostavljenost UV-žarkom bo hitro razgradila tkanino tega izdelka.
3. V šotoru ali njegovi okolici nikoli ne uporabljajte naprav, ki uporabljajo gorivo ali kisik, ali naprav, ki proizvajajo hlape, vključno s štedilniki, svetilkami, svečami, hibači ali grelniki. To lahko povzroči zastrupitev z ogljikovim monoksidom, poškodbe ali smrt.

SKLADIŠČENJE IZDELKOV

A: Metoda zgibanja 1

B: metoda pregibanja 2

