

GR: FOLDIPOOL - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΪΔΙ
- ΌΧΙ ΒΟΥΤΪΕΣ Ή ΆΛΜΑΤΑ - ΡΗΧΆ ΝΕΡΆ. Η ΚΑΤΆΔΥΣΗ Ή ΤΟ ΆΛΜΑ ΜΠΟΡΕΪ ΝΑ ΟΔΗΓΪΣΕΙ ΣΕ ΣΠΆΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌ Ή ΘΆΝΑΤΟ.
- ΜΗΝ ΑΦΪΗΝΕΤΕ ΠΟΤΈ ΤΑ ΠΑΙΔΪΆ Ή ΤΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΪΚΕΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΧΩΡΪΣ ΤΗΝ ΕΠΪΒΛΕΨΗ ΕΝΪΗΛΙΚΑ ΕΝΪΪ ΒΡΪΣΚΟΝΤΑΙ ΜΈΣΑ Ή ΚΟΝΤΆ ΣΤΗΝ ΠΙΣΪΝΑ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΪΗ ΠΝΙΓΜΌΪ Ή ΣΟΒΑΡΌΪ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌΪ ΌΛΟΙ ΟΙ ΧΡΪΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΪΝΑΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΪΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΌΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΪΑΣ. Ο ΠΝΙΓΜΌΣ ΣΥΜΒΑΪΝΕΙ ΓΡΪΗΓΟΡΑ. ΤΑ ΆΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΝΪΓΟΝΤΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΌΥΝ ΝΑ ΚΑΛΈΣΟΥΝ ΣΕ ΒΪΪΗΘΕΙΑ.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΪΕΣ ΣΥΝΤΪΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΪΑΣ ΤΟΥ ΠΡΌΪΟΝΤΟΣ

1. Πλύνετε στο χέρι χρησιμοποιώντας ήπιο σαπούνι πιάτων και μαλακό σφουγγάρι και αφήστε το ύφασμα να στεγνώσει εντελώς στον αέρα. Για να αποφύγετε τη μούχλα ή το ωίδιο, μην το αποθηκεύετε υγρό ή βρεγμένο.
2. Αυτό το προϊόν δεν σχεδιάστηκε για να αφήνεται στο φως του ήλιου για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Η παρατεταμένη έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία θα διασπάσει γρήγορα το ύφασμα αυτού του προϊόντος.
3. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε συσκευές που καίνε καύσιμα ή καταναλώνουν οξυγόνο ή συσκευές που παράγουν καπνούς, όπως σόμπες, φανάρια, κεριά, ιμπάτσι ή θερμάστρες μέσα ή γύρω από τη σκηνή σας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα, τραυματισμό ή θάνατο.

ΑΠΟΣΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

A: Μέθοδος αναδίπλωσης 1

B: Μέθοδος δίπλωσης 2

