

EN: FROTHO – USER MANUAL

Production parameters

Item name: FROTHO

Battery no.: 800mAh, 18650 rechargeable lithium battery


Rated input voltage: 5.5V

Charging current: 0.8A

Working time: 1 hour for top speed, 1.5 hours for low-mid speed

Attached: Egg beater / Whisk/ Main engine/ USB cable

Parts overview




1. Egg beater
2. Whisk
3. USB cable
4. Main engine
5. Display

- A. Egg beater plug
- B. Double click to start
- C. Gears light
- D. Power light
- E. USB charging plug

Installation instructions

Please align the insertion according to the arrow sign as depicted in the photo below.



User Instructions:

Before using, clean it with a soft cloth, then proceed. Insert the whisk into the liquid, double click to start it. To avoid splashing, there are three gears that can be selected based on your needs.

Remember to turn off the power before stopping whisking, then store it away. After washing with detergent, dry it with a soft cloth and ensure it's completely dry.

Warm Tips:

When using with a full charge, place it in the liquid then double click to start whipping egg whites. It's better to use the 2nd gear to create more bubbles before adding sugar; use the 3rd gear to continue whipping. Select the appropriate gear based on the quantity of eggs. Avoid placing it near fire or under high temperatures to prevent deformation. This item is designed solely for whisking and should not be used for any other purposes.

INSTRUCTIONS FOR RECYCLING AND DISPOSAL:



This label means that the product cannot be disposed of as other household waste throughout the EU. To prevent potential damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Recycle responsibly to promote the sustainable use of material resources. If you want to return a used device, use the drop-off and collection system, or contact the retailer from whom you bought the product. The retailer can accept the product for environmentally safe recycling.



A declaration by the manufacturer that the product complies with the requirements of the applicable EU Directives.

SI: FROTHO - UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Proizvodni parametri

Ime izdelka: FROTHO

Št. baterije: 800 mAh, 18650 litijeva baterija za ponovno polnjenje


Nazivna vhodna napetost: 5,5 V

Polnilni tok: 0,8 A

Delovni čas: 1 ura za najvišjo hitrost, 1,5 ure za nizko in srednjo hitrost

Priloženo: Šibilnik za jajca / metlica / glavni motor / kabel USB

Pregled delov




1. Stepalnik za jajca
2. Metlica za stepanje
3. Kabel USB
4. Glavni motor
5. Zaslona

- A. Vtič za stepanje jajc
- B. Dvakratni klik za zagon
- C. Svetlobna lučka zobnikov
- D. Lučka za napajanje
- E. Vtič za polnjenje USB

Navodila za namestitev

Vstavljanje poravnajte v skladu z znakom puščice, kot je prikazano na spodnji fotografiji.



Navodila za uporabo:

Pred uporabo ga očistite z mehko krpo, nato nadaljujte. Metlico vstavite v tekočino in jo z dvojnimi klikom zaženite. Da bi se izognili brizganju, so na voljo tri prestave, ki jih lahko izberete glede na svoje potrebe. Ne pozabite izklopiti napajanja, preden prenehate stepati, nato ga shranite. Po pranju z detergentom ga posušite z mehko krpo in poskrbite, da bo popolnoma suh.

Topli nasveti:

Pri uporabi s polnim polnjenjem ga postavite v tekočino, nato dvakrat kliknite, da začnete stepati beljake. Bolje je uporabiti 2. prestavo, da ustvarite več mehurčkov, preden dodate sladkor; 3. prestavo uporabite za nadaljevanje stepanja. Izberite ustrezno prestavo glede na količino jajc. Ne postavljajte ga v bližino ognja ali pod visoke temperature, da preprečite deformacijo. Ta izdelek je namenjen izključno za stepanje in se ne sme uporabljati v druge namene.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.

HR: FROTHO – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Parametri proizvodnje:

Naziv proizvoda: FROTHO

Broj baterije: 800mAh, punjiva litij-ionska baterija 18650


Ocjena ulaznog napona: 5,5 V

Struja punjenja: 0,8 A

Radno vrijeme: 1 sat pri najvećoj brzini, 1,5 sati pri niskoj i srednjoj brzini

Priloženo: Mikser za jaja / Metlica / Glavni motor / USB kabel

Pregled dijelova:




1. Mikser za jaja
2. Metlica
3. USB kabel
4. Glavni motor
5. Zaslon

- A. Priključak miksera za jaja
- B. Dvostruki klik za pokretanje
- C. Indikator stupnja prijenosa
- D. Indikator napajanja
- E. Priključak za punjenje preko USB-a

Upute za instalaciju:

Molimo uskladite umetanje prema strelici kao što je prikazano na fotografiji ispod.



Upute za uporabu:

Prije uporabe, očistite ga mekanom krpom, a zatim nastavite. Umetnite metlicu u tekućinu, dvaput kliknite da je pokrenete. Kako biste izbjegli prskanje, možete odabrati jedan od tri stupnja prijenosa prema potrebi. Ne zaboravite isključiti napajanje prije zaustavljanja miješanja, a zatim ga pohranite. Nakon pranja deterdžentom, osušite ga mekanom krpom i provjerite je li potpuno suh.

Korisni savjeti:

Kada ga koristite s potpunim punjenjem, stavite ga u tekućinu, a zatim dvaput kliknite da započnete mućenje bjelanjaka. Bolje je koristiti 2. stupanj prijenosa kako biste stvorili više mjehurića prije dodavanja šećera; koristite 3. stupanj prijenosa za nastavak mućenja. Odaberite odgovarajući stupanj prijenosa prema količini jaja. Izbjegavajte postavljanje blizu vatre ili pod visokim temperaturama kako biste spriječili deformaciju. Ovaj je proizvod namijenjen isključivo mućenju i ne smije se koristiti u druge svrhe.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.

IT: FROTHO - MANUALE D'USO

Parametri di produzione

Nome articolo: FROTHO

Batteria n.: 800mAh, 18650 batteria al litio ricaricabile


Tensione di ingresso nominale: 5,5 V

Corrente di carica: 0,8A

Tempo di lavoro: 1 ora per la velocità massima, 1,5 ore per la velocità medio-bassa

Attaccato: Sbattitore per uova / Frullino / Motore principale / Cavo USB

Panoramica delle parti



1. Sbattitore per uova

2. Frullino

3. Cavo USB

4. Motore principale

5. Display

A. Spina dello sbattitore d'uovo

B. Doppio clic per avviare


C. Spia ingranaggi

D. Spia di alimentazione

E. Spina di ricarica USB

Istruzioni per l'installazione

Allineare l'inserimento secondo il segno della freccia, come illustrato nella foto qui sotto.



Istruzioni per l'uso:

Prima dell'uso, pulirlo con un panno morbido, quindi procedere. Inserire la frusta nel liquido, fare doppio clic per avviarla. Per evitare schizzi, ci sono tre marce che possono essere selezionate in base alle proprie esigenze. Ricordarsi di spegnere la macchina prima di smettere di sbattere, quindi riporla. Dopo il lavaggio con il detersivo, asciugare con un panno morbido e assicurarsi che sia completamente asciutto.

Suggerimenti utili:

Quando si utilizza con una carica completa, posizionarlo nel liquido e fare doppio clic per iniziare a montare gli albumi. È preferibile utilizzare la seconda marcia per creare più bolle prima di aggiungere lo zucchero; utilizzare la terza marcia per continuare a montare. Selezionare la marcia appropriata in base alla quantità di uova. Evitare di posizionarlo vicino al fuoco o a temperature elevate per evitare che si deformi. Questo articolo è stato progettato esclusivamente per montare e non deve essere utilizzato per altri scopi.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.

DE/AT: FROTHO – BENUTZERHANDBUCH

Produktionsparameter

Artikelbezeichnung: FROTHO

Batterie Nr.: 800mAh, wiederaufladbare Lithium-Batterie 18650


Nenneingangsspannung: 5,5V

Ladestrom: 0,8A

Betriebszeit: 1 Stunde für höchste Geschwindigkeit, 1,5 Stunden für niedrige bis mittlere Geschwindigkeit

Aufgesetzt: Schneebesen/Quirl/ Hauptmotor/ USB-Kabel

Teile-Übersicht



1.Schneebesen

2.Schneebesen

3.USB-Kabel

4.Hauptmotor

5.Display

A.Stecker des Schneebesen

B.Doppelklick zum Starten


C.Gangschaltung Licht

D.Strom-Licht

E.USB-Ladestecker

Installationsanweisungen

Bitte richten Sie den Einbau entsprechend der Pfeilmarkierung aus, wie auf dem Foto unten abgebildet.



Gebrauchsanweisung:

Reinigen Sie das Gerät vor dem Gebrauch mit einem weichen Tuch und fahren Sie dann fort. Setzen Sie den Schneebesen in die Flüssigkeit ein und starten Sie ihn mit einem Doppelklick. Um Spritzer zu vermeiden, gibt es drei Gänge, die je nach Bedarf ausgewählt werden können. Vergessen Sie nicht, das Gerät auszuschalten, bevor Sie aufhören zu rühren, und bewahren Sie es dann auf. Nach dem Waschen mit Spülmittel, trocknen Sie es mit einem weichen Tuch und stellen Sie sicher, dass es vollständig trocken ist.

Warme Tipps:

Wenn Sie das Gerät mit einer vollen Ladung verwenden, stellen Sie es in die Flüssigkeit und beginnen Sie mit einem Doppelklick, das Eiweiß zu schlagen. Es ist besser, den 2. Gang zu verwenden, um mehr Blasen zu erzeugen, bevor Sie Zucker hinzufügen; verwenden Sie den 3. Wählen Sie den passenden Gang je nach Menge der Eier. Vermeiden Sie es, das Gerät in die Nähe von Feuer oder hohen Temperaturen zu stellen, um Verformungen zu vermeiden. Dieser Artikel ist ausschließlich für das Aufschlagen von Eiern bestimmt und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.

ES: FROTHO - MANUAL DE INSTRUCCIONES

Parámetros de producción

Nombre del artículo: FROTHO

Nº de batería: 800mAh, batería de litio recargable 18650


Tensión nominal de entrada: 5,5V

Corriente de carga: 0.8A

Tiempo de funcionamiento: 1 hora a máxima velocidad, 1,5 horas a velocidad media-baja

Conector: Batidor de huevos/ Batidor/ Motor principal/ Cable USB

Resumen de piezas



1. Batidor de huevos

2. Batidor

3. Cable USB

4. Motor principal

5. Pantalla

A. Enchufe del batidor de huevos

B. Doble clic para iniciar


C. Luz de marcha

D. Luz de encendido

E. Enchufe de carga USB

Instrucciones de instalación

Por favor, alinee la inserción de acuerdo con la señal de la flecha como se muestra en la foto de abajo.



Instrucciones de uso:

Antes de usar, límpielo con un paño suave, luego proceda. Inserte el batidor en el líquido, haga doble clic para ponerlo en marcha. Para evitar salpicaduras, hay tres velocidades que se pueden seleccionar en función de sus necesidades. Recuerde apagar el aparato antes de dejar de batir, luego guárdelo. Después de lavarlo con detergente, séquelo con un paño suave y asegúrese de que esté completamente seco.

Consejos para el calor:

Cuando lo utilice con carga completa, colóquelo en el líquido y haga doble clic para empezar a batir claras de huevo. Es mejor utilizar la 2ª velocidad para crear más burbujas antes de añadir el azúcar; utilizar la 3ª velocidad para seguir batiendo. Seleccione la velocidad adecuada en función de la cantidad de huevos. Evite colocarlo cerca del fuego o a altas temperaturas para evitar que se deforme. Este artículo está diseñado exclusivamente para batir y no debe utilizarse para ningún otro fin.

INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.

PT: FROTHO - MANUAL DO UTILIZADOR

Parâmetros de produção

Nome do artigo: FROTHO

Bateria nº: 800mAh, 18650 bateria de lítio recarregável


Tensão nominal de entrada: 5,5V

Corrente de carregamento: 0.8A

Tempo de funcionamento: 1 hora para velocidade máxima, 1,5 horas para velocidade média-baixa

Acessórios: Batedor de ovos / Batedor de arame / Motor principal / Cabo USB

Vista geral das peças



1. Batedor de ovos

2. Batedor

3. Cabo USB

4. Motor principal

5. Ecrã

A. Ficha do batedor de ovos

B. Clique duas vezes para iniciar


C. Luz das engrenagens

D. Luz de alimentação

E. Ficha de carregamento USB

Instruções de instalação

Alinhe a inserção de acordo com o sinal de seta, conforme ilustrado na fotografia abaixo.



Instruções de utilização:

Antes de utilizar, limpe-o com um pano macio e depois prossiga. Introduzir o batedor no líquido e clicar duas vezes para o iniciar. Para evitar salpicos, existem três velocidades que podem ser seleccionadas de acordo com as suas necessidades. Não se esqueça de desligar a alimentação antes de parar de bater e, em seguida, guarde-o. Após a lavagem com detergente, secar com um pano macio e garantir que está completamente seco.

Dicas quentes:

Quando utilizado com a carga completa, coloque-o no líquido e faça duplo clique para começar a bater as claras de ovo. É preferível utilizar a 2ª velocidade para criar mais bolhas antes de adicionar o açúcar; utilize a 3ª velocidade para continuar a bater. Selecciona a velocidade adequada em função da quantidade de ovos. Evite colocá-la perto do fogo ou sob temperaturas elevadas para evitar deformações. Este artigo foi concebido exclusivamente para bater e não deve ser utilizado para outros fins.

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.

FR : FROTHO - MANUEL D'UTILISATION

Paramètres de production

Nom de l'article : FROTHO

Numéro de la batterie : 800mAh, 18650 batterie lithium rechargeable


Tension d'entrée nominale : 5,5 V

Courant de charge : 0,8A

Durée de fonctionnement : 1 heure pour la vitesse maximale, 1,5 heure pour la vitesse moyenne.

Attachement : Batteur à œufs / Fouet / Moteur principal / Câble USB

Vue d'ensemble des pièces




1. Batteur à œufs
2. Fouet
3. Câble USB
4. Moteur principal
5. Écran

- A. Bouchon du batteur d'œufs
- B. Double clic pour démarrer
- C. Témoin d'engrenage
- D. Voyant d'alimentation
- E. Prise de chargement USB

Instructions d'installation

Veillez aligner l'insertion selon le signe de la flèche, comme indiqué sur la photo ci-dessous.



Instructions d'utilisation :

Avant d'utiliser l'appareil, nettoyez-le avec un chiffon doux, puis procédez. Insérez le fouet dans le liquide et double-cliquez pour le faire démarrer. Pour éviter les éclaboussures, il existe trois vitesses qui peuvent être sélectionnées en fonction de vos besoins. N'oubliez pas d'éteindre l'appareil avant d'arrêter de fouetter, puis rangez-le. Après l'avoir lavé avec du détergent, séchez-le avec un chiffon doux et assurez-vous qu'il est complètement sec.

Conseils d'utilisation :

Lorsque vous utilisez l'appareil avec une charge complète, placez-le dans le liquide, puis double-cliquez pour commencer à monter les blancs en neige. Il est préférable d'utiliser la deuxième vitesse pour créer plus de bulles avant d'ajouter le sucre ; utilisez la troisième vitesse pour continuer à fouetter. Sélectionnez la vitesse appropriée en fonction de la quantité d'œufs. Évitez de le placer près du feu ou à des températures élevées pour éviter qu'il ne se déforme. Cet article est conçu uniquement pour fouetter et ne doit pas être utilisé à d'autres fins.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.

NL: FROTHO – GEBRUIKSAANWIJZING

Productieparameters

Naam artikel: FROTHO

Batterijnr.: 800mAh, 18650 oplaadbare lithiumbatterij


Nominale ingangsspanning: 5,5V

Laadstroom: 0.8A

Werktijd: 1 uur voor topsnelheid, 1,5 uur voor lage-middensnelheid

Bijgevoegd: Eierklopper/ Klopper/ Hoofdmotor/ USB-kabel

Overzicht onderdelen



1. Eierklopper

2. Klopper

3. USB-kabel

4. Hoofdmotor

5. Display

A. Eierklopper stekker

B. Dubbelklik om te starten


C. Lampje versnelling

D. Stroomlampje

E. USB-oplaadstekker

Installatie-instructies

Lijn het apparaat uit volgens het pijlteken op de onderstaande foto.



Gebruiksaanwijzing:

Maak de garde voor gebruik schoon met een zachte doek en ga dan verder. Steek de garde in de vloeistof en dubbelklik om hem te starten. Om spatten te voorkomen zijn er drie versnellingen die je naar wens kunt kiezen. Vergeet niet het apparaat uit te schakelen voordat je stopt met kloppen en berg het op. Na het wassen met afwasmiddel droog je hem af met een zachte doek en zorg je ervoor dat hij helemaal droog is.

Warme tips:

Bij gebruik met een volle lading, plaats hem dan in de vloeistof en dubbelklik om te beginnen met het opkloppen van eiwitten. Het is beter om de 2e versnelling te gebruiken om meer bubbels te creëren voordat je suiker toevoegt; gebruik de 3e versnelling om door te gaan met opkloppen. Kies de juiste versnelling op basis van de hoeveelheid eieren. Plaats het niet in de buurt van vuur of onder hoge temperaturen om vervorming te voorkomen. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor opkloppen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuvriendelijke recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.

CZ: FROTHO - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Výrobní parametry

Název položky: FROTHO

Číslo baterie: 800mAh, 18650 dobíjecí lithiová baterie


Jmenovité vstupní napětí: 5,5 V

Nabíjecí proud: 0,8 A

Pracovní doba: 1 hodina pro nejvyšší rychlost, 1,5 hodiny pro nízkou a střední rychlost

Přiloženo: Šlehač na vejce / šlehací metla / hlavní motor / USB kabel

Přehled dílů



1. Šlehač na vejce

2. Šlehací metla

3. USB kabel

4. Hlavní motor

5. Displej

A. Zástrčka šlehače vajec

B. Dvojklikem spustíte


C. Kontrolka převodů

D. Kontrolka napájení

E. Zástrčka USB pro nabíjení

Návod k instalaci

Vyrovnejte zasunutí podle znaku šipky, jak je znázorněno na fotografii níže.



Pokyny pro uživatele:

Před použitím jej očistěte měkkým hadříkem a poté pokračujte. Vložte šlehač do tekutiny, dvojitým kliknutím jej spusťte. Aby se zabránilo rozstříkávání, jsou k dispozici tři rychlosti, které lze zvolit podle vašich potřeb. Před ukončením šlehání nezapomeňte vypnout napájení a poté jej uložte. Po umytí mycím prostředkem jej osušte měkkým hadříkem a zajistěte, aby byl zcela suchý.

Teplé tipy:

Při použití s plným nabitím jej vložte do tekutiny a poté dvojitým kliknutím začněte šlehat bílky. Před přidáním cukru je lepší použít 2. rychlostní stupeň, aby se vytvořilo více bublinek; 3. rychlostní stupeň slouží k pokračování ve šlehání. Vhodný rychlostní stupeň zvolte podle množství vajec. Neumisťujte jej do blízkosti ohně nebo pod vysoké teploty, aby nedošlo k jeho deformaci. Tento výrobek je určen výhradně ke šlehání a neměl by se používat k jiným účelům.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.

PL: FROTHO - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Parametry produkcyjne

Nazwa produktu: FROTHO

Nr akumulatora: 800mAh, akumulator litowy 18650


Znamionowe napięcie wejściowe: 5,5V

Prąd ładowania: 0,8A

Czas pracy: 1 godzina dla najwyższej prędkości, 1,5 godziny dla niskiej i średniej prędkości

Dołączone: Ubijak do jajek / Trzepaczka / Silnik główny / Kabel USB

Przegląd części



1.Trzepaczka do jajek

2.Trzepaczka

3.Kabel USB

4.Silnik główny

5.Wyświetlacz

A.Wtyczka ubijaczki do jajek

B.Podwójne kliknięcie, aby uruchomić


C.Kontrolka biegów

D.Kontrolka zasilania

E.Wtyczka ładowania USB

Instrukcje instalacji

Należy ustawić wkładkę zgodnie ze znakiem strzałki, jak pokazano na poniższym zdjęciu.



Instrukcje dla użytkownika:

Przed użyciem wyczyść trzepaczkę miękką ściereczką, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Włóż trzepaczkę do płynu, kliknij dwukrotnie, aby ją uruchomić. Aby uniknąć rozpryskiwania, dostępne są trzy biegi, które można wybrać w zależności od potrzeb. Pamiętaj, aby wyłączyć zasilanie przed zakończeniem ubijania, a następnie schowaj urządzenie. Po umyciu detergentem należy wysuszyć go miękką ściereczką i upewnić się, że jest całkowicie suchy.

Ciepłe wskazówki:

Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, umieść je w płynie, a następnie kliknij dwukrotnie, aby rozpocząć ubijanie białek. Lepiej jest użyć 2. biegu, aby utworzyć więcej bąbelków przed dodaniem cukru; użyj 3. biegu, aby kontynuować ubijanie. Wybierz odpowiedni bieg w zależności od ilości jajek. Unikaj umieszczania urządzenia w pobliżu ognia lub w wysokich temperaturach, aby zapobiec deformacji. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do ubijania i nie powinien być używany do żadnych innych celów.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.

SK: FROTHO - NÁVOD NA POUŽITIE

Výrobné parametre

Názov položky: FROTHO

Číslo batérie: 800 mAh, 18650 dobíjacia lítiová batéria


Menovité vstupné napätie: 5,5 V

Nabíjací prúd: 0,8 A

Pracovný čas: 1 hodina pre najvyššiu rýchlosť, 1,5 hodiny pre nízku a strednú rýchlosť

Pripojené: Šľahač na vajcia / šľahacia metla / hlavný motor / USB kábel

Prehľad častí



1.Šľahač na vajcia

2.Šľahacia metla

3.USB kábel

4.Hlavný motor

5.Displej

A.Zástrčka šľahača vajec

B.Dvojklikom spustíte


C.Kontrolka prevodovky

D.Kontrolka napájania

E.USB zástrčka na nabíjanie

Inštaláčny návod

Nasadenie vyrovnajte podľa znaku šípky, ako je znázornené na fotografii nižšie.



Návod na použitie:

Pred použitím ho očistite mäkkou handričkou a potom pokračujte. Vložte šľahač do tekutiny, dvojitým kliknutím ho spustite. Aby sa zabránilo rozstrekovaniu, sú k dispozícii tri rýchlosti, ktoré si môžete vybrať podľa svojich potrieb. Pred ukončením šľahania nezabudnite vypnúť napájanie a potom ho odložte. Po umytí umývacím prostriedkom ho osušte mäkkou handričkou a uistite sa, že je úplne suchý.

Teplé tipy:

Pri používaní s plným nabitím ho umiestnite do tekutiny a potom dvojitým kliknutím začnite šľahať vaječné bielky. Pred pridaním cukru je lepšie použiť 2. rýchlostný stupeň na vytvorenie väčšieho množstva bublín; 3. rýchlostný stupeň použite na pokračovanie v šľahaní. Zvoľte vhodný rýchlostný stupeň podľa množstva vajec. Neumiestňujte ho do blízkosti ohňa alebo pri vysokých teplotách, aby ste zabránili deformácii. Tento výrobok je určený výlučne na šľahanie a nemal by sa používať na iné účely.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.

HU: FROTHO - FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Termelési paraméterek

Tétel neve: FROTHO

Akkumulátor sz.: 800mAh, 18650 újratölthető lítium akkumulátor


Névleges bemeneti feszültség: 5,5V

Töltési áram: 0,8A

Munkaidő: 1 óra csúcssebességnél, 1,5 óra alacsony-közepes sebességnél

Csatlakoztatva: Főmotor/ USB-kábel

Részek áttekintése



1.Tojásverő

2.Habverő

3.USB kábel

4.Főmotor

5.kijelző

A.Tojásverő dugó

B.Dupla kattintás az indításhoz


C.Fogaskerekek fénye

D.Teljesítményjelző lámpa

E.USB töltőcsatlakozó

Telepítési útmutató

Kérjük, igazítsa a behelyezést az alábbi képen látható nyíljelzés szerint.



Felhasználói utasítások:

Használat előtt tisztítsa meg puha ruhával, majd folytassa. Helyezze a habverőt a folyadékba, indítsa el dupla kattintással. A fröccsenés elkerülése érdekében három fokozat áll rendelkezésre, amelyek az Ön igényei alapján választhatók. Ne feledje, hogy a habverés leállítása előtt kapcsolja ki a készüléket, majd tárolja el. Mosószerrel történő mosás után szárítsa meg egy puha ruhával, és győződjön meg róla, hogy teljesen száraz.

Meleg tippek:

Teljes feltöltéssel történő használat esetén helyezze a folyadékba, majd dupla kattintással kezdje el a tojásfehérje felverését. Jobb, ha a 2. fokozatot használja, hogy több buborékot hozzon létre a cukor hozzáadása előtt; a 3. fokozatot használja a habverés folytatásához. Válassza ki a megfelelő fokozatot a tojások mennyisége alapján. A deformálódás elkerülése érdekében ne tegye tűz közelébe vagy magas hőmérséklet alá. Ezt a terméket kizárólag habverésre tervezték, és nem használható más célra.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.

RO: FROTHO - MANUAL DE UTILIZARE

Parametrii de producție

Denumirea articolului: FROTHO

Baterie nr.: 800mAh, 18650 baterie reîncărcabilă cu litiu 18650


Tensiunea nominală de intrare: 5,5V

Curent de încărcare: 0,8A

Timpu de lucru: 1 oră pentru viteza maximă, 1,5 ore pentru viteza medie-joasă

Atașat: Bătător de ouă / Bătător / Motor principal / Cablu USB

Prezentare generală a pieselor




1. Bătător de ouă
2. Bătător
3. Cablu USB
4. Motor principal
5. Afișaj

- A. Mufa pentru bătutul ouălor
- B. Dublu clic pentru a porni
- C. Lumina de la angrenaje
- D. Lumina de alimentare
- E. Mufa de încărcare USB

Instrucțiuni de instalare

Vă rugăm să aliniați inserția în conformitate cu semnul săgeții, așa cum este ilustrat în fotografia de mai jos.



Instrucțiuni de utilizare:

Înainte de utilizare, curățați-l cu o cârpă moale, apoi procedați. Introduceți bătătorul în lichid, faceți dublu clic pentru a-l porni. Pentru a evita stropirea, există trei viteze care pot fi selectate în funcție de nevoile dvs. Nu uitați să opriți alimentarea înainte de a opri bătutul, apoi depozitați-l. După spălarea cu detergent, uscați-l cu o cârpă moale și asigurați-vă că este complet uscat.

Sfaturi calde:

Atunci când îl utilizați cu o încărcare completă, puneți-l în lichid, apoi faceți dublu clic pentru a începe să bateți albușurile. Este mai bine să folosiți a 2-a treaptă de viteză pentru a crea mai multe bule înainte de a adăuga zahăr; folosiți a 3-a treaptă de viteză pentru a continua să bateți. Selectați treapta de viteză potrivită în funcție de cantitatea de ouă. Evitați să îl plasați în apropierea focului sau la temperaturi ridicate pentru a preveni deformarea. Acest articol este conceput exclusiv pentru a bate și nu trebuie utilizat în alte scopuri.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.

BG: FROTNO - РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Производствени параметри

Наименование на продукта: FROTNO

Номер на батерията: 800mAh, 18650 литиева батерия за презареждане


Номинално входно напрежение: 5,5 V

Зареждащ ток: 0,8A

Работно време: 1 час за максимална скорост, 1,5 часа за ниска и средна скорост

Прикачен: Разбивач за яйца / Бъркалка / Основен двигател / USB кабел

Преглед на частите




1. Разбиване на яйца
2. Бъркалка
3. USB кабел
4. Основен двигател
5. Дисплей

- A. Щепсел за разбиване на яйца
- B. Двойно щракване за стартиране
- C. Светлинна индикация на зъбните колела
- D. Светлинна индикация на захранването
- E. USB щепсел за зареждане

Инструкции за инсталиране

Моля, подравнете поставянето според знака на стрелката, както е изобразено на снимката по-долу.



Инструкции за потребителя: Включете се в списъка с инструкциите за употреба:

Преди да използвате, почистете го с мека кърпа, след което продължете. Поставете метличката в течността, кликнете два пъти, за да я стартирате. За да избегнете разплискване, има три скорости, които могат да бъдат избрани в зависимост от вашите нужди. Не забравяйте да изключите захранването, преди да спрете да разбивате, след което го приберете. След измиване с миещ препарат го подсушете с мека кърпа и се уверете, че е напълно сух.

Топли съвети:

Когато го използвате с пълно зареждане, поставете го в течността, след което щракнете два пъти, за да започнете да разбивате белтъци. По-добре е да използвате 2-ра предавка, за да създадете повече мехурчета, преди да добавите захар; използвайте 3-та предавка, за да продължите да разбивате. Изберете подходящата предавка в зависимост от количеството яйца. Избягвайте да го поставяте в близост до огън или при високи температури, за да предотвратите деформация. Този артикул е предназначен единствено за разбиване и не трябва да се използва за други цели.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.

LV: FROTHO - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Ražošanas parametri

Izstrādājuma nosaukums: FROTHO

Akumulatora numurs: 800mAh, 18650 uzlādējams litija akumulators


Nominālais ieejas spriegums: 5,5 V

Uzlādes strāva: 0,8 A

Darba laiks: 1 stunda maksimālajam ātrumam, 1,5 stundas zemam un vidējam ātrumam

Piestiprināts: lelikt grozā: olu slotiņa / putukrāsnis / galvenais motors / USB kabelis

Daļu pārskats



1.Olu sējmašīna

2.Slotiņa

3.USB kabelis

4.Galvenais motors

5.Displejs

A.Olu putukrējuma spraudnis

B.Divreiz noklikšķiniet, lai iedarbinātu


C.Pārnesumu indikators

D.Enerģijas indikators

E.USB uzlādes spraudnis

Uzstādīšanas instrukcija

Lūdzu, izlīdziniet ievietošanu atbilstoši bultiņas zīmei, kā attēlots attēlā zemāk.



Lietošanas instrukcija:

Pirms lietošanas notīriet to ar mīkstu drānu, pēc tam turpiniet. Ievietojiet putekļsūcēju šķidrumā, divreiz noklikšķiniet, lai to iedarbinātu. Lai izvairītos no šļakatām, ir trīs pārnese, kurus var izvēlēties atkarībā no jūsu vajadzībām. Neaizmirstiet izslēgt strāvas padevi, pirms pārtraucat šeitot, pēc tam to uzglabājat. Pēc mazgāšanas ar mazgāšanas līdzekli nosusiniet to ar mīkstu drānu un pārlicinieties, ka tas ir pilnīgi sauss.

Silti padomi:

Lietojot ar pilnu uzlādi, ievietojiet to šķidrumā, pēc tam divreiz noklikšķiniet, lai sāktu putot olu baltumus. Pirms cukura pievienošanas labāk izmantot 2. pārnese, lai radītu vairāk burbuļu; lai turpinātu putokrāsošanu, izmantojiet 3. pārnese. Izvēlieties piemērotu pārnese, ņemot vērā olu daudzumu. Izvairieties to novietot uguns tuvumā vai augstā temperatūrā, lai novērstu deformāciju. Šis izstrādājums ir paredzēts tikai un vienīgi putokrāsošanai, un to nedrīkst izmantot citiem mērķiem.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.

LT: FROTHO - NAUDOTOJO VADOVAS

Gamybos parametrai

Prekės pavadinimas: FROTHO

Akumulatoriaus Nr.: 800 mAh, 18650 įkraunamas ličio akumuliatorius


Nominali įėjimo įtampa: 5,5 V

Įkrovimo srovė: 0,8 A

Darbo laikas: 1 val. važiuojant didžiausiu greičiu, 1,5 val. važiuojant mažu ir vidutiniu greičiu

Pridedamas: Kiaušinių plakiklis / plaktukas / pagrindinis variklis / USB laidas

Detalių apžvalga




1. Kiaušinių plakiklis
2. Plaktukas
3. USB kabelis
4. Pagrindinis variklis
5. Ekranas

- A. Kiaušinių plakiklio kištukas
- B. Dukart spustelėkite, kad įsijungtumėte
- C. Pavarų lemputė
- D. Maitinimo lemputė
- E. USB įkrovimo kištukas

Įrengimo instrukcijos

Išlyginkite įdėklą pagal rodyklės ženklą, kaip pavaizduota toliau pateiktoje nuotraukoje.



Naudotojo instrukcijos:

Prieš naudodami, nuvalykite jį minkšta šluoste, tada tęskite. Įstatykite plaktuvą į skystį, dukart spustelėkite, kad jį paleistumėte. Kad išvengtumėte pusrslų, yra trys pavaros, kurias galima pasirinkti pagal poreikius. Nepamirškite išjungti maitinimo šaltinio prieš nustodami plakti, tada jį laikykite. Nuplovę plovikliu, nusauskite jį minkšta šluoste ir įsitikinkite, kad jis visiškai sausas.

Šilti patarimai:

Kai naudojate visiškai įkrautą, įdėkite jį į skystį, tada dukart spustelėkite, kad pradėtumėte plakti kiaušinių baltymus. Geriau naudoti 2-ąją pavarą, kad susidarytų daugiau burbuliukų prieš dedant cukrų; 3-iąją pavarą plakite toliau. Pasirinkite tinkamą pavarą pagal kiaušinių kiekį. Nedėkite jo prie ugnies ar aukštoje temperatūroje, kad nesideformuotų. Šis gaminys skirtas tik plaktuvui plakti ir neturėtų būti naudojamas jokiems kitiems tikslams.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.

EE: FROTHO – KASUTUSJUHEND

Tootmise parameetrid

Toote nimetus: FROTHO

Aku nr: 800mAh, 18650 laetav liitiumaku


Nimeline sisendpinge: 5,5 V

Laadimisvool: 0,8A

Tööaeg: 1 tund tippkiirusel, 1,5 tundi madalal-keskmisel kiirusel

Lisatud: Muna kloputaja / vispel / peamootor / USB-kaabel

Osade ülevaade




1. Munapeksja
2. Viskur
3. USB-kaabel
4. Peamootor
5. Näidik

- A. Munavahustaja pistik
- B. Topeltklõps käivitamiseks
- C. Käigutuli
- D. Toitetuli
- E. USB-laadimise pistik

Paigaldusjuhised

Palun joondage sisestus vastavalt noole märgile, nagu on kujutatud alloleval fotol.



Kasutusjuhised:

Enne kasutamist puhastage see pehme lapiga, seejärel jätkake. Sisestage vispel vedelikku, käivitamiseks tehke topeltklõps. Pritsmete vältimiseks on kolm käiku, mida saab valida vastavalt teie vajadustele. Ärge unustage, et lülitage seade enne vispeldamise lõpetamist välja, seejärel hoidke see ära. Pärast pesuvahendiga pesemist kuivatage see pehme lapiga ja veenduge, et see on täiesti kuiv.

Soojad näpunäited:

Kui kasutate seda täislaetuna, asetage see vedelikku ja seejärel alustage munavalgete vahustamist kahekordse klõpsuga. Enne suhkru lisamist on parem kasutada 2. käiku, et tekitada rohkem mullid; vahustamise jätkamiseks kasutage 3. käiku. Valige sobiv käik vastavalt munade kogusele. Vältige selle asetamist tule lähedusse või kõrge temperatuuri alla, et vältida deformatsiooni. See toode on mõeldud ainult vahustamiseks ja seda ei tohi kasutada muudel eesmärkidel.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.

GR: FROTHO - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Παράμετροι παραγωγής

Όνομασία προϊόντος: FROTHO

Αριθμός μπαταρίας: 800mAh, επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 18650


Όνομαστική τάση εισόδου: 5,5V

Ρεύμα φόρτισης: 0,8A

Χρόνος λειτουργίας: 1 ώρα για μέγιστη ταχύτητα, 1,5 ώρα για χαμηλή-μέση ταχύτητα

Επισυνάπτεται: Κύριος κινητήρας/ καλώδιο USB

Επισκόπηση εξαρτημάτων



1.Χτυπητήρι αυγών

2.Χτυπητήρι

3.Καλώδιο USB

4.Κύριος κινητήρας

5.Οθόνη

A.Βύσμα αυγοδάρτη

B.Διπλό κλικ για εκκίνηση


Γ.Ενδεικτική λυχνία γранаζιών

Δ.Φωτεινή ένδειξη ισχύος

E.Βύσμα φόρτισης USB

Οδηγίες εγκατάστασης

Παρακαλούμε ευθυγραμμίστε την τοποθέτηση σύμφωνα με το βέλος όπως απεικονίζεται στην παρακάτω φωτογραφία.



Οδηγίες χρήσης:

Πριν από τη χρήση, καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί και, στη συνέχεια, συνεχίστε. Τοποθετήστε το σύρμα στο υγρό, κάντε διπλό κλικ για να το εκκινήσετε. Για να αποφύγετε το πιτσίλισμα, υπάρχουν τρεις ταχύτητες που μπορούν να επιλεγούν ανάλογα με τις ανάγκες σας. Θυμηθείτε να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία πριν σταματήσετε το χτύπημα με σύρμα και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το. Αφού το πλύνετε με απορρυπαντικό, στεγνώστε το με ένα μαλακό πανί και βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνό.

Ζεστές συμβουλές:

Όταν το χρησιμοποιείτε με πλήρη φόρτιση, τοποθετήστε το στο υγρό και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ για να ξεκινήσετε να χτυπάτε τα ασπράδια αυγών. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε τη 2η ταχύτητα για να δημιουργήσετε περισσότερες φυσαλίδες πριν προσθέσετε τη ζάχαρη, χρησιμοποιήστε την 3η ταχύτητα για να συνεχίσετε το χτύπημα. Επιλέξτε την κατάλληλη ταχύτητα ανάλογα με την ποσότητα των αυγών. Αποφύγετε να το τοποθετήσετε κοντά σε φωτιά ή κάτω από υψηλές θερμοκρασίες για να αποφύγετε την παραμόρφωση. Αυτό το αντικείμενο έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για το χτύπημα με σύρμα και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.