

IT: FRUITMELLO – MANUALE D'USO



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Modello n.: HW9910S

Batterie: 3 × batterie AAA (non incluse), DC 4,5 V

Età consigliata: 0+

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FRUITMELLO è un giocattolo sensoriale interattivo progettato per intrattenere i bambini con luci, suoni e attività sensibili al tocco. Quando viene acceso, il giocattolo si illumina e riproduce suoni. Toccando i sensori integrati si attivano diversi effetti sonori e modalità interattive, favorendo il senso del ritmo, la coordinazione e il gioco condiviso.

FUNZIONAMENTO SEMPLICE

1. Aprire il vano batterie e inserire 3 × batterie AAA (non incluse), rispettando la corretta polarità.
2. Chiudere saldamente il vano batterie.
3. Premere l'interruttore **Power/Music** per accendere il giocattolo.
4. Toccare i sensori con una o entrambe le mani per attivare gli effetti luminosi e sonori interattivi.

Il design portatile alimentato a batterie consente di utilizzare il giocattolo ovunque, senza la necessità di una presa elettrica.

COME GIOCARE

1. Toccare leggermente i sensori per attivare i suoni riprodotti a ritmo.
2. Toccare alternativamente i sensori con entrambe le mani per creare effetti sonori più fluidi e continui.
3. Nella modalità multigiocatore, i giocatori possono tenersi per mano mentre ogni persona tocca un sensore, per divertirsi insieme con il gioco ritmico interattivo.

4. Utilizzare il sensore posteriore per passare da una modalità sonora all'altra, inclusi suoni di pianoforte, ritmi di batteria, canzoni e altri effetti disponibili.



ISTRUZIONI DI SICUREZZA DI BASE

- Durante l'uso è consigliata la supervisione di un adulto, soprattutto per i bambini piccoli.
- Prima di ogni utilizzo, controllare che il giocattolo non presenti segni di danneggiamento. Non utilizzare il giocattolo se è strappato, danneggiato o se sono esposti componenti interni.
- Questo prodotto richiede 3 x batterie AAA (non incluse). Le batterie devono essere installate e sostituite da un adulto.
- Assicurarsi che il vano batterie sia chiuso saldamente prima di consegnare il giocattolo a un bambino.
- Non immergere il giocattolo in acqua o in altri liquidi. Pulire esclusivamente con un panno morbido e leggermente umido e lasciare asciugare completamente prima dell'uso.
- Questo giocattolo è destinato esclusivamente all'uso domestico in ambienti interni.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.