

SL: FRUITMELLO – NAVODILA ZA UPORABO



SPECIFIKACIJE IZDELKA

Model št.: HW9910S

Baterija: 3 × AAA baterije (niso priložene), DC 4,5 V

Priporočena starost: 0+

OPIS IZDELKA

FRUITMELLO je interaktivna senzorična igrača, zasnovana za zabavo otrok s svetlobnimi učinki, zvoki in igro na dotik. Ko jo vklopite, se igrača osvetli in predvaja zvoke. Dotik vgrajenih senzorjev sproži različne zvočne učinke in interaktivne načine delovanja ter spodbuja občutek za ritem, koordinacijo in skupno igro.

ENOSTAVNA UPORABA

1. Odprite predal za baterije in vstavite 3 × AAA baterije (niso priložene), pri tem pazite na pravilno polariteto.
2. Varno zaprite predal za baterije.
3. Pritisnite stikalo **Power/Music**, da vklopite igračo.
4. Z eno ali obema rokama se dotaknite senzorjev, da aktivirate interaktivne zvočne in svetlobne učinke.

Prenosna zasnova na baterije omogoča uporabo igrače kjer koli, brez potrebe po električni vtičnici.

KAKO SE IGRATI

1. Rahlo se dotaknite senzorjev, da aktivirate ritmične zvoke.
2. Izmenično se dotikajte senzorjev z obema rokama za bolj tekoče in neprekinjene zvočne učinke.
3. V načinu za več igralcev se lahko igralci držijo za roke, medtem ko se vsak dotika enega senzorja, za skupno ritmično igro.
4. Zadnji senzor uporabite za preklapljanje med različnimi zvočnimi načini, vključno z zvoki klavirja, ritmi bobnov, pesmimi in drugimi razpoložljivimi učinki.



OSNOVNA VARNOSTNA NAVODILA

- Priporočljiv je nadzor odrasle osebe, zlasti pri mlajših otrocih.
- Pred vsako uporabo preverite, ali je igrača poškodovana. Ne uporabljajte je, če je raztrgana, poškodovana ali če so vidni notranji deli.
- Za delovanje izdelka so potrebne 3 × AAA baterije (niso priložene). Baterije mora namestiti ali zamenjati odrasla oseba.
- Preden igračo izročite otroku, preverite, ali je predal za baterije varno zaprt.
- Igrače ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. Čistite jo samo z mehko, rahlo navlaženo krpo in jo pred uporabo popolnoma posušite.
- Igrača je namenjena izključno za uporabo v notranjih prostorih gospodinjstva.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.