

BG: GELPLI – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

DIY комплект за изработка на гел фигури

Благодарим ви, че избрахте GELPLI. Този креативен DIY комплект позволява на децата да създават цветни гел фигури с помощта на многократно използвани форми, цветна течност и разтворим гел на прах.

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба. **Необходим е надзор от възрастен.** Запазете ръководството за бъдещи справки.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Препоръчителна възраст: 3 години и повече

Състав на цветните бутилки: Вода (97%), Алгинат (3%)

Съдържание на опаковката:

- 5 цветни бутилки
- 5 форми
- 3 × 15 g пакетчета разтворим гел на прах

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не е подходящо за деца под 3 години поради наличието на малки части и дребни компоненти, които могат да представляват опасност от задавяне или поглъщане.

- **Необходим е постоянен надзор от възрастен.** Възрастен трябва да приготви гел разтвора, да наблюдава заниманието и да помага на детето при необходимост.
- **Дръжте гела на прах, цветните течности, формите и готовите гел фигури далеч от устата.** Не яжте, не дъвчете, не ближете и не поглъщайте никаква част от комплекта или фигурите.
- **Не поглъщайте праха или течностите.** Материалите са предназначени само за творчески занимания и не са храна или ядливи продукти.
- Комплектът съдържа **малки части и малки форми**, които могат да представляват опасност от задавяне. Дръжте неизползваните компоненти и опаковката далеч от малки деца.
- Децата трябва **да измият добре ръцете си със сапун и вода след игра с продукта**, особено преди хранене или пиене.
- Избягвайте контакт с очите. Не търкайте очите по време или след работа с материалите. При контакт изплакнете обилно с чиста вода.
- Не използвайте продукта върху наранена, раздразнена или чувствителна кожа.
- Не вдишвайте и не разпръсквайте умишлено гела на прах. Отваряйте и подгответе праха внимателно, за да избегнете образуването на прах.
- Използвайте продукта върху **чиста, стабилна и лесно миеща се повърхност**. Предпазвайте мебелите и другите повърхности от разливане.
- Не използвайте съдове за храна, чаши, кухненски прибори или други предмети, предназначени за приготвяне на храна, за приготвяне или съхранение на гел разтвора.
- **Формите са предназначени единствено за изработка на гел фигури.** Не ги използвайте за храна, лед, сладкиши или други ядливи материали.
- Не поставяйте формите, цветните бутилки или готовите фигури в устата.
- Не използвайте комплекта в близост до храни или напитки, за да предотвратите случайно замърсяване.
- Не смесвайте праха или цветовете с други химикали или домакински продукти.
- Използвайте само количествата и материалите, посочени в това ръководство.

- Не нагрявайте разтвора и не излагайте материалите на пламък, горещи повърхности или високи температури.
- Изхвърляйте остатъчния разтвор и повредените или нежелани гел фигури по подходящ начин. Не изливайте големи количества гел или неразтворен прах в канализацията.
- Спрете да използвате продукта, ако някой компонент е повреден, протича или е дефектен по друг начин.
- Когато продуктът не се използва, го съхранявайте заедно с всички неизползвани материали извън обсега на деца.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Подгответе чиста работна зона и следното:

- 1 чист съд с вместимост най-малко 1 литър
- 1 литър чиста вода
- 1 × 15 g пакетче разтворим гел на прах
- Предоставените цветни бутилки
- Предоставените форми
- Клечка за зъби или друг подобен подходящ инструмент за премахване на въздушни мехурчета, използван **само от възрастен или под строг надзор от възрастен**

ИЗРАБОТКА НА ГЕЛ ФИГУРИТЕ



1. Пригответе гел разтвора

Налейте **1 литър чиста вода** в подходящ съд. Добавете **едно пакетче от 15 g разтворим гел на прах** и разбърквайте добре приблизително **30 секунди**, или докато прахът се разпредели равномерно.

2. Подгответе формата

Потопете напълно избраната форма в пригответения разтвор. Уверете се, че формата е добре напоена. Оставете я в разтвора за приблизително **30 секунди**, след което внимателно я извадете.

3. Напълнете формата

Изберете цветовете, които искате да използвате, и напълнете формата възможно най-скоро след изваждането ѝ от разтвора, преди да изсъхне. Можете да използвате един цвят или да комбинирате няколко цвята, за да създадете различни шарки и дизайни.

Напълнете формата внимателно и избягвайте препълването. Ако се виждат въздушни мехурчета, **възрастен** може внимателно да ги отстрани с клечка за зъби или друг подходящ инструмент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Клечки за зъби и подобни остри предмети трябва да се използват само от възрастен или под пряк надзор от възрастен.

4. Освободете фигурата

Поставете напълнената форма обратно в гел разтвора. След приблизително **5 секунди** леко разклатете формата в разтвора, за да помогнете на гел фигурата да се отдели от формата. Не издърпвайте фигурата със сила, тъй като това може да повреди формата ѝ.

5. Оставете фигурата да се втвърди

Оставете гел фигурата в разтвора, за да продължи да се втвърдява. По време на този етап фигурата трябва да остане напълно потопена.

6. Извадете готовата фигура

След **най-малко 15 минути** внимателно извадете гел фигурата от разтвора.

Ако фигурата все още е прекалено мека или не запазва формата си, поставете я обратно в разтвора и я оставете да се втвърдява по-дълго. След достигане на желаната твърдост внимателно я извадете.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОРМИТЕ

Предоставените форми могат да се използват многократно за изработване на допълнителни фигури.

След употреба изплакнете добре формите с чиста вода и ги оставете да изсъхнат напълно преди съхранение.

Важно:

- Не използвайте формите за приготвяне или сервиране на храна.
- Не използвайте формите за лед, сладкиши, шоколад или други ядливи материали.
- Не режете, не пробивайте и не модифицирайте формите.
- Проверявайте формите преди всяка употреба и спрете да ги използвате, ако са повредени.

ПОЧИСТВАНЕ И ХИГИЕНА

Почиствайте работната зона след всяко занимание. Изплакнете многократно използваемите форми с чиста вода и ги оставете да изсъхнат напълно.

Децата трябва **да измият добре ръцете си със сапун и вода след работа с праха, цветните течности, гел разтвора, формите и готовите фигури.**

Не използвайте повторно остатъчния гел разтвор за пиене, готвене или други цели, свързани с храна.

СЪХРАНЕНИЕ

- Съхранявайте комплекта на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина и топлина.
- Дръжте пакетчетата с гел на прах затворени до момента на употреба.

- Дръжте всички компоненти, особено малките части и неизползваните материали, извън обсега на деца, когато продуктът не се използва.
 - Не съхранявайте готовите гел фигури заедно с храна или предмети, които влизат в контакт с храна.
-

ИЗХВЪРЛЯНЕ

- Изхвърляйте използваните или нежеланите гел фигури и остатъчните материали с битовите отпадъци, освен ако местните разпоредби за отпадъци не изискват друго.
 - Не изхвърляйте гел фигури или големи количества гел материал в тоалетната или канализацията.
 - Изхвърляйте празните опаковки в съответствие с местните изисквания за рециклиране и изхвърляне на отпадъци.
-

ВАЖНО

Този продукт е **детска творческа играчка**. Гел фигурите и всички материали, предоставени с комплекта, **не са ядливи и не трябва да се използват като храна**.

Ако дете случайно погълне материал от комплекта, потърсете подходящ медицински съвет и, ако е възможно, предоставете опаковката на продукта и информацията за съставките.