

CS: GELPLI – NÁVOD K POUŽITÍ

DIY sada pro výrobu gelových figurek

Děkujeme, že jste si vybrali GELPLI. Tato kreativní DIY sada umožňuje dětem vyrábět barevné gelové figurky pomocí opakovaně použitelných forem, barevné tekutiny a rozpustného gelového prášku.

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. **Je vyžadován dohled dospělé osoby.** Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

SPECIFIKACE VÝROBKU

Doporučený věk: 3 roky a více

Složení lahvíček s barvou: Voda (97 %), Alginát (3 %)

Obsah balení:

- 5 lahvíček s barvou
- 5 forem
- 3 × 15 g sáčky rozpustného gelového prášku

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti mladší 3 let kvůli malým částem a drobným součástem, které mohou představovat nebezpečí udušení nebo spolknutí.

- **Po celou dobu je nutný dohled dospělé osoby.** Dospělá osoba musí připravit gelový roztok, dohlížet na činnost a v případě potřeby dítěti pomáhat.
- Uchovávejte **gelový prášek, barevné tekutiny, formy a hotové gelové figurky mimo ústa.** Nejezte, nežvýkejte, neolizujte ani nepolykejte žádnou část sady ani figurky.
- **Prášek ani tekutiny nepožívejte.** Materiály jsou určeny pouze pro kreativní použití a nejsou potravinami ani jedlými výrobky.
- Sada obsahuje **malé části a malé formy**, které mohou představovat nebezpečí udušení. Nepoužité součásti a obal uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Děti by si měly **po hraní s výrobkem důkladně umýt ruce mýdlem a vodou**, zejména před jídlem nebo pitím.
- Zabraňte kontaktu s očima. Během manipulace s materiály ani po ní si nemněte oči. Pokud dojde ke kontaktu, důkladně opláchněte čistou vodou.
- Nepoužívejte výrobek na poraněnou, podrážděnou nebo citlivou pokožku.
- Gelový prášek úmyslně nevdechujte ani nerozptylujte. Prášek otevírejte a připravujte opatrně, aby nedocházelo k tvorbě prachu.
- Používejte výrobek na **čistém, stabilním a snadno omyvatelném povrchu**. Chraňte nábytek a jiné povrchy před rozlitím.
- K přípravě nebo skladování gelového roztoku nepoužívejte nádoby na potraviny, sklenice, kuchyňské náčiní ani jiné předměty určené k přípravě potravin.
- **Formy jsou určeny pouze k výrobě gelových figurek.** Nepoužívejte je na potraviny, led, sladkosti ani jiné jedlé materiály.
- Nevkládejte formy, lahvíčky s barvou ani hotové figurky do úst.
- Nepoužívejte sadu v blízkosti potravin nebo nápojů, aby se zabránilo náhodné kontaminaci.
- Nemíchejte prášek ani barvy s jinými chemikáliemi nebo výrobky pro domácnost.
- Používejte pouze množství a materiály uvedené v tomto návodu.
- Roztok nezahřívejte ani nevystavujte materiály plamenům, horkým povrchům nebo vysokým teplotám.

- Zbylý roztok a poškozené nebo nežádoucí gelové figurky řádně zlikvidujte. Nevylévejte velké množství gelu ani nerozpuštěného prášku do odpadů.
- Přestaňte výrobek používat, pokud je některá součást poškozená, netěsní nebo je jinak vadná.
- Pokud výrobek nepoužíváte, uchovávejte jej a všechny nepoužité materiály mimo dosah dětí.

PŘED ZAČÁTKEM

Připravte si čistou pracovní plochu a následující:

- 1 čistou nádobu o objemu alespoň 1 litr
- 1 litr čisté vody
- 1 × 15 g sáček rozpustného gelového prášku
- Dodané lahvičky s barvou
- Dodané formy
- Párátka nebo jiný podobný vhodný nástroj pro odstranění vzduchových bublinek, který smí být používán **pouze dospělou osobou nebo pod přísným dohledem dospělé osoby**

VÝROBA GELOVÝCH FIGUREK



1. Připravte gelový roztok

Nalijte **1 litr čisté vody** do vhodné nádoby. Přidejte **jeden 15g sáček rozpustného gelového prášku** a důkladně míchejte přibližně **30 sekund**, nebo dokud se prášek rovnoměrně neroztáhne.

2. Připravte formu

Vybranou formu zcela ponořte do připraveného roztoku. Ujistěte se, že je forma důkladně namočená. Nechte ji v roztoku přibližně **30 sekund** a poté ji opatrně vyjměte.

3. Naplňte formu

Vyberte barvy, které chcete použít, a naplňte formu co nejdříve po vyjmutí z roztoku, než forma vyschne. Můžete použít jednu barvu nebo kombinovat několik barev a vytvořit různé vzory a designy.

Formu plňte opatrně a nepřepĺňujte ji. Pokud jsou viditelné vzduchové bublinky, může je **dospělá osoba** jemně odstranit párátkem nebo jiným vhodným nástrojem.

VAROVÁNÍ: Párátka a podobné ostré předměty smí používat pouze dospělá osoba nebo dítě pod přímým dohledem dospělé osoby.

4. Uvolněte figurku

Vložte naplněnou formu zpět do gelového roztoku. Přibližně po **5 sekundách** formou v roztoku jemně zatřeste, aby se gelová figurka snáze oddělila od formy. Figurku nevytahujte násilím, protože by mohlo dojít k poškození jejího tvaru.

5. Nechte figurku ztuhnout

Nechte gelovou figurku v roztoku, aby mohla dále tuhnout. Během této fáze musí být figurka zcela ponořená.

6. Vyjměte hotovou figurku

Po **alespoň 15 minutách** gelovou figurku opatrně vyjměte z roztoku.

Pokud je figurka stále příliš měkká nebo nedrží tvar, vložte ji zpět do roztoku a nechte ji tuhnout déle. Jakmile dosáhne požadované pevnosti, opatrně ji vyjměte.

POUŽÍVÁNÍ FOREM

Dodané formy lze opakovaně používat k výrobě dalších figurek.

Po použití formy důkladně opláchněte čistou vodou a před uložením je nechte zcela vyschnout.

Důležité:

- Nepoužívejte formy k přípravě nebo podávání potravin.
- Nepoužívejte formy na led, sladkosti, čokoládu ani jiné jedlé materiály.
- Formy nestříhejte, nepropichujte ani neupravujte.
- Před každým použitím formy zkontrolujte a přestaňte je používat, pokud jsou poškozené.

ČIŠTĚNÍ A HYGIENA

Po každé aktivitě vyčistěte pracovní plochu. Opakovaně použitelné formy opláchněte čistou vodou a nechte je zcela vyschnout.

Děti by si měly **po manipulaci s práškem, barevnými tekutinami, gelovým roztokem, formami a hotovými figurkami důkladně umýt ruce mýdlem a vodou.**

Zbýlý gelový roztok znovu nepoužívejte k pití, vaření ani k žádnému jinému účelu souvisejícímu s potravinami.

SKLADOVÁNÍ

- Sadu skladujte na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo a teplo.
- Sáčky s gelovým práškem uchovávejte uzavřené, dokud nebudou potřeba.
- Všechny součásti, zejména malé části a nepoužité materiály, uchovávejte mimo dosah dětí, pokud se výrobek nepoužívá.
- Hotové gelové figurky neskladujte společně s potravinami nebo předměty určenými pro styk s potravinami.

LIKVIDACE

- Použité nebo nežádoucí gelové figurky a zbylé materiály zlikvidujte s komunálním odpadem, pokud místní předpisy o odpadech nestanovují jinak.
- Gelové figurky ani velké množství gelového materiálu nesplachujte do toalety ani nevylévejte do odpadu.
- Prázdné obaly zlikvidujte v souladu s místními požadavky na recyklaci a likvidaci odpadu.

DŮLEŽITÉ

Tento výrobek je **dětská kreativní hračka**. Gelové figurky a všechny materiály dodané se sadou **nejsou jedlé a nesmí být používány jako potraviny**.

Pokud dítě omylem spolkne jakýkoli materiál ze sady, vyhledejte vhodnou lékařskou pomoc a pokud možno poskytněte obal výrobku a informace o složení.