

DA: GELPLI – BRUGERVEJLEDNING

DIY-sæt til fremstilling af gelfigurer

Tak, fordi du har valgt GELPLI. Dette kreative DIY-sæt giver børn mulighed for at lave farverige gelfigurer ved hjælp af genanvendelige forme, farvet væske og opløseligt gelpulver.

Læs denne vejledning grundigt før brug. **Opsyn af en voksen er påkrævet.** Gem vejledningen til senere brug.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Anbefalet alder: 3 år og derover

Ingredienser i farveflaskerne: Vand (97 %), Alginat (3 %)

Pakkens indhold:

- 5 farveflasker
- 5 forme
- 3 × 15 g poser med opløseligt gelpulver

SIKKERHEDSANVISNINGER

ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 3 år på grund af små dele og små komponenter, som kan udgøre en kvælning- eller slugningsfare.

- **Opsyn af en voksen er påkrævet hele tiden.** En voksen skal forberede gelopløsningen, overvåge aktiviteten og hjælpe barnet, når det er nødvendigt.
- Hold **gelpulver, farvede væsker, forme og færdige gelfigurer væk fra munden.** Spis, tyg, slik eller slug ikke nogen del af sættet eller figurerne.
- **Pulveret eller væskeerne må ikke indtages.** Materialerne er kun beregnet til kreativ brug og er ikke fødevarer eller spiselige produkter.
- Sættet indeholder **små dele og små forme**, som kan udgøre en kvælningfare. Hold ubrugte komponenter og emballage utilgængeligt for små børn.
- Børn skal **vaske hænderne grundigt med sæbe og vand efter leg med produktet**, især før de spiser eller drikker.
- Undgå kontakt med øjnene. Gnid ikke øjnene under eller efter håndtering af materialerne. Ved kontakt skylles grundigt med rent vand.
- Brug ikke produktet på beskadiget, irriteret eller følsom hud.
- Indånd eller spred ikke gelpulveret med vilje. Åbn og klargør pulveret forsigtigt for at undgå støvdannelse.
- Brug produktet på en **ren, stabil og let vaskbar overflade**. Beskyt møbler og andre overflader mod spild.
- Brug ikke fødevarebeholdere, drikkeglas, køkkenredskaber eller andre genstande beregnet til tilberedning af mad til at forberede eller opbevare gelopløsningen.
- **Formene er kun beregnet til fremstilling af gelfigurer.** Brug dem ikke til mad, is, slik eller andre spiselige materialer.
- Put ikke forme, farveflasker eller færdige figurer i munden.
- Brug ikke sættet i nærheden af mad eller drikke for at undgå utilsigtet forurening.
- Bland ikke pulveret eller farverne med andre kemikalier eller husholdningsprodukter.
- Brug kun de mængder og materialer, der er angivet i denne vejledning.
- Opvarm ikke opløsningen, og udsæt ikke materialerne for flammer, varme overflader eller høje temperaturer.

- Bortskaf resterende opløsning og beskadigede eller uønskede gelfigurer korrekt. Hæld ikke store mængder gel eller uopløst pulver i afløbet.
- Stop med at bruge produktet, hvis en komponent er beskadiget, lækker eller på anden måde er defekt.
- Opbevar produktet og alle ubrugte materialer utilgængeligt for børn, når de ikke er i brug.

FØR DU GÅR I GANG

Forbered et rent arbejdsområde, og hav følgende klar:

- 1 ren beholder med en kapacitet på mindst 1 liter
- 1 liter rent vand
- 1 × 15 g pose med opløseligt gelpulver
- De medfølgende farveflasker
- De medfølgende forme
- En tandstik eller et lignende egnet værktøj til fjernelse af luftbobler, som **kun må bruges af en voksen eller under tæt opsyn af en voksen**

FREMSTILLING AF GELFIGURER



1. Forbered gelopløsningen

Hæld **1 liter rent vand** i en egnet beholder. Tilsæt **én 15 g pose med opløseligt gelpulver** og rør grundigt i cirka **30 sekunder**, eller indtil pulveret er jævnt fordelt.

2. Forbered formen

Nedsænk den valgte form helt i den forberedte opløsning. Sørg for, at formen er helt gennemvædet. Lad den ligge i opløsningen i cirka **30 sekunder**, og tag den derefter forsigtigt op.

3. Fyld formen

Vælg de farver, du vil bruge, og fyld formen så hurtigt som muligt efter, at den er taget op af opløsningen, før formen tørrer. Du kan bruge én farve eller kombinere flere farver for at skabe forskellige mønstre og designs.

Fyld formen forsigtigt, og undgå at overfylde den. Hvis der er synlige luftbobler, kan en **voksen** forsigtigt fjerne dem med en tandstik eller et andet egnet værktøj.

ADVARSEL: Tandstikker og lignende skarpe genstande må kun håndteres af en voksen eller under direkte opsyn af en voksen.

4. Frigør figuren

Læg den fyldte form tilbage i gelopløsningen. Efter cirka **5 sekunder** rystes formen forsigtigt i opløsningen for at hjælpe gelfiguren med at løsne sig fra formen. Træk ikke figuren ud med kraft, da det kan beskadige dens form.

5. Lad figuren størkne

Lad gelfiguren blive i opløsningen, så den kan fortsætte med at størkne. Hold figuren helt nedsænket under denne fase.

6. Tag den færdige figur op

Efter **mindst 15 minutter** tages gelfiguren forsigtigt op af opløsningen.

Hvis figuren stadig er for blød eller ikke holder formen, lægges den tilbage i opløsningen og får lov til at størkne længere. Når den ønskede fasthed er opnået, tages figuren forsigtigt op.

BRUG AF FORMENE

De medfølgende forme kan genbruges til at fremstille flere figurer.

Efter brug skylles formene grundigt med rent vand og får lov til at tørre helt, før de opbevares.

Vigtigt:

- Brug ikke formene til tilberedning eller servering af mad.
- Brug ikke formene til is, slik, chokolade eller andre spiselige materialer.
- Skær, punkter eller ændr ikke formene.
- Kontroller formene før hver brug, og stop med at bruge dem, hvis de er beskadigede.

RENGØRING OG HYGIEJNE

Rengør arbejdsområdet efter hver aktivitet. Skyl de genanvendelige forme med rent vand, og lad dem tørre helt.

Børn skal **vaske hænderne grundigt med sæbe og vand efter håndtering af pulveret, de farvede væsker, gelopløsningen, formene og de færdige figurer.**

Genbrug ikke resterende gelopløsning til drikke, madlavning eller andre formål, der er relateret til fødevarer.

OPBEVARING

- Opbevar sættet på et køligt, tørt sted væk fra direkte sollys og varme.
- Hold poserne med gelpulver lukket, indtil de skal bruges.
- Hold alle komponenter, især små dele og ubrugte materialer, utilgængeligt for børn, når produktet ikke er i brug.
- Opbevar ikke de færdige gelfigurer sammen med mad eller genstande, der kommer i kontakt med fødevarer.

BORTSKAFFELSE

- Bortskaf brugte eller uønskede gelfigurer og resterende materialer sammen med husholdningsaffaldet, medmindre lokale affaldsregler kræver andet.
- Skyl ikke gelfigurer eller store mængder gelmateriale ud i toilettet eller afløbet.
- Bortskaf tom emballage i overensstemmelse med lokale krav til genbrug og affaldshåndtering.

VIGTIGT

Dette produkt er et **kreativt legetøj til børn**. Gelfigurerne og alle materialer, der følger med sættet, **er ikke spiselige og må ikke bruges som mad**.

Hvis et barn ved et uheld sluger materiale fra sættet, skal der søges passende lægehjælp, og produktets emballage og oplysninger om ingredienser bør om muligt medbringes.