

NL: GELPLI – GEBRUIKSAANWIJZING

DIY-set voor het maken van gelfiguren

Bedankt dat u voor GELPLI hebt gekozen. Met deze creatieve DIY-set kunnen kinderen kleurrijke gelfiguren maken met behulp van herbruikbare vormen, gekleurde vloeistof en oplosbaar gelpoeder.

Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door. **Toezicht door een volwassene is vereist.**

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

PRODUCTSPECIFICATIES

Aanbevolen leeftijd: 3 jaar en ouder

Ingrediënten van de kleurflessen: Water (97%), Alginaat (3%)

Inhoud van de verpakking:

- 5 kleurflessen
 - 5 vormen
 - 3 × 15 g zakjes oplosbaar gelpoeder
-

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar vanwege kleine onderdelen en kleine componenten die verstikkings- of inslikgevaar kunnen opleveren.

- **Toezicht door een volwassene is te allen tijde vereist.** Een volwassene moet de geloplossing bereiden, toezicht houden op de activiteit en het kind helpen wanneer dat nodig is.
- **Houd het gelpoeder, de gekleurde vloeistoffen, de vormen en de afgewerkte gelfiguren uit de buurt van de mond.** Eet, kauw, lik of slik geen enkel onderdeel van de set of de figuren in.
- **Slik het poeder of de vloeistoffen niet in.** De materialen zijn uitsluitend bedoeld voor knutselgebruik en zijn geen voedsel of eetbare producten.
- De set bevat **kleine onderdelen en kleine vormen** die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Houd ongebruikte onderdelen en verpakking buiten het bereik van jonge kinderen.
- Kinderen moeten **hun handen grondig wassen met water en zeep nadat ze met het product hebben gespeeld**, vooral vóór het eten of drinken.
- Vermijd contact met de ogen. Wrijf niet in de ogen tijdens of na het hanteren van de materialen. Bij contact grondig spoelen met schoon water.
- Gebruik het product niet op beschadigde, geïrriteerde of gevoelige huid.
- Adem het gelpoeder niet opzettelijk in en verspreid het niet. Open en bereid het poeder voorzichtig om stofvorming te voorkomen.
- Gebruik het product op een **schoon, stabiel en gemakkelijk afwasbaar oppervlak**. Bescherm meubels en andere oppervlakken tegen morsen.
- Gebruik geen voedselbakjes, drinkglazen, kookgerei of andere voor voedselbereiding bestemde voorwerpen om de geloplossing te bereiden of te bewaren.
- **De vormen zijn uitsluitend bedoeld voor het maken van gelfiguren.** Gebruik ze niet voor voedsel, ijs, snoep of enig ander eetbaar materiaal.
- Stop de vormen, kleurflessen of afgewerkte figuren niet in de mond.
- Gebruik de set niet in de buurt van voedsel of dranken om onbedoelde besmetting te voorkomen.
- Meng het poeder of de kleuren niet met andere chemicaliën of huishoudelijke producten.
- Gebruik uitsluitend de hoeveelheden en materialen die in deze handleiding zijn aangegeven.
- Verwarm de oplossing niet en stel de materialen niet bloot aan vlammen, hete oppervlakken of hoge temperaturen.

- Gooi overgebleven oplossing en beschadigde of ongewenste gelfiguren op de juiste manier weg. Giet geen grote hoeveelheden gel of onopgelost poeder door de afvoer.
- Stop met het gebruik van het product als een onderdeel beschadigd is, lekt of anderszins defect is.
- Bewaar het product en alle ongebruikte materialen buiten het bereik van kinderen wanneer ze niet worden gebruikt.

VOORDAT U BEGINT

Bereid een schoon werkoppervlak voor en zorg dat het volgende klaarstaat:

- 1 schone bak met een inhoud van minstens 1 liter
 - 1 liter schoon water
 - 1 × zakje van 15 g oplosbaar gelpoeder
 - De meegeleverde kleurflessen
 - De meegeleverde vormen
 - Een tandenstoker of een vergelijkbaar geschikt hulpmiddel voor het verwijderen van luchtballen, dat **uitsluitend door een volwassene of onder nauw toezicht van een volwassene mag worden gebruikt**
-

DE GELFIGUREN MAKEN



1. Bereid de geloplossing

Giet **1 liter schoon water** in een geschikte bak. Voeg **één zakje van 15 g oplosbaar gelpoeder** toe en roer ongeveer **30 seconden** grondig, of totdat het poeder gelijkmatig is verdeeld.

2. Bereid de vorm

Dompel de gekozen vorm volledig onder in de voorbereide oplossing. Zorg ervoor dat de vorm volledig doordrenkt is. Laat deze ongeveer **30 seconden** in de oplossing liggen en haal hem vervolgens voorzichtig eruit.

3. Vul de vorm

Kies de kleuren die u wilt gebruiken en vul de vorm zo snel mogelijk nadat deze uit de oplossing is gehaald, voordat de vorm opdroogt. U kunt één kleur gebruiken of meerdere kleuren combineren om verschillende patronen en ontwerpen te maken.

Vul de vorm voorzichtig en voorkom overvulling. Als er luchtballen zichtbaar zijn, kan een **volwassene** deze voorzichtig verwijderen met een tandenstoker of een ander geschikt hulpmiddel.

WAARSCHUWING: Tandensokers en soortgelijke scherpe voorwerpen mogen alleen door een volwassene of onder direct toezicht van een volwassene worden gebruikt.

4. Maak de figuur los

Plaats de gevulde vorm terug in de geloplossing. Schud de vorm na ongeveer **5 seconden** voorzichtig in de oplossing om de gelfiguur te helpen loskomen van de vorm. Trek de figuur niet met kracht los, omdat dit de vorm kan beschadigen.

5. Laat de figuur uitharden

Laat de gelfiguur in de oplossing zodat deze verder kan uitharden. Houd de figuur tijdens deze fase volledig ondergedompeld.

6. Verwijder de afgewerkte figuur

Haal de gelfiguur na **minstens 15 minuten** voorzichtig uit de oplossing.

Als de figuur nog te zacht is of zijn vorm niet behoudt, plaatst u hem terug in de oplossing en laat u hem langer uitharden. Zodra de gewenste stevigheid is bereikt, haalt u de figuur voorzichtig uit de oplossing.

GEBRUIK VAN DE VORMEN

De meegeleverde vormen kunnen opnieuw worden gebruikt om extra figuren te maken.

Spoel de vormen na gebruik grondig af met schoon water en laat ze volledig drogen voordat u ze opbergt.

Belangrijk:

- Gebruik de vormen niet voor het bereiden of serveren van voedsel.
- Gebruik de vormen niet voor ijs, snoep, chocolade of andere eetbare materialen.
- Snijd, doorboor of wijzig de vormen niet.
- Controleer de vormen vóór elk gebruik en stop met het gebruik ervan als ze beschadigd zijn.

REINIGING EN HYGIËNE

Maak het werkoppervlak na elke activiteit schoon. Spoel de herbruikbare vormen af met schoon water en laat ze volledig drogen.

Kinderen moeten **hun handen grondig wassen met water en zeep na het hanteren van het poeder, de gekleurde vloeistoffen, de geloplossing, de vormen en de afgewerkte figuren.**

Gebruik overgebleven geloplossing niet opnieuw om te drinken, te koken of voor enig ander voedselgerelateerd doel.

OPSLAG

- Bewaar de set op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en warmte.

- Houd de zakjes met gelpoeder gesloten totdat ze nodig zijn.
 - Houd alle onderdelen, vooral kleine onderdelen en ongebruikte materialen, buiten het bereik van kinderen wanneer het product niet wordt gebruikt.
 - Bewaar afgewerkte gelfiguren niet samen met voedsel of voorwerpen die met voedsel in contact komen.
-

AFVOER

- Gooi gebruikte of ongewenste gelfiguren en overgebleven materialen bij het huishoudelijk afval, tenzij de plaatselijke afvalvoorschriften anders bepalen.
 - Spoel gelfiguren of grote hoeveelheden gelmateriaal niet door het toilet of de afvoer.
 - Gooi lege verpakkingen weg volgens de plaatselijke voorschriften voor recycling en afvalverwerking.
-

BELANGRIJK

Dit product is een **creatief knutselspeelgoed voor kinderen**. De gelfiguren en alle materialen die bij de set worden geleverd **zijn niet eetbaar en mogen niet als voedsel worden gebruikt**.

Als een kind per ongeluk materiaal uit de set inslikt, vraag dan passend medisch advies en verstrek indien mogelijk de productverpakking en informatie over de ingrediënten.