

PL: GELPLI – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw DIY do tworzenia figurek żelowych

Dziękujemy za wybór GELPLI. Ten kreatywny zestaw DIY umożliwia dzieciom tworzenie kolorowych figurek żelowych przy użyciu wielorazowych foremek, kolorowego płynu i rozpuszczalnego proszku żelowego.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. **Wymagany jest nadzór osoby dorosłej.** Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Zalecany wiek: 3 lata i więcej

Skład buteleczek z kolorem: Woda (97%), Alginian (3%)

Zawartość opakowania:

- 5 buteleczek z kolorem
- 5 foremek
- 3 × 15 g saszetki rozpuszczalnego proszku żelowego

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE! Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia ze względu na małe części i drobne elementy, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub połknięcia.

- **Przez cały czas wymagany jest nadzór osoby dorosłej.** Osoba dorosła powinna przygotować roztwór żelowy, nadzorować zabawę i w razie potrzeby pomagać dziecku.
- Trzymaj **proszek żelowy, kolorowe płyny, foremki i gotowe figurki żelowe z dala od ust.** Nie jeść, nie żuć, nie lizać ani nie połykać żadnych części zestawu ani figurek.
- **Nie połykać proszku ani płynów.** Materiały są przeznaczone wyłącznie do prac kreatywnych i nie są żywnością ani produktami jadalnymi.
- Zestaw zawiera **małe części i małe foremki**, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Nieużywane elementy i opakowanie przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Dzieci powinny **dokładnie umyć ręce wodą z mydłem po zabawie produktem**, szczególnie przed jedzeniem lub piciem.
- Unikać kontaktu z oczami. Nie pocierać oczu podczas ani po kontakcie z materiałami. W przypadku kontaktu dokładnie przepłukać oczy czystą wodą.
- Nie stosować produktu na uszkodzoną, podrażnioną lub wrażliwą skórę.
- Nie wdychać celowo ani nie rozsypywać proszku żelowego. Otwierać i przygotowywać proszek ostrożnie, aby uniknąć powstawania pyłu.
- Używać produktu na **czystej, stabilnej i łatwej do umycia powierzchni**. Chronić meble i inne powierzchnie przed rozlaniem.
- Do przygotowywania ani przechowywania roztworu żelowego nie używać pojemników na żywność, szklanek, przyborów kuchennych ani innych przedmiotów przeznaczonych do przygotowywania żywności.
- **Foremki są przeznaczone wyłącznie do tworzenia figurek żelowych.** Nie używać ich do żywności, lodu, słodyczy ani innych materiałów jadalnych.
- Nie wkładać foremek, buteleczek z kolorem ani gotowych figurek do ust.
- Nie używać zestawu w pobliżu żywności lub napojów, aby zapobiec przypadkowemu zanieczyszczeniu.
- Nie mieszać proszku ani kolorów z innymi chemikaliami lub produktami gospodarstwa domowego.
- Używać wyłącznie ilości i materiałów określonych w niniejszej instrukcji.

- Nie podgrzewać roztworu ani nie wystawiać materiałów na działanie płomieni, gorących powierzchni lub wysokich temperatur.
- Pozostały roztwór oraz uszkodzone lub niechciane figurki żelowe należy odpowiednio zutylizować. Nie wylewać dużych ilości żelu ani nierozpuszczonego proszku do odpływu.
- Przerwać używanie produktu, jeśli którykolwiek element jest uszkodzony, przecieka lub jest w inny sposób wadliwy.
- Gdy produkt nie jest używany, przechowywać go oraz wszystkie niewykorzystane materiały poza zasięgiem dzieci.

PRZED ROZPOCZĘCIEM

Przygotuj czyste miejsce pracy i następujące elementy:

- 1 czysty pojemnik o pojemności co najmniej 1 litra
 - 1 litr czystej wody
 - 1 × saszetkę 15 g rozpuszczalnego proszku żelowego
 - Dołączone buteleczki z kolorem
 - Dołączone foremki
 - Wykałaczkę lub podobne odpowiednie narzędzie do usuwania pęcherzyków powietrza, używane **wyłącznie przez osobę dorosłą lub pod ścisłym nadzorem osoby dorosłej**
-

TWORZENIE FIGUREK ŻELOWYCH



1. Przygotuj roztwór żelowy

Wlej **1 litr czystej wody** do odpowiedniego pojemnika. Dodaj **jedną saszetkę 15 g rozpuszczalnego proszku żelowego** i dokładnie mieszaj przez około **30 sekund** lub do momentu równomiernego rozproszczenia proszku.

2. Przygotuj foremkę

Całkowicie zanurz wybraną foremkę w przygotowanym roztworze. Upewnij się, że foremka jest dokładnie nasączona. Pozostaw ją w roztworze przez około **30 sekund**, a następnie ostrożnie wyjmij.

3. Napełnij foremkę

Wybierz kolory, których chcesz użyć, i napełnij foremkę jak najszybciej po wyjęciu jej z roztworu, zanim wyschnie. Możesz użyć jednego koloru lub połączyć kilka kolorów, aby stworzyć różne wzory i projekty.

Napełniaj foremkę ostrożnie i unikaj przepełnienia. Jeśli widoczne są pęcherzyki powietrza, **osoba dorosła** może delikatnie usunąć je za pomocą wykałaczki lub innego odpowiedniego narzędzia.

OSTRZEŻENIE: Wykałaczki i podobne ostre przedmioty mogą być używane wyłącznie przez osobę dorosłą lub pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

4. Uwolnij figurkę

Umieść napełnioną foremkę ponownie w roztworze żelowym. Po około **5 sekundach** delikatnie potrząśnij foremką w roztworze, aby ułatwić oddzielenie się figurki żelowej od foremki. Nie wyciągaj figurki na siłę, ponieważ może to uszkodzić jej kształt.

5. Pozostaw figurkę do stwardnienia

Pozostaw figurkę żelową w roztworze, aby mogła dalej twardnieć. Podczas tego etapu figurka powinna być całkowicie zanurzona.

6. Wyjmij gotową figurkę

Po **co najmniej 15 minutach** ostrożnie wyjmij figurkę żelową z roztworu.

Jeśli figurka jest nadal zbyt miękka lub nie zachowuje kształtu, włóż ją ponownie do roztworu i pozostaw na dłużej. Po uzyskaniu odpowiedniej twardości ostrożnie ją wyjmij.

UŻYWANIE FOREMEK

Dołączone foremki można używać wielokrotnie do tworzenia kolejnych figurek.

Po użyciu dokładnie opłucz foremki czystą wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed przechowywaniem.

Ważne:

- Nie używać foremek do przygotowywania ani podawania żywności.
- Nie używać foremek do lodu, słodyczy, czekolady ani innych materiałów jadalnych.
- Nie przecinać, nie przekłuwać ani nie modyfikować foremek.
- Przed każdym użyciem sprawdzić foremki i zaprzestać ich używania, jeśli są uszkodzone.

CZYSZCZENIE I HIGIENA

Po każdej zabawie oczyść miejsce pracy. Wielorazowe foremki opłucz czystą wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

Dzieci powinny **dokładnie umyć ręce wodą z mydłem po kontakcie z proszkiem, kolorowymi płynami, roztworem żelowym, foremkami i gotowymi figurkami.**

Nie używać ponownie pozostałego roztworu żelowego do picia, gotowania ani innych celów związanych z żywnością.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać zestaw w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

- Saszetki z proszkiem żelowym przechowywać szczelnie zamknięte do momentu użycia.
 - Wszystkie elementy, szczególnie małe części i niewykorzystane materiały, przechowywać poza zasięgiem dzieci, gdy produkt nie jest używany.
 - Nie przechowywać gotowych figurek żelowych razem z żywnością ani przedmiotami mającymi kontakt z żywnością.
-

UTYLIZACJA

- Zużyte lub niechciane figurki żelowe oraz pozostałe materiały wyrzucać wraz z odpadami domowymi, chyba że lokalne przepisy dotyczące odpadów stanowią inaczej.
 - Nie spłukiwać figurek żelowych ani dużych ilości materiału żelowego w toalecie lub odpływie.
 - Puste opakowania utylizować zgodnie z lokalnymi wymaganiami dotyczącymi recyklingu i gospodarki odpadami.
-

WAŻNE

Ten produkt jest **kreatywną zabawką dla dzieci**. Figurki żelowe oraz wszystkie materiały dostarczone w zestawie **nie są jadalne i nie mogą być używane jako żywność**.

Jeśli dziecko przypadkowo połknie jakikolwiek materiał z zestawu, należy zasięgnąć odpowiedniej porady medycznej i, jeśli to możliwe, przedstawić opakowanie produktu oraz informacje o składnikach.