

## SK: GELPLI – NÁVOD NA POUŽITIE

### DIY súprava na výrobu gélových figúrok

Ďakujeme, že ste si vybrali GELPLI. Táto kreatívna DIY súprava umožňuje deťom vyrábať farebné gélové figúrky pomocou opakovane použiteľných formičiek, farebnej tekutiny a rozpustného gélového prášku.

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. **Vyžaduje sa dohľad dospelého osoby.** Tento návod si uschovajte na budúce použitie.

### ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

**Odporúčaný vek:** 3 roky a viac

**Zloženie fľaštičiek s farbou:** Voda (97 %), Alginát (3 %)

#### Obsah balenia:

- 5 fľaštičiek s farbou
- 5 formičiek
- 3 × 15 g vrecká rozpustného gélového prášku

---

### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

**VAROVANIE!** Nevhodné pre deti mladšie ako 3 roky z dôvodu malých častí a drobných komponentov, ktoré môžu predstavovať riziko zadusenia alebo prehltnutia.

- **Po celý čas sa vyžaduje dohľad dospelého osoby.** Dospelá osoba musí pripraviť gélový roztok, dohliadať na aktivitu a v prípade potreby pomáhať dieťaťu.
- Udržiavajte **gélový prášok, farebné tekutiny, formičky a hotové gélové figúrky mimo úst.** Nejedzte, nežuňte, neolizujte ani neprehĺtajte žiadnu časť súpravy ani figúrky.
- **Prášok ani tekutiny neprehĺtajte.** Materiály sú určené iba na tvorivé použitie a nie sú potravinami ani jedlými výrobkami.
- Súprava obsahuje **malé časti a malé formičky**, ktoré môžu predstavovať riziko zadusenia. Nepoužívané komponenty a obal uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Deti by si mali **po hraní s výrobkom dôkladne umyť ruky mydlom a vodou**, najmä pred jedlom alebo pitím.
- Zabráňte kontaktu s očami. Počas manipulácie s materiálmi ani po nej si oči nešúchajte. V prípade kontaktu ich dôkladne opláchnite čistou vodou.
- Výrobok nepoužívajte na poškodennej, podráždenej alebo citlivej pokožke.
- Gélový prášok zámerne nevdychujte ani nerozsypajte. Prášok otvárajte a pripravujte opatrne, aby ste zabránili tvorbe prachu.
- Výrobok používajte na **čistom, stabilnom a ľahko umývateľnom povrchu**. Nábytok a ostatné povrchy chráňte pred rozliatím.
- Na prípravu alebo skladovanie gélového roztoku nepoužívajte nádoby na potraviny, poháre, kuchynské pomôcky ani iné predmety určené na prípravu potravín.
- **Formičky sú určené iba na výrobu gélových figúrok.** Nepoužívajte ich na potraviny, ľad, sladkosti ani iné jedlé materiály.
- Formičky, fľaštičky s farbou ani hotové figúrky nevkladajte do úst.
- Súpravu nepoužívajte v blízkosti jedla alebo nápojov, aby ste zabránili náhodnej kontaminácii.
- Prášok ani farby nemiešajte s inými chemikáliami alebo výrobkami pre domácnosť.
- Používajte iba množstvá a materiály uvedené v tomto návode.

- Roztok nezahrievajte ani nevystavujte materiály plameňom, horúcim povrchom alebo vysokým teplotám.
- Zvyšný roztok a poškodené alebo nechcené gélové figúrky vhodne zlikvidujte. Nevylievajte veľké množstvo gélu ani nerozpusteného prášku do odtokov.
- Výrobok prestaňte používať, ak je niektorý komponent poškodený, preteká alebo je inak chybný.
- Keď sa výrobok nepoužíva, uchovávajte ho a všetky nepoužité materiály mimo dosahu detí.

## PRED ZAČATÍM

Pripravte si čistú pracovnú plochu a nasledujúce:

- 1 čistú nádobu s objemom najmenej 1 liter
- 1 liter čistej vody
- 1 × 15 g vrecko rozpustného gélového prášku
- Dodané fliaštičky s farbou
- Dodané formičky
- Špáradlo alebo podobný vhodný nástroj na odstránenie vzduchových bublín, ktorý používa iba dospelá osoba alebo dieťa pod príslym dohľadom dospelého

## VÝROBA GÉLOVÝCH FIGÚROK



### 1. Pripravte gélový roztok

Nalejte **1 liter čistej vody** do vhodnej nádoby. Pridajte **jedno 15 g vrecko rozpustného gélového prášku** a dôkladne miešajte približne **30 sekúnd**, alebo kým sa prášok rovnomerne nerozpustí.

### 2. Pripravte formičku

Vybranú formičku úplne ponorte do pripraveného roztoku. Uistite sa, že je formička dôkladne namočená. Nechajte ju v roztoku približne **30 sekúnd** a potom ju opatrne vyberte.

### 3. Naplňte formičku

Vyberte farby, ktoré chcete použiť, a naplňte formičku čo najskôr po vybratí z roztoku, ešte predtým, ako vyschne. Môžete použiť jednu farbu alebo skombinovať viacero farieb a vytvoriť rôzne vzory a dizajny.

Formičku plňte opatrne a neprepĺňajte ju. Ak sú viditeľné vzduchové bubliny, **dospelá osoba** ich môže jemne odstrániť špáradlom alebo iným vhodným nástrojom.

**VAROVANIE:** Špáradlá a podobné ostré predmety smie používať iba dospelá osoba alebo dieťa pod priamym dohľadom dospelé osoby.

### 4. Uvoľnite figúrku

Naplnenú formičku vložte späť do gélového roztoku. Po približne **5 sekundách** ňou jemne zatraste v roztoku, aby sa gélová figúrka ľahšie oddelila od formičky. Figúrku nevyťahujte násilím, pretože by sa mohol poškodiť jej tvar.

### 5. Nechajte figúrku stuhnúť

Nechajte gélovú figúrku v roztoku, aby mohla ďalej tuhnúť. Počas tejto fázy musí zostať úplne ponorená.

### 6. Vyberte hotovú figúrku

Po **najmenej 15 minútach** opatrne vyberte gélovú figúrku z roztoku.

Ak je figúrka stále príliš mäkká alebo nedrží svoj tvar, vložte ju späť do roztoku a nechajte ju tuhnúť dlhšie. Po dosiahnutí požadovanej pevnosti ju opatrne vyberte.

---

## POUŽÍVANIE FORMIČIEK

Dodané formičky možno opakovane používať na výrobu ďalších figúrok.

Po použití formičky dôkladne opláchnite čistou vodou a pred uskladnením ich nechajte úplne vyschnúť.

#### Dôležité:

- Formičky nepoužívajte na prípravu ani servírovanie jedla.
- Formičky nepoužívajte na ľad, sladkosti, čokoládu ani iné jedlé materiály.
- Formičky nerezte, neprepichujte ani neupravujte.
- Pred každým použitím formičky skontrolujte a prestaňte ich používať, ak sú poškodené.

---

## ČISTENIE A HYGIENA

Po každej aktivite vyčistite pracovnú plochu. Opakovane použiteľné formičky opláchnite čistou vodou a nechajte ich úplne vyschnúť.

Deti by si mali **po manipulácii s práškom, farebnými tekutinami, gélovým roztokom, formičkami a hotovými figúrkami dôkladne umyť ruky mydlom a vodou.**

Zvyšný gélový roztok nepoužívajte na pitie, varenie ani na žiadny iný účel súvisiaci s potravinami.

---

## SKLADOVANIE

- Súpravu skladujte na chladnom a suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia a tepla.

- Vrecká s gélovým práškom uchovávajte uzavreté až do použitia.
  - Všetky komponenty, najmä malé časti a nepoužívané materiály, uchovávajte mimo dosahu detí, keď sa výrobok nepoužíva.
  - Hotové gélové figúrky neskladujte spolu s potravinami alebo predmetmi prichádzajúcimi do kontaktu s potravinami.
- 

## LIKVIDÁCIA

- Použité alebo nechcené gélové figúrky a zvyšné materiály zlikvidujte spolu s domácim odpadom, pokiaľ miestne predpisy o odpadoch nevyžadujú inak.
  - Gélové figúrky ani veľké množstvo gélového materiálu nesplachujte do toalety ani nevyliievajte do odtoku.
  - Prázdne obaly zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na recykláciu a likvidáciu odpadu.
- 

## DÔLEŽITÉ

Tento výrobok je **kreatívna hračka pre deti**. Gélové figúrky a všetky materiály dodané so súpravou **nie sú jedlé a nesmú sa používať ako potraviny**.

Ak dieťa náhodne prehltnie akýkoľvek materiál zo súpravy, vyhľadajte vhodnú lekársku pomoc a ak je to možné, poskytnite obal výrobku a informácie o zložení.