

IT: GLAMCURLI – MANUALE D'USO

- **Sicuro per le ciglia:** Il design curvo del piegaciglia si adatta alla forma dell'occhio, assicurando che non bruci le palpebre o le ciglia.
- **Effetto duraturo:** Usalo con il mascara per ottenere ciglia più folte, più curve e più lunghe.
- **Veloce e facile da usare:** Riscaldamento rapido (circa 30 secondi) con un'operazione semplice.

SPECIFICHE:

- Dimensioni: 13 x 4,1 cm
- Impostazioni di temperatura: 65 °C (luce verde); 85 °C (luce blu)
- Ricarica: USB ricaricabile

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:




1. Cuscinetto in silicone sensibile al calore
2. Porta di ricarica USB
3. Pulsante di accensione/modalità
4. Manico

NOTE IMPORTANTI:

1. Spegnerne il dispositivo dopo l'uso. Se il pulsante di accensione non lo spegne, si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti. Per riutilizzarlo, riaccenderlo.
2. Applicare il mascara dopo l'uso del prodotto.
3. Rimuovere le lenti a contatto prima dell'uso.

4. Il dispositivo non può essere utilizzato durante la ricarica.
5. Non smontare l'unità principale.
6. Evitare il contatto del dispositivo con l'acqua.
7. Conservare in un luogo fresco.
8. Se sul dispositivo ci sono oggetti estranei, pulirli con salviette umide.
9. Non utilizzare con ciglia finte. L'accessorio per le ciglia è rimovibile e sostituibile.

ISTRUZIONI PER L'USO:



1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 1,5 secondi per accendere il dispositivo. Il riscaldamento dura circa 30 secondi: la luce verde indica la temperatura bassa, mentre la luce blu indica la temperatura alta.
2. Arriccia le ciglia dalla base verso l'alto. Premi la base delle ciglia per 3-5 secondi.
3. Dopo aver premuto la base delle ciglia, muovi lentamente il piegaciglia verso l'alto con un angolo superiore a 90 gradi.
4. Dopo l'operazione, rilascia delicatamente le ciglia.
5. Dopo l'uso, applica una crema per ciglia per un effetto migliore.
6. Se durante l'uso si accende la luce rossa, collegare il cavo di ricarica. Durante la ricarica, la luce rossa sarà accesa e diventerà verde una volta completata la carica. Una carica completa consente circa 10 utilizzi se il dispositivo viene utilizzato per cinque minuti al giorno.
7. L'accessorio per le ciglia è rimovibile e sostituibile.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.