

FR : GLAMCURLI – MANUEL D'UTILISATION

- **Sûr pour les cils** : Le design incurvé du recourbe-cils s'adapte à la forme de l'œil, garantissant qu'il ne brûle ni les paupières ni les cils.
- **Effet longue durée** : Utilisez-le avec du mascara pour des cils plus épais, plus courbés et plus longs.
- **Rapide et facile à utiliser** : Chauffage rapide (environ 30 secondes) avec une utilisation simple.

SPÉCIFICATIONS :

- Dimensions : 13 x 4,1 cm
- Réglages de température : 65 °C (lumière verte) ; 85 °C (lumière bleue)
- Recharge : USB rechargeable

DESCRIPTION DU PRODUIT :




1. Coussin en silicone sensible à la chaleur
2. Port de charge USB
3. Bouton d'alimentation/mode
4. Poignée

REMARQUES IMPORTANTES :

1. Éteignez l'appareil après utilisation. Si le bouton d'alimentation ne l'éteint pas, il s'éteindra automatiquement après 5 minutes. Pour le réutiliser, rallumez-le.
2. Appliquez du mascara après l'utilisation du produit.

3. Retirez vos lentilles de contact avant utilisation.
4. L'appareil ne peut pas être utilisé pendant la charge.
5. Ne démontez pas l'unité principale.
6. Évitez tout contact de l'appareil avec l'eau.
7. Conservez-le dans un endroit frais.
8. Si des objets étrangers se trouvent sur l'appareil, nettoyez-les avec des lingettes humides.
9. Ne pas utiliser avec des faux cils. L'accessoire pour cils est amovible et remplaçable.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :



1. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 1,5 seconde pour allumer l'appareil. Le temps de chauffage est d'environ 30 secondes : la lumière verte indique une température basse, et la lumière bleue indique une température élevée.
2. Courbez les cils de la racine vers le haut. Appuyez sur la base des cils pendant 3 à 5 secondes.
3. Après avoir pressé la base des cils, déplacez lentement le recourbe-cils vers le haut avec un angle de plus de 90 degrés.
4. Après le recourbement, relâchez les cils délicatement.
5. Appliquez une crème pour cils après utilisation pour un meilleur effet.
6. Si la lumière rouge s'allume pendant l'utilisation, connectez le câble de charge. Pendant la charge, la lumière rouge reste allumée et devient verte une fois la charge terminée. Une charge complète permet environ 10 utilisations si l'appareil est utilisé pendant cinq minutes par jour.
7. L'accessoire pour cils est amovible et remplaçable.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.