

PL: GLAMCURLI – INSTRUKCJA OBSŁUGI

- **Bezpieczne dla rzęs:** Zakrzywiony kształt lokówki dopasowuje się do kształtu oka, dzięki czemu nie poparzy powiek ani rzęs.
- **Długotrwały efekt:** Użyj z tuszem do rzęs, aby uzyskać grubsze, bardziej podkreślone i dłuższe rzęsy.
- **Szybkie i łatwe w użyciu:** Szybkie nagrzewanie (około 30 sekund) z prostą obsługą.

SPECYFIKACJA:

- Wymiary: 13 x 4,1 cm
- Ustawienia temperatury: 65 °C (zielone światło); 85 °C (niebieskie światło)
- Ładowanie: USB, ładowanie akumulatorowe

OPIS PRODUKTU:




1. Poduszka silikonowa wrażliwa na ciepło
2. Port ładowania USB
3. Przycisk zasilania / trybu
4. Uchwyt

WAŻNE UWAGI:

1. Wyłącz urządzenie po użyciu. Jeśli przycisk zasilania go nie wyłączy, urządzenie automatycznie wyłączy się po 5 minutach. Aby ponownie użyć, włącz je ponownie.
2. Nałóż tusz do rzęs po użyciu produktu.
3. Zdejmij soczewki kontaktowe przed użyciem.

4. Urządzenia nie można używać podczas ładowania.
5. Nie demontuj jednostki głównej.
6. Unikaj kontaktu urządzenia z wodą.
7. Przechowuj w chłodnym miejscu.
8. Jeśli na urządzeniu znajdują się ciała obce, wyczyść je wilgotnymi chusteczkami.
9. Nie używaj z sztucznymi rzęsami. Nakładka na rzęsy jest zdejmowalna i wymienialna.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:



1. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy, aby włączyć urządzenie. Nagrzewanie trwa około 30 sekund: zielone światło oznacza niską temperaturę, a niebieskie światło oznacza wysoką temperaturę.
2. Podkręć rzęsy od nasady ku górze. Przytrzymaj nasadę rzęs przez 3-5 sekund.
3. Po przytrzymaniu nasady rzęs, powoli przesuwaj lokówkę w górę pod kątem powyżej 90 stopni.
4. Po podkręceniu delikatnie zwolnij rzęsy.
5. Po użyciu nałóż krem do rzęs, aby uzyskać lepszy efekt.
6. Jeśli podczas użytkowania zapali się czerwone światło, podłącz kabel ładowania. Podczas ładowania świeci na czerwono, a po pełnym naładowaniu zmienia się na zielono. Jedno pełne naładowanie wystarcza na około 10 użyć, jeśli urządzenie jest używane przez pięć minut dziennie.
7. Nakładka na rzęsy jest zdejmowalna i wymienialna.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.