

BG: GLAMCURLI – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

- **Безопасен за миглите:** Извитият дизайн на извивачката пасва на формата на окото и не изгаря клепачите или миглите.
- **Дълготраен ефект:** Използвайте с спирала, за да направите миглите по-гъсти, по-извити и по-дълги.
- **Бързо и лесно за използване:** Бързо загряване (около 30 секунди) с лесна работа.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Размери: 13 x 4,1 см
- Настройки на температурата: 65°C (зелена светлина); 85°C (синя светлина)
- Зареждане: USB презареждаема

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:




1. Термочувствителна силиконова подложка
2. USB порт за зареждане
3. Бутон за включване/режим
4. Дръжка

ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Моля, изключете устройството след употреба. Ако бутонът не го изключва, то ще се изключи автоматично след 5 минути. За повторна употреба го включете отново.
2. Нанасяйте спирала след използване на продукта.
3. Махнете контактните лещи преди употреба.

4. Не използвайте продукта по време на зареждане.
5. Не разглобявайте основното устройство.
6. Избягвайте контакт с вода.
7. Съхранявайте на хладно място.
8. Ако има чужди предмети по продукта, почистете с влажни кърпички.
9. Не използвайте с изкуствени мигли. Насадката за извиване на мигли е подвижна и сменяема.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:



1. Натиснете и задръжте бутона за захранване за 1,5 секунди, за да включите устройството. Предварителното загряване отнема около 30 секунди: зелената светлина показва ниска температура, а синята - висока температура.
2. Извийте миглите от основата нагоре. Натиснете основата на миглите за 3–5 секунди.
3. След като натиснете основата, бавно придвижете извивката нагоре с повече от 90 градуса.
4. Внимателно освободете миглите след извиване.
5. Нанесете крем за мигли след употреба за по-добър ефект.
6. Ако по време на работа свети червената лампа, включете зарядния кабел. По време на зареждане червената лампа свети, след пълно зареждане светва зелена. Едно зареждане стига за около 10 използвания при 5 минути употреба на ден.
7. Насадката за извиване на мигли е подвижна и сменяема.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.