

SR (Latn.): GLAMCURLI – KORISNIČKO UPUTSTVO

- **Bezbedno za trepavice:** Zakrivljeni dizajn uvijača prilagođava se obliku oka, osiguravajući da neće opeći kapke ili trepavice.
- **Dugotrajan efekat uvijanja:** Koristite s maskarom kako biste učinili trepavice gušćim, zavijenijim i dužim.
- **Brzo i jednostavno za upotrebu:** Brzo zagrevanje (oko 30 sekundi) uz jednostavno rukovanje.

SPECIFIKACIJE:

- Dimenzije: 13 x 4,1 cm
- Podešavanja temperature: 65 °C (zelena lampica); 85 °C (plava lampica)
- Punjenje: USB punjenje

OPIS PROIZVODA:




1. Toplotno osetljiva silikonska podloga
2. USB priključak za punjenje
3. Dugme za uključivanje/način rada
4. Drška

VAŽNE NAPOMENE:

1. Isključite uređaj nakon upotrebe. Ako se uređaj ne isključi pritiskom na dugme, automatski će se isključiti nakon 5 minuta. Za ponovnu upotrebu, ponovo ga uključite.
2. Maskaru nanesite nakon upotrebe proizvoda.
3. Pre upotrebe uklonite kontaktna sočiva.

4. Uređaj se ne može koristiti tokom punjenja.
5. Nemojte rastavljati glavnu jedinicu.
6. Pazite da uređaj ne dođe u kontakt s vodom.
7. Čuvajte na hladnom mestu.
8. Ako se na uređaju nalaze strani predmeti, obrišite ih vlažnim maramicama.
9. Ne koristiti s veštačkim trepavicama. Nastavak uvijača za trepavice je uklonjiv i zamenjiv.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:



1. Pritisnite i držite dugme za uključivanje 1,5 sekundi da biste uključili uređaj. Zagrevanje traje oko 30 sekundi: zelena lampica označava nižu temperaturu, a plava lampica višu temperaturu.
2. Uvijajte trepavice od korena prema gore. Pritisnite koren trepavica 3–5 sekundi.
3. Nakon pritiska na koren trepavica, polako pomerajte uvijač prema gore za više od 90 stepeni.
4. Nakon uvijanja, nežno pustite trepavice.
5. Nakon upotrebe nanosite kremu za trepavice za bolji efekat.
6. Ako se tokom rada uređaja upali crvena lampica, priključite kabl za punjenje. Tokom punjenja svetli crvena lampica, a kada je uređaj potpuno napunjen, uključuje se zelena lampica. Jedno punjenje omogućava oko 10 upotreba ako se uređaj koristi pet minuta dnevno.
7. Nastavak uvijača za trepavice je uklonjiv i zamenjiv.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): GLAMCURLI – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

- **Безбедно за трепавице:** Закривљени дизајн увијача прилагођава се облику ока, осигуравајући да неће опећи капке или трепавице.
- **Дуготрајан ефекат увијања:** Користите с маскаром како бисте учинили трепавице гушћим, завијенијим и дужим.
- **Брзо и једноставно за употребу:** Брзо загревање (око 30 секунди) уз једноставно руковање.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ:

- Димензије: 13 x 4,1 cm
- Подешавања температуре: 65 °C (зелена лампица); 85 °C (плава лампица)
- Пуњење: USB пуњење

ОПИС ПРОИЗВОДА:




1. Топотно осетљива силиконска подлога
2. USB прикључак за пуњење
3. Дугме за укључивање/режим рада
4. Дршка

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

1. Искључите уређај након употребе. Ако се уређај не искључи притиском на дугме, аутоматски ће се искључити након 5 минута. За поновну употребу, поново га укључите.
2. Маскару нанесите након употребе производа.

3. Пре употребе уклоните контактна сочива.
4. Уређај се не може користити током пуњења.
5. Немојте растављати главну јединицу.
6. Пазите да уређај не дође у контакт са водом.
7. Чувајте на хладном месту.
8. Ако се на уређају налазе страни предмети, обришите их влажним марамицама.
9. Не користити са вештачким трепавицама. Наставак увијача за трепавице је уклоњив и заменљив.

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ:



1. Притисните и држите дугме за укључивање 1,5 секунди да бисте укључили уређај. Загревање траје око 30 секунди: зелена лампица означава нижу температуру, а плава лампица вишу температуру.
2. Увијајте трепавице од корена према горе. Притисните корен трепавица 3–5 секунди.
3. Након притиска на корен трепавица, полако померајте увијач према горе за више од 90 степени.
4. Након увијања, нежно пустите трепавице.
5. Након употребе нанесите крем за трепавице за бољи ефекат.
6. Ако се током рада уређаја упали црвена лампица, прикључите кабл за пуњење. Током пуњења светли црвена лампица, а када је уређај потпуно напуњен, укључиће се зелена лампица. Једно пуњење омогућава око 10 употреба ако се уређај користи пет минута дневно.
7. Наставак увијача за трепавице је уклоњив и заменљив.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније