

UA: GLAMCURLI – КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

- **Безпечно для вій:** Округлий дизайн щипців для вій підходить до форми ока, не обпалює повіки чи вій.
- **Довготривалий вигин:** Використовуйте разом з тушшю, щоб зробити вій густішими, вигнутішими та довшими.
- **Швидко і легко у використанні:** Швидкий нагрів (близько 30 секунд) з простою операцією.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Розміри: 13 x 4,1 см
- Температурні режими: 65°C (зелений індикатор); 85°C (синій індикатор)
- Зарядка: USB перезаряджуваний

ОПИС ПРОДУКТУ:




1. Термочутлива силіконова подушка
2. USB-роз'єм для зарядки
3. Кнопка живлення/режимів
4. Рукоятка

ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ:

1. Будь ласка, вимикайте пристрій після використання. Якщо кнопка живлення не вимикає, пристрій вимкнеться автоматично через 5 хвилин. Для повторного використання увімкніть знову.

2. Наносьте туш після використання пристрою.
3. Зніміть контактні лінзи перед використанням.
4. Пристрій не можна використовувати під час зарядки.
5. Не розбирайте основний блок.
6. Уникайте контакту пристрою з водою.
7. Зберігайте у прохолодному місці.
8. Якщо на пристрої є сторонні предмети, протріть його вологими серветками.
9. Не використовуйте з накладними віями. Насадка для завивки вій знімається і замінюється.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ:



1. Натисніть і утримуйте кнопку живлення 1,5 секунди для увімкнення пристрою. Попередній нагрів триває близько 30 секунд: зелений індикатор — низька температура, синій — висока.
2. Завивайте вій від основи вгору. Натискайте основу вій протягом 3–5 секунд.
3. Після натискання основи вій повільно піднімайте щипці більше ніж на 90 градусів.
4. Обережно відпустіть вій після завивки.
5. Нанесіть крем для вій після використання для кращого ефекту.
6. Якщо під час роботи загоряється червоне світло, підключіть зарядний кабель. Під час зарядки світиться червоне світло, після повного заряду — зелене. Одного заряду вистачає приблизно на 10 використань при 5 хвилинах щоденної роботи.
7. Насадка для завивки вій знімається і замінюється.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ:



Ця етикетка означає, що продукт не може бути утилізований як інші побутові відходи на всій території ЄС. Це робиться для запобігання потенційному пошкодженню навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів. Переробляйте відповідально для сприяння сталому використанню матеріальних ресурсів. Якщо ви хочете повернути використаний пристрій, скористайтеся системою здачі та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали товар. Продавець може прийняти продукт для екологічно безпечного перероблення.



Декларація виробника, що продукт відповідає вимогам застосовних директив ЄС.