

LV: GLAZOOM – LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LED palielināmais stikls pulksteņu remontam

IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS


Materiāls: optiskās sveķu lēca

Baterija: 6 × CROWN pogveida baterijas – LR1130 (1,5 V)

Palielinājums: galvenā lēca 8×, palīglēca 15×, maksimālais palielinājums 23×

Fokusa attālums: galvenā lēca – 62 mm, palīglēca – 33 mm, kombinētā – 21 mm

Komponenti



- A. Regulējami kājiņas gali
- B. Regulējama deguna balsts
- C. Bateriju nodalījums / LED slēdzis
- D. Ventilācijas atvere
- E. Lēca
- F. LED apgaismojums

Pielietojuma jomas

Piemērots mehāniskai apstrādei, elektronikas remontam, juvelierizstrādājumu pārbaudei, pulksteņu remontam, mikrocirtām un citiem precīziem darbiem.

IZSTRĀDĀJUMA ĪPAŠĪBAS

1. Rāmim abās pusēs ir uzstādītas LED lēcas ar 8× palielinājumu. Uzstādot palīglēcu ar 15×, kopējais palielinājums var sasniegt 23×. Pārmaiņus lietojot, tiek samazināts acu nogurums un palielināta darba efektivitāte. Nelietojot, lēcas var pacelt, nenoņemot brilles.
2. LED lampa un bateriju nodalījuma / slēdža konstrukcija ir atdalīta, lai ieslēdzot/izslēdzot netiktu mainīts gaismas virziens. Tas novērš atkārtotu regulēšanu.
3. Gaismas avotam ir divi spilgtuma režīmi (vājš un spēcīgs), kas piemēroti darbam dažādos apstākļos.
4. Kājiņu garumu var regulēt, lai pielāgotu ērtai lietošanai atbilstoši lietotāja sejas formai.
5. Deguna balstu var pielāgot, lai nodrošinātu komfortu dažādām sejas formām.

6. Lēcas var pārvietot pa kreisi vai pa labi līdz 5 mm, lai pielāgotu starpzīlīšu attālumu.
 7. Brilles var pacelt uz augšu vai nolaist uz leju par 180°, ļaujot tās ātri noņemt no redzes lauka, pilnībā nenoņemot.
-

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Gaismas avota nomainīšana

1. Bateriju nodalījuma slēdzim ir trīs pozīcijas: «Izslēgts», «Vājš apgaismojums», «Spēcīgs apgaismojums». Pagrieziet indikatoru uz vāciņa līdz vajadzīgajai pozīcijai.
2. Pārvietojiet LED lampu tuvāk lēcas tūtai, lai nodrošinātu labāku apgaismojumu.

Lēcu uzstādīšana un noņemšana

1. Lai iegūtu lielāku palielinājumu, uzstādiet palīglēcu. Salāgojiet izciļņi uz lēcas ar rievu tūtā, ievietojiet un pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, lai nostiprinātu.
2. Noņemšanai pagrieziet pretēji pulksteņrādītāja virzienam un izņemiet lēcu.

Kājiņu regulēšana

Kājiņu iekšpusē ir izciļņi. Salāgojiet to ar rievu rāmī un pabīdiet, lai noregulētu garumu.

Lēcas tūtas regulēšana


Tūta ir piestiprināta pie rāmja ar skrūvi. Nedaudz atbrīvojiet skrūvi, pārvietojiet tūtu horizontāli, pēc tam nostipriniet vēlamajā pozīcijā.

Bateriju nomainīšana

1. Pagrieziet indikatoru uz baterijas vāciņa uz «Izslēgts». Nospiediet un pagrieziet pretēji pulksteņrādītāja virzienam līdz atzīmei «Atvērt».
 2. Izņemiet vecās baterijas un ievietojiet trīs jaunas LR1130. Pievērsiet uzmanību polaritātei. Katrs nodalījums un vāciņš ir marķēts ar «A» vai «B». Vāciņiem jāatbilst saviem nodalījumiem un jānostiprina pozīcijā «Izslēgts».
-

ILUSTRĀCIJAS

1. Gaismas avota nomainīšana
2. LED lampas pārvietošana tuvāk lēcas tūtai
3. Izciļņa salāgošana ar rievu uzstādīšanai
4. Pagriešana pulksteņrādītāja virzienā, lai nostiprinātu; pretēji – lai noņemtu
5. Nospiešana un 30° pagriešana pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atvērtu bateriju nodalījumu
6. Veco trīs LR1130 bateriju izņemšana un jaunu ievietošana
7. Pārbaude, vai vāciņš atbilst attiecīgajam nodalījumam
8. Lēcas tūtas pagriešana uz augšu/uz leju
9. Horizontāla pārvietošana pēc skrūves atbrīvošanas
10. Regulējams deguna balsts
11. Regulējams kājiņu garums



DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

1. Neatstādiet palielināmo stiklu tiešos saules staros – tas var izraisīt aizdegšanos.
2. Neskatieties uz sauli caur palielināmo stiklu – tas var nopietni sabojāt redzi.
3. Nelietojiet spirtu, benzīnu vai citus ķīmiskus šķīdinātājus lēcu un korpusa tīrīšanai.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.