

SR (Latn.): GLAZOOM – KORISNIČKO UPUTSTVO

LED lupa za popravku satova

PREGLED PROIZVODA


Materijal: optička smolna sočiva

Baterija: 6 × CROWN dugmasta baterija – LR1130 (1,5 V)

Uvećanje: glavno sočivo 8×, dodatno sočivo 15×, maksimalno uvećanje 23×

Žižna daljina: glavno sočivo – 62 mm, dodatno sočivo – 33 mm, kombinovana žižna daljina – 21 mm

Sastavni delovi



- A. Podesivi držač nožica naočara
- B. Podesivi nosač
- C. Odeljak za baterije / prekidač LED svetla
- D. Otvor za ventilaciju
- E. Sočivo
- F. LED sijalica

Opseg primene

Pogodno za mehaničku obradu, popravku elektronike, procenu nakita, popravku satova, mikroskulpturu i druge precizne radove.

OSOBINE PROIZVODA

1. Na svakoj strani rama naočara nalazi se LED lupa sa ugrađenim sočivom od 8×. Može se dodati dodatno sočivo od 15×, čime se postiže uvećanje do 23×. Naizmenična upotreba dva sočiva smanjuje zamor očiju i povećava efikasnost rada. Kada se ne koristi, cevi sa sočivima jednostavno se zakrenu nagore bez skidanja naočara.
2. Odvojeni dizajn držača LED lampe i prekidača/odeljka za baterije obezbeđuje da se položaj svetlosnog snopa ne menja pri uključivanju ili isključivanju. Time se uklanja potreba za ponovnim podešavanjem pri svakoj upotrebi.
3. LED izvor svetlosti nudi dva nivoa osvetljenja (slabo svetlo i jako svetlo) za prilagođavanje različitim uslovima rada.

4. Dužina rama naočara je podesiva. Korisnik može da je prilagodi obliku lica radi udobnijeg nošenja.
5. Naslon za nos je podesiv. Korisnik ga može prilagoditi obliku nosa radi veće udobnosti.
6. Cevi sa sočivima mogu se pomerati horizontalno do 5 mm ulevo ili udesno. To omogućava podešavanje rastojanja između zenica i pravilno poravnanje.
7. Sočiva se mogu rotirati za 180° nagore ili nadole na nosaču, što omogućava lako odlaganje bez skidanja celog rama.

NAČIN UPOTREBE

Prebacivanje izvora svetlosti

1. Odeljak za baterije ima trostepeni prekidač označen sa "Isključeno," "Slabo svetlo" i "Jako svetlo." Kazaljku na poklopcu baterije zakrenite na željeni položaj.
2. Gurnite držač LED lampe ka cevi sa sočivom kako biste približili svetlo i poboljšali efekat osvetljenja.

Ugradnja i uklanjanje sočiva

1. Za povećanje uvećanja postavite dodatno sočivo. Poravnajte ispuščenje na okviru sočiva sa žlebom na cevi, ubacite ga i zakrenite u smeru kazaljke na satu da se učvrsti.
2. Za uklanjanje zakrenite sočivo suprotno od smera kazaljke na satu i izvadite ga.

Podešavanje rama

Na unutrašnjoj strani nožice naočara nalazi se ispuščenje. Poravnajte ga sa žlebom na unutrašnjem delu nosača i izvlačenjem ili guranje podesite dužinu.

Podešavanje cevi sa sočivima

Cevi sa sočivima pričvršćene su za ram pomoću šrafa za podešavanje. Lagano otpustite šraf kako biste cevi pomerili horizontalno, a zatim ga ponovo zategnite kada pronađete željeni položaj.


Zamena baterija

1. Zakrenite kazaljku na poklopcu baterije na "Isključeno." Pritisnite i nastavite okretanje u smeru suprotnom od kazaljke na satu do položaja "Otvorite odeljak za baterije."
2. Izvadite stare baterije i stavite tri nove LR1130 dugmaste baterije. Uverite se da je polaritet pravilno postavljen. Svaki odeljak i poklopac označeni su slovima "A" ili "B." Poklopac "A" poravnajte sa odeljkom "A," a poklopac "B" sa odeljkom "B." Zatim zakrenite u smeru kazaljke na satu nazad na "Isključeno" kako biste zatvorili.

VIZUELNI VODIČ

1. Prebacivanje izvora svetlosti
2. Podesivi držač LED lampe
3. Poravnajte ispuščenje na cevi sa sočivom sa žlebom na okviru za ugradnju
4. Zakrenite u smeru kazaljke na satu da učvrstite; u suprotnom smeru da uklonite

5. Pritisnite i zakrenite 30° u smeru suprotnom od kazaljke na satu da otvorite odeljak za baterije
6. Izvadite tri stare LR1130 baterije i ubacite nove
7. Proverite da li poklopac baterije odgovara odgovarajućem odeljku
8. Cev sa sočivom može se nagnjati nagore i nadole
9. Cev sa sočivom može se pomerati horizontalno nakon otpuštanja šrafa za podešavanje
10. Podesivi nosač za nos
11. Podesiva dužina rama naočara



BEZBEDNOSNE MERE

1. Ne izlažite lupu direktnoj sunčevoj svetlosti jer može izazvati požar.
2. Ne gledajte u sunce kroz lupu jer to može izazvati ozbiljna oštećenja oči.
3. Ne čistite sočiva niti kućište alkoholom, benzinom ili drugim hemijskim rastvaračima.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): GLAZOOM – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

LED лупа за поправку сатова

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА


Материјал: оптичка смолна сочива

Батерија: 6 × CROWN дугмаста батерија – LR1130 (1,5 V)

Увећање: главно сочиво 8×, додатно сочиво 15×, максимално увећање 23×

Жижна даљина: главно сочиво – 62 mm, додатно сочиво – 33 mm, комбинована жижна даљина – 21 mm

Саставни делови



- A. Подесиви држач ножица наочара
- B. Подесиви носач
- C. Одељак за батерије / прекидач LED светла
- D. Отвор за вентилацију
- E. Сочиво
- F. LED сијалица

Опсег примене

Погодно за механичку обраду, поправку електронике, процену накита, поправку сатова, микроскулптуру и друге прецизне радове.

ОСОБИНЕ ПРОИЗВОДА

1. На свакој страни рама наочара налази се LED лупа са уграђеним сочивом од 8×. Може се додати додатно сочиво од 15×, чиме се постиже увећање до 23×. Наизменична употреба два сочива смањује замор очију и повећава ефикасност рада. Када се не користи, цеви са сочивима једноставно се закрену нагоре без скидања наочара.
2. Одвојени дизајн држача LED лампе и прекидача/одељка за батерије обезбеђује да се положај светлосног снопа не мења при укључивању или искључивању. Тиме се уклања потреба за поновним подешавањем при свакој употреби.

3. LED извор светлости нуди два нивоа осветљења (слабо светло и јако светло) за прилагођавање различитим условима рада.
 4. Дужина рама наочара је подесива. Корисник може да је прилагоди облику лица ради удобнијег ношења.
 5. Наслон за нос је подесив. Корисник га може прилагодити облику носа ради веће удобности.
 6. Цеви са сочивима могу се померати хоризонтално до 5 mm улево или удесно. То омогућава подешавање растојања између зеница и правилно поравнање.
 7. Сочива се могу ротирати за 180° нагоре или надолу на носачу, што омогућава лако одлагање без скидања целог рама.
-

НАЧИН УПОТРЕБЕ

Пребацивање извора светлости

1. Одељак за батерије има тростепени прекидач означен са “Искључено,” “Слабо светло” и “Јако светло.” Казалјку на поклопцу батерије закрените на жељени положај.
2. Гурните држач LED лампе ка цеви са сочивом како бисте приближили светло и побољшали ефекат осветљења.

Уградња и уклањање сочива

1. За повећање увећања поставите додатно сочиво. Поравнајте испупчење на оквиру сочива са жлебом на цеви, убаците га и закрените у смеру казаљке на сату да се учврсти.
2. За уклањање закрените сочиво супротно од смера казаљке на сату и извадите га.

Подешавање рама

На унутрашњој страни ножице наочара налази се испупчење. Поравнајте га са жлебом на унутрашњем делу носача и извлачењем или гурањем подесите дужину.

Подешавање цеви са сочивима


Цеви са сочивима причвршћене су за рам помоћу шрафа за подешавање. Лагано отпустите шраф како бисте цеви померали хоризонтално, а затим га поново затегните када пронађете жељени положај.

Замена батерија


1. Закрените казалјку на поклопцу батерије на “Искључено.” Притисните и наставите окретање у смеру супротном од казаљке на сату до положаја “Отворите одељак за батерије.”
 2. Извадите старе батерије и ставите три нове LR1130 дугмасте батерије. Уверите се да је поларитет правилно постављен. Сваки одељак и поклопац означени су словима “А” или “В.” Поклопац “А” поравнајте са одељком “А,” а поклопац “В” са одељком “В.” Затим закрените у смеру казаљке на сату назад на “Искључено” како бисте затворили.
-

ВИЗУЕЛНИ ВОДИЧ


1. Пребацивање извора светлости
2. Подесиви држач LED лампе
3. Поравнајте испупчење на цеви са сочивом са жлебом на оквиру за уградњу
4. Закрените у смеру казаљке на сату да учврстите; у супротном смеру да уклоните
5. Притисните и закрените 30° у смеру супротном од казаљке на сату да отворите одељак за батерије
6. Извадите три старе LR1130 батерије и убаците нове
7. Проверите да ли поклопац батерије одговара одговарајућем одељку
8. Цев са сочивом може се нагињати нагоре и надоле
9. Цев са сочивом може се померати хоризонтално након отпуштања шрафа за подешавање
10. Подесиви носач за нос
11. Подесива дужина рама наочара




1




2




3




4




5




6




7




8



9



10



11

БЕЗБЕДНОСНЕ МЕРЕ

1. Не излажите лупу директној сунчевој светлости јер може изазвати пожар.
2. Не гледајте у сунце кроз лупу јер то може изазвати озбиљна оштећења очију.
3. Не чистите сочива нити кућиште алкохолом, бензином или другим хемијским растварачима.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније