AT: GROOMSY - BENUTZERHANDBUCH

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

• **Produktname:** Haustierspray-Haarkamm

• Stromeingang: DC 5V/1A

• Batteriespezifikation: 3.7V / 200mAh


Ladezeit: Ca. 90 MinutenMaterial: ABS, Silikon

Geeignet für: Katzen und Hunde

• Nettogewicht: 147g

• Wassertankkapazität: 28ml

PRODUKTBESCHREIBUNG:



- 1. Sprühdüse
- 2. Kamm mit Edelstahlnadeln
- 3. Ladeanschluss
- 4. Sprühschalter
- 5. Knopf zum Entfernen von Haaren
- 6. Wasserinjektionsanschluss
- 7. Transparentes Sichtfenster


INBEGRIFFENE ZUBEHÖRTEILE:


- 1 × Haarkamm
- 1 × Wasserflasche
- 1 × Benutzerhandbuch
- 1 × Ladekabel

ANWENDUNG:

Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist und der Wassertank gefüllt ist. Befolgen Sie diese Schritte, um die Sprühfunktion zu aktivieren:

- 1. Laden Sie den Kamm auf Schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle mit einem DC 5V-Adapter an. Die Anzeigeleuchte wird grün, wenn der Akku vollständig geladen ist (siehe Abbildung 1).
- 2. **Füllen Sie die Wasserflasche** Schrauben Sie den Deckel ab und füllen Sie die Flasche mit sauberem Wasser (siehe Abbildung 2).
- 3. **Füllen Sie das Wasser in den Tank** Öffnen Sie den kleinen Deckel der Wasserflasche, entfernen Sie den Wasseranschlussstopfen und füllen Sie das Wasser in den Wassertank des Kamms (siehe Abbildung 3).
- 4. **Aktivieren Sie die Sprühfunktion** Drücken Sie den Sprühschalter während des Kämmens Ihres Haustiers. Die Sprühdüse gibt einen feinen Nebel ab (siehe Abbildung 4).
- 5. **Entfernen Sie das gesammelte Haar** Drücken und halten Sie den Knopf zum Entfernen von Haaren, um das festgesetzte Fell auszuwerfen, und entsorgen Sie es ordnungsgemäß (siehe Abbildung 5).





HINWEIS:

Wenn Sie die Sprühfunktion verwenden, neigen Sie den Kamm nach unten, um sicherzustellen, dass das Atomisierungsstück mit Wasser in Kontakt kommt und ordnungsgemäß sprüht.

VORSICHT:

- Verwenden Sie nur einen **DC 5V-Adapter** zum Laden und laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Reinigen Sie den Kamm nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch oder einer kleinen Bürste.
- Waschen Sie das Gerät nicht mit Wasser. Verwenden Sie Alkoholtücher zur Desinfektion und halten Sie das Gerät trocken.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, wenn es nicht verwendet wird.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.